

हुमारे जदा साधन

^{सेखक} राम अनुवादक अतुल----



नेशनल युक्त ट्रस्ट, इंडिया नई दिल्ली

1981 (शक 1903)

राम, 1978 हिंदी अनुवाद नेशनल बुक टुस्ट, इंडिया

₹0 6 50

मुख पृष्ठ भगीरथ जलप्रपात, गगोत्नी (छायाक्त सदीप शकर)

Original Title OUR WATER RESOURCES
Hindi Translation HAMARE JAL SADHAN

निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ए-5, ग्रीन पाक नई दिरली हारा प्रकाशित और गजेन्द्र प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा द्वारा मुद्रित । in the Sear 3331 19 Practices

यह पुस्तक उस सामान्य पाठक के लिए निखी गयी है जो किसी भी तरह ्रेट अपनिसायिक स्पू से जल से नहीं जुड़ा है। यदि जल से जुड़ा कोई ब्यावसायिक इसे पढ़ेगा तो उसे निराण होना पड सकता है। इस पुस्तक में भूने भारत के जल साधनों को सक्षेप में एक परिप्रेक्ष्य मे रखने का प्रयास किया है। सिचाई के लिए जल की उपलब्धता पुस्तक का केंद्रीय विषय रहा है। वेशक यह विषय हलका प्रतीत होता है, किंतु हुमारे निए अत्यन्त महत्वपूण है। हमारा कल्याणमय भविष्य इस बात पर टिका है कि हम उपलब्ध जल के उपयोग में कितने सफल हो सकते हैं। जल, विद्युत और परिवहन जसे क्षेत्रों में भी प्रगति अत्यन्त आवश्यक हैं। इनसे जुडी औद्योगिक और नगर सबधी आवत्यकताओ पर विस्तार से विचार नहीं किया गया है। मुख्य विषय से सबधित प्रमुख पक्षी पर प्रकाश डाला गया है। जहा आवश्यक समझा गया है, आकड़े दे दिये गये है। पान है। पहा आवश्यक तमशा पान है। जावार वे पान पान है। विभिन्न पाठ्य पुस्तकों, सिमितियों, आयोगों की रिपोर्टों, विचार गोष्टियों की बातीओं और मिलों के साथ की गयी चर्चा से इस पुस्तक के लिए भाषाचा जार मिला में चाप का पता पता पता वर्ष उत्तर के समग्री जुटामी गयी है। पुस्तक में कुछ लुटिया निक्वय ही होगी। उन्हें

टाटा इस्टीच्यूट आफ फडामेटल रिसन



विषय-सूची

1	वषय-सूची	
1 नेष्ठ जीता 2. 171 3 ज्वाजा विद्या 4 निवात विषयीत छोर 5 समावनाओं की अन्तिति 6 अमृत 7 विद्युल और लोनार 8 काटा 9 महाविषत्ति 10 योजना 11 अउत्तद्यान और अन्तेषण कि	333	10 22 42 51 61 73 78 81 89 94 100 102



. (5) मेंचे लीला 890%

एक हो साधन एक ही स्रोत

ताजा जल हमें केवन एक ही स्रोत में मिलता है। वह स्रोत है वर्षा यानी आकाण से गिरने वाला जल, जा अपने आप गिरता है और जिसके लिए किसी को कोई पैमा नही देना पडता।

झीले, हिमनद, नदिया, चश्मे, क्ए, जल ने गौण साधन है और इन्हे भी वर्षी या वक से जल मिलता है। वेशक इन साधनो के जरिए वर्षा का बहुता पानी इक्ट्ठा हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुच जाता है और उसका तेज वहाव मद्रम पड जाता है। इन कारणो से इनका भी महत्व है, नितु यह प्रमुख स्नात नही है। फिर यह स्रोत इतने विशाल भी तो नहीं हैं। बारिश हुई नहीं कि यह भी ज्यादा देर नहीं चल सकते, यानी हमारे आपके जीवन से भी कम जीवन है इनका। हमारे पास केवल वर्पा ही एक ऐसा माधन, एक ऐमा स्रोत है, जो हमेशा चलता रह सकता हे। फिर यह है तो हमारे पास काफी मावा म, वर्ना हम साठ करोड़ न हो पाते ।

सारा का सारा देश में ही

प्राप्त होने बाना नगभग सारा जल अपने देश मे ही मिल जाता है। निब्बत और नेपाल से वह कर आने वाले जल की योड़ी सी माता को छोड़ कर भेप सारा जल अपने देश में ही वर्षा से मिल जाता है। हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत ही अनुकूल है, चाहे इसके कारण बहुत से सीमा विवादों की दिवकत भी हमें उठानी पड़ रही हैं।

हमारे जल-स्रोत

पाचवी ऋतु

दुनिया के पास चार ऋतुए है—बसत, ग्रीष्म, हेमत, और शरद। लेकिन हमारे पास जनसे एक अधिक ऋतु है। वर्षा ऋतु। ग्रीष्म और हेमत के बीच की कड़ी। कितु यह ऋतु सबसे अलग है। इस ऋतु मे एक ऐसे महा-नाट्य के हमे मूक दशन होते हैं, जो हमारी नियति का महानाट्य है और उसके अभिनेता होते हैं मेघ।

प्रथम अक

अप्रैल-मई के महीने में सूरज तपता है पूरा-पूरा दिन । इससे उपमहा-द्वीप के उत्तरी पूर्वी भागों के भू-सेंज तप उठते हैं और इससे जमीन के पास वाली हवा गम हो जाती है। गम हवा अपेक्षाकृत हलकी होती है, इस कारण इन क्षेत्रों पर हवा का दाब कम हो जाता है।

इसके विपरीत दक्षिणी गोलाध मे मई-जून सर्दियो के महीने होते है। वहा हवा अपेक्षाइत ठडी और घनी होती है और इस विस्तृत क्षेत्र पर हवा

का अपेक्षाकृत अधिक दाव पैदा हो जाता है।


इस तरह हमसे दक्षिण की ओर उज्जवायु दाय और उत्तर पश्चिम की ओर निम्न वायु दाव बन जाता है। फलस्वरूप हवा बड़ी तेजी से अरब सागर के पार दौड़ने लगती है। किंतु कोई नाटकीय बात घटित नही होती। वस होता इतना ही है कि गर्मी असहा हो जाती है, ताल तलैया, कुए आदि सूखने लगते हैं और धूल के वमूले आसमान की और उठने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब हम वर्षा के किए आकृत हो उठते है।

दूसरा अक

नुष्ठ घटित होता है, ऐसा नुष्ठ जो बहुत ही दुर्वाध होता है। लेकिन क्या घटित होता है, कोई सही नही जानता। अचानक काले और घने बादल न जाने कहा से प्रकट हो जाते है—विजलिया चमकाते हुए गजन गुजाते हुए।

तीसरा अफ

तव आकाश से उतरती है सजीली वर्षा, सुदर और प्रसन्तमुख वर्षा,



हमारे देश मे वर्षा लाने वाला अदमुत ऋतु चक्र ।

ताप हरती हुई, अमृत बरसाती हुई । हर साल इसी क्षण की हम वडी उम्मीदो के साथ प्रतीक्षा करते है । मौसम की पहली बौछार का आगमन होता है ।

जून के पहले सप्ताह में देश में वर्षों के आगमन की शुभ सूचना का सदेशवाहक केरल होता है। इसके तुरत वाद पश्चिमी घाट के सहारे-सहारे वर्षा उत्तर वी ओर गितमान होती है और पश्चिम की ओर बढ़ती हुई प्रायद्वीप और फिर मध्य भारत के उपर आ जाती है। और एक दूसरी तेज धारा वड़ी तेजी से बढ़ कर पश्चिमी बगान को सरोबार कर डालती है और हिमाज्य पर्वत श्रृंखलाओं के साथ-साथ बढ़ती हुई, गगा के मैदान पर से पूमती हुई, सिधु घाटी तक जा पहुचती है। जुलाई के महीन के आते-आते वर्षा प्रदेश में घूम गयी होती है। जुलाई के महूम एक छला। लगाती है, इसती है और फिर अगली छलाग में आगे वढ़ जाती है। लेकिन कभी-कभी यह वड़े-वड़े क्षेतों को फलाग जाती है।

भूमि का चप्पा-चप्पा हरियाली से हरा हो जाता है। यहा तक कि चट्टाने भी काई से हरी हो जाती है। ताल तलीया भर जाते है। मच्छरो को

दुगनी से चौगुनी हो जाती है। कोयल वी बूब गूजने लगती है। मेहब टर्राते है, मोर नाच उठते है। विरही प्रेमी-प्रेमिका एव-दूसरे से मिलने के लिए आतुर हो उठते है। इच्छाए प्रवल हो जाती है।

चौथा अक

आखिरकार एक न एक दिन सभी अच्छी चीजा का अत होता है। सितम्पर के आते-आते वरखा का आना कम होता जाता है और वह टहरती भी वहुत थोडे समय के लिए है। अक्तूवर आया कि फिर वरखा का आगमन दुसभ हो जाता है। सिफ सर्दियों में वह कुछ विशेष प्रिय स्थलों पर दये पान आती और तुरत चली जाती है।

अप्रत्याशित-अनियन्त्रित

हर चचला रूपर्गावता की तरह वर्षा के मन की बात भी कोई नहीं जानता कि उसका अगला कदम क्या होगा और न ही कोई उस पर किसी तरह का नियन्त्रण रख सकता है। मौजूदा मौसम नी स्थिति और उसना रुपान देख और जाच कर कुछ घटा पहले ही बताया जा सक्ता है कि अगले कुछ घटों के लिए मौसम कैसा रहेगा। मौसम के वारे में इस तरह की चेतावनी विमानों ने लिए काफी काम की होती है, किंतु कृषि के क्षेत्र में इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। कृषि के लिए तो जरूरी है कि कम से कम कुछ दिनो पहले मौसम के बारे मे सही-सही पूबसूचना दी जाये। उदाहरण के लिए, हमारे लिए यह जानना जरूरी होगा कि अगले आठ दिनों में हरियाणा के साथ लगते जिलो मे पाच या इससे ज्यादा सेटीमीटर बारिश होने वाली है या नहीं, या अगले हफ्ते या पखवाडे मे मौसम खुक्क रहेगा या नहीं । यदि मौसम के वारे में इस तरह की पूबसूचना दी जा सके तो हम उसी के अनुसार खेती की सिंचाई कर सक्ते है और इसका असर भी बडा जबरदस्त पडेंगा । लेकिन अभी इस तरह की पूबसूचना देना समव नहीं हो पाया है। इसके कुछ ठोस कारण है। वर्षा एक ऐसी ऋतु चन में सित्रय, एक-दूसरे पर निभर, अनेक परिवतनशील कारणों पर निभर करती है, जो बडी तेजी से बदलते रहते हैं । अर्थात् यह चक बहुत ही मुक्त, विश्वाल और जटिल है । यह सच है कि इस क्षेत्र में अनेक तरीकों से काम किया जा सकता है। किन्तु यह सब कागजो पर है, अभी तक इन पर अमल नही किया गया है ।

मेघ नीता 5

इम दोरान हम एवदम वेजस हैं। बरखा आती है, थोडा रुन्ती है और चली जाती है और हम उसके बारे में नुछ नहीं बता पाते। शायद बाद में कभी हम जता पाय कि यह सज मैं में होता है।



जाजी अपने खेती की बीजी। बारिश जहर होगी।

चूकि हम उसके बारे में कोई पून सूचना नहीं दे सकते, इसलिए यह देख कर अस्वाभाविक नहीं लगता कि किसान खेतों का पानी दे रहा होता है और दो-एक दिन बाद वारिस भी टपक पडती है।

अप्रत्माशित का मतलब जरूरी नहीं कि वह अनियन्त्रित भी हो । वैज्ञानिक ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिन में वे वारिश को जमीन पर इिंसम रूप से वर्षों का प्रयत्न कर रहे हैं। इ्रांतिम रूप से वर्षों कराने प्रयास को बीजारोपण कहा जाता है। इस तरीके में वादल में उचित प्रकार की सामग्री के छोट-छोटे कण भारी माला में इस उम्मीद के साथ मिला दिये जाते हैं कि इन से किसी तरह से जल-कण संपनित होकर वर्षों के ९

नीचे टपक पडे । आम किस्म ना नमन, सिल्बर आयोडाइड, सालिड नाबन डायाक्साइड जैसी सामग्री इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रयोग की जाने वाली और भी कुछ किस्म की सामग्रिया हैं, जिन में से कुछ तो वडी

ही विचित्र किस्म की है। इस तरह के प्रयोगों की नाटकीय सफलता के प्रारम्भ मे जो दावे किये गये थे, उनके कोई विशेष परिणाम नही निक्ले हे । हमारे देश मे भी इस तरह के कुछ प्रयोग किये गये जिनके परिणाम ऊपरी तौर पर तो काफी उत्साह-जनक थे, लेकिन थे सदिग्व । अधिकाश प्रयोगकर्ताओ द्वारा अब जो दावे किए जा रहे हे, वे वहुत ही साधारण है। महसूस यह किया जा रहा है कि कुछ विशेष प्रकार के अनुकूल बादलो को बीजारोपित करके लक्ष्य-क्षेत्र मे 10-20 प्रतिशत तक वर्षा में बढोतरी की जा सकती है, कि तु हवा जिस रुख वह रही होती है, उस तरफ आगे वारिश कम होती जाती है । इस तरह के साधारण दावो का समधन या खडन करना बहुत कठिन है। कारण यह है कि प्रयोग के निष्कष आक्डो पर आधारित होना जरूरी है और प्रयोग किसी भी प्रकार के आग्रह या बाह्य तस्व से मुक्त हो, क्योकि बिना बीजा-रोपण के भी तो वर्षा होती है। ऐसी स्थिति मे ममथको और आलोचको दोनो के लिए गुजाइश होती है।

कृतिम वर्षा कराने की विधि का आधार वैज्ञानिक दृष्टि से ठोस प्रतीत होता है। वीजारोपित जरों के गिद जल वाष्प के सघनित होने की सभावना होती है और इस तरह बादल मे कुछ अतिरिक्त वृदे पैदा हो जाती हैं। लेकिन वर्पा के लिए बादल के कुछ और घना होने के अलावा भी कुछ चाहिए। यह दूसरी प्रतियाए बीजारोपण द्वारा कैसे और पिस सीमा तन प्रभावित होती है, जब हम ऐसे प्रश्न पूछने लगते है तो कुछ अनिश्चित बाते निपार्च होता है। अबे हुन दूर्व निपार्च के किया है। समझ में आने लगती है। चाहें जो कुछ भी हो वास्तविक अनुभव बताता है कि फिलहाल वर्षा में नाटकीय परिवतन नहीं होने वाले हैं।

यदि वास्तव मे इस क्षेत्र मे साधारण दोपो के भी कुछ ठोस नतीजे निकल आयें तो वे भी हमारे लिए वहुत महत्वपूण हो सकते हैं। इस सूरत मे वर्षा का वितरण बदलने की उम्मीद की जा सकती है, चाहे वह कितनी ही कम हद तक क्यो न हो । कि तु इसी परिवतन का वडा जवरदस्त असर पडेगा । जरा सोचिए तो, पास के वर्षा की कमी वाने क्षेत्रो में कुछ अतिरिक्त वादलो को पठाने से क्या कुछ हो मकता है।

मेप लीला 7

वास्तव में हम दुविधा में उलझे हुए हैं। हमारे सामने ऐसा एक क्षेत्र है, जिसमें महत्वपूण विकास की अनेक सभावनाए छुपी हुई है, लेकिन परिणाम बड़े ही अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि हमें प्रयोग के इस क्षेत्र में पूरी तरह जुट जाना चाहिए या इस तरफ कर्ताई ध्यान नहीं देना चाहिए। तकनीकी सफलता के पाद ही लागत-प्रभाविता के प्रश्न खड़े हो सकते है, समते हैं, बात के प्रश्न खड़े हो सकते हैं, स्माने क्षित्र वर्ष कराने में जितना धन ख वर्ष होगा उतना उससे लाभ भी मिलेगा या नहीं। इसलिए इस क्षेत्र में अनुस्थान के लिए काफी धन लगामें की जरूरत है, हालांकि धन के पूरी तरह से ब्यय हो जाने का खतरा साथ जुड़ा हुआ है। इन प्रयोगों के लिए वायुयान खरीदने, उन्हें चलाने और तैयार हालत में रखने की लागत ही सबसे बड़ी सागत होगी। वाकी तो बुनियादी तौर पर सगठन सबधी प्रयास ही होंगे। अतत हमें इन सभी बातों के लिए अर्थ का प्रवार करना होगा तो सिद किया जा सके कि यह प्रयोग सफल हो सकते है या नहीं। अभी तो हमें इतने पर ही सतुष्ट रहना है कि वर्षा न केवल अप्रयाशित है, बल्क अनियादित भी।

भन स्थितिया

यापावर, अनियमित, सैलानी, स्नेहमयी, अकरूण, विनाधकारी, नूर । वर्षा के व्यवहार को इस प्रकार के कुछ विश्रेषणों से आभूषित किया जाता है। अक्सर उसके विरुद्ध शिकायतों का अवार लगा होता है। कुछ शिकायते वास्तव में सही भी होती हं, लेकिन कभी-कभी। लेकिन अक्सर हम उसके व्यवहार में मामूली से भी फक से उत्तेजना में आ जाते हैं। इस सबके बावजूद उसना क्यवहार आमतौर पर प्रवसा के योग्य रहता है, वर्ना हम इतनी भारी सख्या में न होते जितने आज है।

महत्वपूर्ण आकडे

हालािक हम पहले से सही-सही यह नहीं बता सकते है कि किसी खास जगह पर, किसी खास मौके पर, वर्षा क्या करेगी, लेकिन हम निश्चय ही पहले से वर्षों के वारे में आकडे जरूर दे सकते हैं—क्योंकि हमारे पास एक सदी से भी अधिक समय के उसके व्यवहार के लिखित दस्तावेज मीजूद है। इन दस्तावेजो का सार भी लोगो वी स्मतियो मे मौजूद है, जो इनके आधार पर अपनी भविष्यवाणिया करते रहते हैं। हमारे मौसम विज्ञानियों ने इन दस्तावेजों का परिमाणात्मक अध्ययन किया है और उनके आधार पर कुछ मुख्य लक्षण प्रस्तुत किये है और उन लक्षणों की सभावित डाख्या भी की है। वे सूक्ष्मतर लक्षणों और परस्पर संबंधों का पत्ता लगाने में भी लगे हुए हैं, जो मौसम संबंधी पुंबसुननाए हैने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

अभी तक जिन मुख्य लक्षणों का पता लगाया जा चुका है, वे इस प्रकार है

- (1) हमारे देश में एक बहुत वडे भाग में अधिकाश वर्षा जून से सितम्बर के बीच होती है यानी वर्षा तीन या चार महीने की लहर के रूप में आती है। फिर यह लहर सभी स्थानो पर यकसा बारिश भी नहीं करती है। बारिश के कुछेक दौर ही कभी-कभी मौसम की आधी से अधिक वर्षा पर जाते हैं।
- (2) पश्चिमी घाट और हिमालय के निचले इलाको पर वर्षा की भरपूर पृपा होती है। पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात सबसे अधिक कमाल हालत में होते है और लगभग यही स्थिति हिमालय की ऊची चोटियो की होती है।
- (3) किसी-किसी जगह एक वय कुछ अधिक वर्षा होती है तो दूसरे वय बहुत कम । जिन इलाको मे औसत वर्षा कम होती है उन्हीं मे प्रतिशत परिवतन सबसे ज्यावा होते हैं। जहां औसत वर्षा 200 सें॰ मी॰ होती हैं, वहां वर्षा में 15 सें॰ मी॰ के परिवतन से कोई अतर नहीं पडता, लेकिन कहा 20 सें॰ मी॰ वर्षा ही औसतन होती है वहां 15 सें॰ मी॰ के इसी अन्तर से बाढ या सुखे की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी नाजुक स्थितिया एक सेंनो मे होती है।
- (4) मौसम की कुल वर्षा में तो परिवतन होते ही है, साथ ही उनके वितरण में भी हेरफर होता रहता है। जून-सितम्बर के मौसम के दौरान ही किसी भी झें ज में सूखा-बाढ-सूखा चक चल सकता है।

ऐसे परिवतन हमारे लिए वडी ही चिंता का विषय है। कारण स्पप्ट है। किंतु हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि इनका अध्ययन करते रह और इमने अनुमार अपनी जानकारी में वृद्धि करते रह। सच यह है नि यदि हमारे देश में वर्षा ना मौसमी और भौगोलिक वितरण युद्ध और अधिन समान होता तो हमारा जीवन और भी ज्यादा सहज और सुगम होता। हमारा शृषि उत्पादन वहें स्तर पर मिंचाई-निर्माण नार्यों ने विना भी आज से नहीं अधिन होता। काश हम किसी तरह से आसाम या नोंकण में अमामान पर लदें अतिरिक्त वादला नो राजस्थान या मराठाडा नो तरफ घने नो या परिफ में मौमम में वर्षा में मुख्य बादलों ने रदी मौमम ने निष् वह बादलों ने सी सी में में निष् वहात आज की प्रीवानिनी के यूते में वाहर है। इमलिए वादला पर स्वामित्व और अधिक धानता ने मान में से वाहर है। इमलिए वादला पर स्वामित्व और अधिक धानता ने मानल में से वाहर है। इमलिए वादला पर स्वामित्व और अधिक धानता ने मानल में से वाहर है। इमलिए वादला पर स्वामित्व और अधिक धानता ने मानल में से वाहर है। इमलिए वादला पर स्वामित्व और और धानता ने मानल में से वाहर ही। इसलिए वादला पर स्वामित्व और और धानता ने मानला में से वाहर ही। इसलिए वादला पर स्वामित्व और और धानता ने मानला में से वाहर वी जी के है।

असमान वर्षा एव और तरीने से भी हमे परेशानी में डालती है। वर्षा में मौसम में हमारे नदी नालों में जरूरत से कही अधिक पानी आ जाता है और वाद वें मौसमा में इनमें बहुत कम पानी रह जाता है। फलस्वरूप साधारण विस्म वी नहरें (और छोटे जलाशय) हमारे यहा काफी नहीं, क्योंकि यह आमतौर पर ऐसे नदी-नालों के अल वो नियतित, उसके जाल जा उपयोग वर सवती है जिनमें बहाव अपेक्षाष्ट्रत एक्सा होता है। हमें बड़े-बड़े जलाशय और इस कारण बड़े-बड़े वाध बनाने पड़ते है ताकि वर्षा के मौसम में बाढ़ की सूरत में बरसने वाले अतिरिक्त जल को भारी परिमाण में इक्ट्ठा क्या जा सके और वाद के मौसम में उसका उपयोग किया जा सके होता है। अमतौर वाह बनाना काफो कठिन होता है और महाग भी पड़ता है। किन्तु इनमें से बहुत से बनाये जा सके हैं और खूब काम भी दे रहे है। और यही इसानी सुझबुझ और वोशिश बड़े प्रभावनारी रिरोक से सामने आती है।

चाहे गगा हम तक भगीरच के प्रयासो से पहुची या यह साधारण भूगर्भीय प्रित्रयाओं का परिणाम है, लेकिन इतना जरूर सही है कि गगा हमारे लिए पिवल नदी है। बहुते हुए ताजा जल से भरे सभी नदी-नाले हमारे लिए पिवल है। वास्तव में बहुत सी नदियों के नामों के आये या पीछे गगा मध्य आता है, किंतु परभरा यही है कि यह हचिर और मुखर नाम उस सबसे बड़ी नदी के लिए सुरक्षित है, जो उत्तरी मैदानों में से हिमालय की तलहटी के साथ-साथ वहती है।

वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद भी हमारी बहुत सी निषयों में काफी माता में जल बहुता रहता है। वे सिचाई, ऊर्जा, परिवहन और उद्योग के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन निदयों के किनारे सुदर स्थापत्यक्ला से मंडित नगर स्थित है।

जल-उपलव्धि

हमारा कत्याण यानी हमारी समृद्धि और सकुतता सिंचाई के विशास पर ही निभर करेगी। इसलिए यह जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यन है कि हमारे पास कुल जल कितना है और इसमे से क्तिने जल का हम आसानी से सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। मुरू में हम यह मान कर चल सकते हैं कि हमे मिलने वाला कुल जल (जो कभी भी वारहमासी सिचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है) वही है, जो हमारी नदियों में वहता है। यह कितना है? इस प्रश्न का जवाव देने के लिए सब से पहला काम यही होगा कि इसे माप लिया जाये। किन्तु किसी भी नदी या नाले का वहाव मापना इतना सहज या सुगम नही। इसके लिए नदी के निर्दिष्ट हिस्से में विभिन्न गहराइयों वाले स्थलों पर पानी के वेग को मापना पड़ेगा। मापने के लिए उन स्थलों पर वोगमापी और अन्य उपकरणों से युक्त विशेष मावों को जहरत होगी। यह काम बहुत ही श्रमसाइय और किन्त है। समय भी इसमें बहुत लगेगा। इसीलिए अभी तक यह पूरा नहीं किया गया है। इमें जहां वा तहा रहने भी दे तो एक और भी तरीका है, जो जरा अपरोक्ष है और जिसमें हमारे प्रश्न का अनुमानित उत्तर मिलता है।

वर्षा के आकडो (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रवत्त) के आधार पर, किसी भी निर्विष्ट प्रदेश मे वर्षा के रूप मे कुल क्तिना जल गिरा, इसका हिमाव लगाया जा सकता है। वर्षा के रूप मे गिरा कुल जल जमीन से वाष्प के रूप मे उड जाता है और कुछ जलाश पौधे भाप के रूप मे छोड देते हैं। ग्रेष जल नदी में मिलना चाहिए, जो इस प्रदेश में वर्षा के रूप में गिरा है। इस तरह जितना जल वाष्प के रूप में उडा और जितना पीने में मिरा है। इस तरह जितना जल वाष्प के रूप में उडा और जितना पीने के कुल जल में से छोडा, यदि इसका परिकलन किया जा सके तो हम वर्षा के कुल जल में से इसे घटा चकते हैं और तब हमें नदी मे जल-विस्तन का मूल्य प्राप्त हो सकता है। इसका परिकलन सबसे पहले श्री खोसला ने किया था।

हमारे देश में लगभग 3,300 लाय हेनटयर भूमि क्षेत्र ऐसा है, जिस में वार्षिक औसत वर्षा एक मीटर से जरा सी अधिक होती है। इस प्रकार

¹ हाल क वर्षों मे डा॰ ए एन छोसला ने हमारे देश में जल साधन के क्षेत्र म उल्लेखनीय योगदान किया है। हालांकि वे अब इस क्षेत्र में प्रमुख नहीं है जिंतु फिर भी हमारी जलसपदा के उपयोग और मुत्यावन के मागले में हमारी साच उनके विवास और उपलिख्यों से निरातर प्रभावित होती रही है। व हमारे अभि यांतिवा के लिए निरात पर प्रभावित होती रही है। व हमारे अभि यांतिवा के लिए निरात परिणा के लोत रहे ह।

प्रतिवप 4,000 लाय हेर्न्यर मीटर (एम एच एम) जल हमे मिलता है। इस में में वाप्पीवरण और पीधा द्वारा उच्छातित जल भी मात्रा घटानी होगी।

घोमला साहत्र का तक था कि पौधा द्वारा उच्छत्रसन और भूमि द्वारा थाप्पन भूमि वे निवट की वायु के तापमान पर निभर करता है। इमितए विसी भी क्षेत्र में मासिव औरत तापमान उम क्षेत्र में जल के मासिव क्षय (जलवाप्पीकरण के रूप म) से किसी तरीके मे जुडा होना चाहिए। इस मूत्र में अनुसार उन्हाने हर क्षेत्र में लिए अलग-अलग बाप्पीकरण और पौधा द्वारा जन उच्छवसन नी मासिन माना ना परिवलन विया । बारह महीने में मूल्य मो जोड मर उन्होंने हर क्षेत्र में लिए वाप्पीयरण और पौधा द्वारा उच्छवसन का वार्षिक मूल्य मालूम किया। सभी प्रदेशों के परिणामी को जोड़ वर उन्होने हिसाब लगाया वि पूरे देश में से हर वय बाष्प वे रप मे 230 एम एच एम पानी बायुमङल में वापिस चला जाता है। इस तरह देया जा सकता है कि हमारे देश में बरसने वाले जल का आधे से अधिक हिस्सा (400 एम एच एम मे से 230 एम एच एम) प्रावृतिक रूप से वायुमडल मे चला जाता है। अनुमान है पि शेप 170 एम एच एम जल प्रतिवय मदियो द्वारा समुद्र में बहा कर ले जाया जाता है और यह भी अधिकतर वर्षा के मौसम मे । 4 0 एम एच एम वर्षा जल को जो दो भागो, (अर्यात् वाप्पीकरण और पौधो द्वारा उच्छवसन =230 एम एच एम और नदी विसेजन =170 एम एच एम) मे बाटा गया है। पता नहीं नि यह एक्दम सही है या नहीं, लेक्नि लगभग सही अवश्य है। खोसला साहब को यह उलटा तरीका इस-लिए अपनाना पडा या, क्योंकि नदी विसजन को सीधे मापने का कोई तरीका उपलब्ध नही है। उनके बाद से बुछ मापें की गयी है। माप के यह आकड़े केंद्रीय जल आयोग द्वारा इक्टठे किये गये है। इनसे पता चलता है

एन हेक्टेयर मीटर जल का वह आयतन है, जो एक हेक्टेयर खेत को एक मीटर महराई तक भर देया। एक मिलियन हेक्टेयर मीटर दक्ष लाख हेक्टेयर खेत को एक मीटर गहराई तक भर देया। यह काफी बड़ी इकाई है। यह 10¹³ सीटर या 10¹⁰ पन मीटर (टरा) के बरावर है।

कि वास्तविक नदी-बहाव भागद खोसला साहब द्वारा परिकलित वहाव से अधिक परे नहीं है। इस तरह हम कह सकते है

वर्षा-जल ≕वाप्पन और पौघो द्वारा उच्छवसन +नदी विसजन यानी 400 एम एच एम =230 एम एच एम +170 एम एच एम

इस तथ्य का उल्लेख वाद में किया जायेगा कि 170 एम एच एम नदी-वहान के दो भाग होते हैं यानी

- (क) भूमि की सतह से 110 एम एच एम का सीधा बहाव।
- (ख) 60 एम एच एम जल का भूमि के भीतर रिसना, जो बाद में नदियों में ही बहु आता है।
- भाग (क) जल वर्षा के तुरत वाद नदी में वह जाता है या बर्फ के रूप में जमनें के बाद पिघल कर बहता है।
- भाग (ख) जल धरती के भीतर धीरे-धीरे वहता रहता है और वर्षा ऋतु वीत जाने के काफी अर्सा वाद नदियों में आ मिलता है।

170 एम एच एम नदी का जल सिचाई के लिए हमारे पास उपलब्ब है।

एक दृष्टिकोण

सोचने पर यह जलराशि बहुत विशाल लगती है। समुद्र मे वह जाने देने के बजाय इस समूचे जल के इस्तेमाल की हम व्यवस्था कर सकते है। इससे प्राष्ट्रतिक सतुलन मे क्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा, जो स्पष्ट ही हमारे पक्ष मे होगा। वास्तव मे हमने प्राक्टितक सतुलन मे कुछ सीमा तक पहले ही सशोधन कर लिया है। हमने लगभग 40 एम एच एम वर्षा के जल (30 एम एच एम नहरी जल, 10 एम एच एम ज्वा के स्वन-कार्यों किए उपयोग कर लिया है और निह्यों मे केवल 130 एम एच एम जल ही वह जाने के लिए छोडा है। हम इस सारे के सारे जल का उपयोग कर सकते हैं। हम इस सारे के सारे जल का उपयोग कर सकते हैं। हम इस सारे के सारे जल का उपयोग कर सकते हैं। हम 40 एम एच एम वर्षा के जल का अपनी खेती वाली भूमि के 25

प्रतिषात भाग की सिचाई मे उपयोग कर सके हैं। 170 एम एच एमें वर्षा जल से खेती योग्य सारी भूमि की सिचाई की जा सकती है। सिचाई के अलावा इससे और भी लाभ भी उठाए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि सिचाई में लगने वाला जगभग सारा जल पीघों की उच्छवसन किया द्वारा वायु में छोड़ दिया जाता है। पीघे वायुमडल में अपनी सास द्वारा इसे छोड़ देते है। बाज 270 एम एच एम आहाति रूप से +40 एम एच एम साहतित रूप से +40 एम एच एम सिचाई से) वाएयन-उच्छवसन से वातावरण में चला जाता है। यदि 400 एम एच एच एच एम जिला इसी प्रक्रिया से हवा में मिलेगा तो वायु में आद्वता काफी सीमा तक वढ जायेगी। सभावना है कि इससे वर्षा ने परिमाण में भी वृद्धि होगी। इससे इविम तरीको से जल-चक्र की गित बढ़ाने का सभावना और उजागर हो जाती है। निस्सदेह यह अभी एक अटकल है। बिन्तु एकदम बेतुकी अटकल नहीं। इसके बारे में हम और अधिक विचार नहीं करेंगे।

एक अन्य दृष्टिकोण

आज हमारी जो सीमाए हैं, उन्हें देखते हुए हम इससे अधिक जल का उपयोग नहीं कर पायेंगे। 70-80 एम एच एम जल के विकास की सीमा है जो शायद चरम जिंदू है। हमारे पास इससे अधिक की खूट नहीं है। सीमाए ता है ही, लेक्नित इससे आगे जाना शायद उचित भी नहीं होगा। हो सकता है कि समुद्र में निर्देश होरा जल विवयन के परिमाण में बहुत अधिक करीती परिस्थितिकीय दृष्टि से वाछनीय न हो। एक निश्चित सीमा से अधिक समुद्र में नदी जल के विस्तान को रोकने से एक समय बाद मिट्टी शारीय हो सकती है। इसलिए 170 एम एच एम चल का सिचाई के लिए सभावित उपयोग माझ एक सैद्धातिक उच्चतम सीमा है। ब्यवहारिक दृष्टि से उच्चतम सीमा इससे काफी नीचे है।

अलभ्यता

अपनी नदियों में वहने वाले कुल जल की अपेक्षा केवल उसने एक भाग नो ही सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इस तब्य के पीछे वहत में ब्यावहारिक कारण है।

मुख्य कारण इस बुनियादी तथ्य मे निहित है कि वर्षा और फलस्वरूप नदी

प्रवाह समय और काल में असमान रूप से विभाजित है। शुष्ट मौसम में सिचाई नी चरम आवश्यकता के समय निदयों में अधिक जल नहीं रहता है। वर्षा के मौसम में सिचाई की न्यूनतम आवश्यनता के समय निदयों मे

तासिका 1

	नदी घाटी	वापिक	सुगमता से	कठिनाई से
		विसजन	उपयोज्य	उपयोज्य
		(एम एच	रम) (एम एच ए	म) (एम एच एम
हिमालय स्रोत	गगा	50	20	30
	ब्रह्मपुत	40	5	35
	सिंघु	8	5	3
पश्चिम की ओर	नमदा			
बहुने वाली	ताप्ती			
नदिया	सावरमती	आदि		
	पश्चिमी घ	ाट		
	नी नदिया	30	7	23
पूव की ओर वहने	गोदावरी			
वाली नदिया	<u>बृ प्णा</u>			
	गावेरी			
•	महानदी			
	आदि	40	35	5
मरूस्थली				
नदिया	लूनी			
	घग्धर	2	1	1
	बुल	170	73	97
	યુલ	170	73	91

काफी जल रहता है। वर्षा के मौसम मे इस तरह व्यथ जाने वाले जल का उपयोग करने की अपनी क्षमता बढाने का हमे प्रयत्न करना चाहिए। इस सिलसिले मे हमारे पास तीन विकल्प है

(1) इस जल को बाद मे उपयोग के लिए एक्स किया जाये।

(2) इस जल को किसी दूरस्य प्रदेश को तरफ मोड दिया जाये, जहा इसकी तुरन्त आवश्यकता हो।


(3) खेती के नये तरीको से स्थानीय खरीफ की फसल के लिए इस जल का उपयोग बढाया जाये।

इन तीन विकल्पो से ही आजकल काम लिया जा रहा है, किंतु इतने बडे स्तर पर नहीं । फलस्वरूप वर्षा ऋतु में निहयों का काफी जल समुद्र में वह जाता है । इतना होने के वावजूद कुछ निहयों के जल प्रवाह का पूरा उपयोग किया जा सकता है । सतलुज, ब्यास और कावेरी निहयों का समस्त जल काम में ले आया गया है, जबिक रावी, नमदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी और दूसरी अनेक निहयों के जल का शीझ ही पूरा उपयोग किया जा सकेगा। किंतु देश की दो सबसे बडी निहयों, गगा और ब्रह्मपुत्र, का जल अभी भी सबसे बडी चुनौती वना हुआ है और इसी में बडी सभावना और अवसर छुपे हुए हैं । इस समस्या के बारे में सरसरी जानकारी के लिए तालिका । देखें । तालिका में दी गई सटयाए सुनिधिचत रखने का विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है, किंतु उनसे एक परिश्वय अवश्य मिलता है । हमें पता चलता है कि ब्रह्मपुत्र, गगा और पश्चिमी घाट की अनेक छोटी-छोटी निहयों के जल एक या अनेक कारणों से बाधना कठिन है ।

ब्रह्मपुत्र की घाटी अधिकतर पहाडों है और इसमें भूक्प आते रहते हैं। गगा और हिमालय श्रुखला के भारतीय भाग में वहने वाली इसकी उत्तरी शाखाओं के पानी को वाघने के लिए उपयुक्त स्थल बहुत से नहीं हैं। वैसे नेपाल में ऐसे कुछ उचित स्थल मौजूद हैं जहा निर्माण काय करने पर दोनो

देशों को लाभ हो सकता है।

निदयों के जल को वाधना जिटल काय है। मात्र तकनीकी पक्ष ही नहीं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों का भी इसमें विशेष ध्यान रचना पडता है।




स्टरसंबंहरू की उद्दरमुनार भारत सर्वकाण विभागीयमानविज्ञासर अण्वतित 🔿 चाटा बारायर सा सीवीनगाविकार 1978

अपेक्षाकृत कम ऊँचाई वाले बाघ तक के लिए जलाशय का आकार (यानी वाधे गये जल का आयतन) काफी वडा होना चाहिए। इसका मतलव हआ कि गहरी और बडी तथा अपेक्षाकृत सपाट घाटी मौजूद होनी चाहिए। जलाशय की चटटानी दीवारें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वे पानी का दाव सह सके और उनमे पानी रिसे भी नहीं। बाध स्थल पर गहरी द्रोणी भी होनी चाहिए ताकि बाध अधिक लबा न पडे और फलस्वरूप अधिक लागत से भी बचा जा सके। प्रस्तावित जलाशय स्थल पर आबादी भी कम होनी चाहिए ताकि वहा के विस्थापितो को फिर से बसाने की समस्या गभीर न हो जाये। ऐसी वहुत सी वाते स्थल के चुनाव को सीमित करती है। इसके अलावा अपेक्षाकृत बडे आकार के जलाशय कैवल पहाडियों के बीच ही बनाये जा सकते है। इस कारण पहाडियो में होने वाली वर्षी से मिलने वाले जल को ही बाधा जा सकता है। साथ ही मैदानो मे होने वाली वर्षा के जल का भी इस्तेमाल करना होगा (जैसा कि नहरो और बाढ-सिचाई में)। सीभाग्य से यह तरीका अब और अधिक सुकर होता जा रहा है। वर्षा ऋतु में ही धान की सिचाई की माग अब बढ़ती जा रही है। इस दिशा में केबल अब इतना ही प्रयत्न करना वाकी रह जाता है कि नहरो का जाल बिछाया जाये। यह नहरे केवल वर्षा ऋतु मे ही चले। चुकि यह नहरे केवल खरीफ की फसलों की सिचाई करेगी, इसलिए राजस्व की दृष्टि से यह सुझाव इतना लाभकर शायद न लगे। किंतु इसमे लाभ-लागत का अनुपात नाफी अच्छा है। इस तरह गगा के जल के उपयोग को तालिका में दिए गये परिमाण से आगे बढाया जा सकता है।

पश्चिमी घाट से निकल कर बहुते वाली छोटी निदयों के जल के उपयोग का मामला इस बात से और जिटल हो गया है कि घाट के पहाडों नी खड़ी डाल मा इख अरव सागर की ओर है। इस तरह नी छोटी-छोटी निदयों ने द्वारा वर्षा का पानी बड़ी तेजी से वह जाता है और भारी वर्षा ने वावजूद नोई बड़ी नदी नहीं वन पाती। इसिलए घाट बेंद्र में हम ने नल छोटी-छोटी परियोजनाए ही हाय में ने मनते हैं। इन पिरयोजनाओं पर भी वहीं प्रतिवध लागू होंगे जिनमा उल्लेख हम पहले कर चुने हैं। इसने अलावा नेवल एम कम चीटाई वाली तटवर्ती पट्टी (कोक्फ) ही हमें मिनती है, जहा पानी की सिचाई में लिए रोना जा सनता है। वितु इस क्षेत्र में भी नहर,

विशाखन नहरे और वाहिकाए काटना इतना आसान नहीं।





जल को किकायत से बाधने के लिए एकी ढाली वाली नदी धाटियां कम उपमुक्त होती हैं।

इस नरह लगता यह है कि बहुत थोडे समय में (कुछ दशका में) हम मीजूदा 40 एम एच एम जल से 80 एम एच एम जल तक सिचाई का पिरागण बढ़ा सकते हैं। आशा है कि शेप 90 एम एच एम का भी बाफी यहा हिस्सा, प्रोद्योगिकों में विवास होने पर, सिचाई के लिए उपलब्ध हो लायेगा। इसी तरह निचन जल का महत्व भी बहुत बढ़ जायेगा। दोनों हो बातें होता तिश्चत है। सिचन जल का महत्व भी वहुत बढ़ जायेगा। दोनों हो बातें होता निश्चत है। सिचन जल का महत्व तो निश्चम ही बढ़ेगा किंग तरह निश्चत है। सिचन अल का महत्व तो निश्चम ही बढ़ेगा किंग तरह विया जायेगा। इस विषय में हम गभीरता से सोच या विचार-विमान तक भी नहीं वर रहे हैं। बहुपुत के अतिरिचन जल को पिरचमी और दिस्पी भारत है होतों में ताने वी आवश्यवना होगी। इस वार्य में इजिनियरी मीमल और उल्लट सुझ-बुझ वा सहारा लेना होगा। किंग भी नदी के जल वा उपयोग करने के तिए हमें उसवी निजी विभेषना को जानना और मानना पड़ेगा। साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नियाई

जल बहुत सस्ते मे उपलब्ध कराना होगा, यानी इतना सस्ता कि कीडिया के मोल पडे । इसलिए कल्पना गवित से नाम खेते समय योजना वी सुकरता का भी ध्यान रखना चाहिए।

ध्रामक औसत और निरर्थक जोड

एक-दूसरे से काफी मिन्न सख्याओं के औसत अवसर बहुत ही भ्रामन प्रभाव पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, 200 सें मी कौर 20 सें मी वर्पा का औसत 110 सें॰ मी॰ हुआ, जो पूरी अनुकृत स्थिति का द्योतन है। किंतु 20 से॰ मी॰ और 200 से॰ मी॰ वर्षा से 110 सें॰ मी॰ वर्षा के परिणाम प्राप्त करना आसान बात नही। 20 सें॰ मी॰ वर्षा का अथ हुआ सूखा, जविक 200 से॰ मी॰ वर्षों ना मतलव सीधे बाढ है। औसत निकालने थी इस विधि मे जो कमिया हैं, उन्हे नजरअदाज न करते हुए एक पृष्ठ आधार मालूम वरने के लिए हम इन दोनो सल्याओ को एक साथ जोड देते है। वास्तव मे हुआ यह है कि हमने एक-दूसरे से भिन्न सख्याओं का औसत और योग निकालने के लिए उन्हे एक साथ जोड दिया है। ऐसा हम ने सभावित वा अनुमान लगाने के लिए किया, जो जररी नहीं नि निकट भविष्य में सुकर भी हो। किसी भी परियोजना की सुकरता माल्म करने के लिए उसके सभी पहलुओ नी वारीकी से छानबीन की जानी चाहिए। यह काम विशेपज्ञो का है। सीभाग्य से हमारे पास इस प्रकार के विशोपज्ञ पर्याप्त सप्या मे हैं। वे विकास परियोजनाओ पर काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते है और वडे उत्साह से काय हाथ ये लेते है। उनमे से कुछ चुनौतीपूण कार्यो पर काम करना बेहतर समझते है। बेशक अडचने और विजाइयाँ तो मौजद रहती है।

अडचने

इस मामले में सबसे बड़ी अड़चन साधनो (के अभाव की है, जिसका मतलब हुआ कुशल कार्मिको, सामग्री और मशीनो का अभाव। यह तीनो ही साधन अपने देश में ही उपलब्ध हैं, किंतु प्रचुर सख्या में नहीं। उनकी अग्रताए तय है और इसके बलावा कुछ और बदिशे भी है। इसका यह मतलब नहीं कि हमारे हाथ में अब कोई परियोजना ही नहीं। यिछले दो ,,,

दमना में पूरे किये गुये सि गाई-नायों के कारण ही हमारे यहाँ धाद्या न का का जलादन दुगना हो गया है। अनक परियाजनाओं पर नाम चल रहा है कोर अनेन पर नाम पूरा होने वाला है। बुछ नई परियोजनाओ पर विचार निया जा रहा है और जननी पूरी तरह में पहताल भी जा रही है। इस भीने पर सबसे बढ़ी जरूरत अग्रताओं म परिवतन और मुछ निरिन्नता हर बस्ते की है। दोना ही के बार म बुछ बस्ते की बेप्टा की जा रही है। किर बुछ राजनीतिक अहनमें भी हैं। विद्यु उस सामाजिक देवाव मे सामने यह अटचन अपने-आप दव जायमी जा मिचाई के तजी से बिगास के पदा म निरतर वड रहा है। यह दवाव हमिलए भी उन्न रहा है क्यांकि हम अपने लगमग आध भोगोलिक शेल को पहले ही रोती के नीचे ला चुने हैं। भूति इससे अधि। धेत येती वे नीचे लाने की समावनाए सीमित हैं इसिल्ए हुम जपन को यहान के तरीको पर काम करना होगा। जपन को बहान के तिए सब से अधिव महत्वपूर्ण नियेश जल ही है। इसका मतलव हुआ सिचाई भी मुविधाए बढाना । सीभाग्य से हम ऐसा बरने म सदाम है। अभी विभास भी समताए हमने चुना नहीं डाली। सहोए में हम जो नाम आज कर रह है, बत हम जसको जरा और ज्यादा करना है। अर्थात जहां भी समय है वही नदिया और नदा पर वांच बना कर जनमें जल रा नहरा में मोहना होगा बीर जलामय तथा तालाव बनाने हागे। प्रतिवय 10-20 ताय हेवटे-पर भूमि का चेती वे नीचे जाने की योजना है। प्रतिवय बढने वाली जन-मध्या को केवल भोजन हैने के लिए इतना करना जरूरी है। इस योजना मे जरा सी तेजी से आसन्न निमरता सहज निभरता में बदल सबती है। गति यो पहले जैसा ही यायम रखा जा रहा है।

ख्वाजा खिज्र

अगर हम जमीन मे गढ्डा खोदें तो हमे सबसे पहले सूखी मिट्टी की हलकी सी परत मिलेगी, इसके बाद इसके कई मीटर नीचे कुछ गीली मिट्टी मिलेगी। अगर इससे आगे भी खुदाई करते जायें तो हमे ऐसी मिट्टी मिलेगी जिसमें से पानी चू रहा होगा। उस जगह गढ्डे मे पानी इकट्ठा होने लगेगा। जिस गहराई पर पानी इकट्ठा होने लगेगा। जिस गहराई पर पानी इकट्ठा होने लगेता है, उसे सोता-स्वत हा अतर्भोम जल-स्तर कहते हैं। इस गहराई से आगे मिट्टी के राध जल से पूरी तरह से भरे हीते हैं उनके बीच में जगर सी भी हवा नहीं होती। अगर हम और गहरे खोदते चले जायें तो अत में कठीर चट्टान तक जा पहुँचेंग, जिसके आगे कोई खाली जगह नहीं होगी और जल भी नहीं होगा।

जरार भी बात बतायी गयी है, आमतीर पर सभी जगह ऐसा ही देखने में जाता है। बेशक विभिन्न सस्तरों की गहराई और मोटाई में काफी अतर होता है। कुछ स्थानो पर, वास्तव में देश के आधे भाग में, मिट्टी की ऊपरी परत बहुत ही पतली है और कुछ ही मीटर या इससे कम गहराई पर चट्टानो का जाती है। इस क्षेत्र को 'कठोर चट्टानी क्षेत्र' कहते है। कठोर चट्टानों में, विश्वेषकर कम गहराइयों पर, कुछ पानी हो सकता है या आमतौर पर होता है। अधिकतर चट्टानों में दरारे, छिद्र या कटाव होते है, जिनमें वर्षा होने पर पानी भर जाता है। कभी-कभी मौसम की वजह सें चट्टानों के ट्टने से जनमें छेद हो जाते हैं। यह छेद वाली खाली जगहे, पानी आने पर जाती है। वलुआ चट्टानों की बनावट ही ऐसी

होती है कि उनमे रहा होते हैं और उनाद्धार मेध्यासानी से पानी इकट्टी हो सकता है। वितु सभी बलुबा पत्यर एक जैसे रहा वाले नहीं होते। कई

बहुत ही संप्रथित होने हैं।

चूने का पत्थर बहुत ही अनूठा होता है। चूने के पत्थर की कुछ किस्मे ऐसी होती हैं जिन पर वर्षा का जल वड़ी आसानी से असर डालता है। इसलिए ऐसे चूने परथर की चट्टानो मे वरसो से बहते पानी से तरह-तरह के आकारो और शकलो की गुफाए-कदराए वन जाती हैं। यदि जन पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हुआ तो पूरी चट्टानो के रध्रो मे पानी भर सकता है। इस किस्म की चट्टानों में ही हम जल की जमीदोज धाराए या पानी से भरे वडे वडे गढ्ढे मिलने की उम्मीद रख सकते है। यदि इस तरह चट्टानो का जमाव (छिद्रित चूने वा पत्थर) समुद्र के निकट हुआ तो उमवा भूगमें हिस्सा, भारी मात्रा मे ताजा जल समुद्र मे विमाजित कर मकता है। किंतु इस सवध मे हमे विशेष चितित होने की आवश्यकता नही, क्योंकि हमारे देश मे जिसे क्षेत्र में चूने के पत्थर की चट्टाने हैं, वह वहुत ही छोटा क्षेत्र है और समुद्र से काफी दूर है। भारत के विधिकाश क्षेत्रों में भृमि के ऊपर दिखने वाली निर्देशों और झीलों की तरह भूमि के भीतर जल की कोई वहती धारा या झील नहीं है। जब हम अपने देश में भूमिगत जलाशय की बात करते हैं तो हम मिट्टी के राधो या चट्टानो की दरारों में एक व जल की बात कर रहे होते हैं। जब हम कुओ और विजली के कुओ से पानी निकालते है तो यही जल उनमे रिस-रिस कर आता रहता है।

उत्तरी मैदानो (सिंधु और गगा नी घाटियो) में जमीन पर क्छारी मिट्टी की मोटी परत जमी है, जो अपने राधा में पानी नी भारी माला एकल कर सकती है। मिट्टी के कुल घनत्व का 10 से 40 प्रतिशत हिस्सा खाली छिट्टो से युक्त होना है, जिसमें पानी भर जाता है। इसकी सुलना में चट्टान के छिट्टो और दरारों में भने जल का घनत्व आमतौर पर बहुत कम होता है।

हमारे देश का आधा भाग बमास्ट (चीनी मिट्टी), स्फटिक और आस्तेय चट्टानों से दका है। इनम आमतौर पर बहुत का नामा से शानी एकत हो पाता है। किंतु अक्सर इतने जल से भी काम जल बीता है। सीतेन्द्रद्वीन गिमी भी तरह की हो भूमिगत जल हर जगह मिल सकता है और मिखता भी है। वितु एक स्थान से दूसरे स्थान का भूमिगर्त जल अपनी प्रागुना, मोबा

8.902

्र - या श्री व्यक्ति

किस्म में भिन्न होता है। इसके ठोस कारण हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए। मात ज्ञानवधन के लिए नहीं, बल्कि भूमिगत जल के हमारे जीवन का एक महत्व-पूण अग होने के नाते। वेशक कोई व्यक्ति निजी तौर पर नदी पर बाब बाँधने या नहर खोदने में असमय हो, किंतु वह अपनी जमीन में कुजा तो खोद ही सकता है और उसके जल का उपयोग कर सकता है। इससे बढा बरदान और नया हो सकता है और यह अन्य साधनों के मुकाबले में हैं भी भरोसे के शविल। किंतु इसकी भी सीमाए हैं। इसलिए स्थिति नो सही-सहीं समझना बहुत ही जरूरी है।

स्रोत

यदि हम भूमि पर पानी डाले तो हम देखेंगे कि वह मिट्टी के भीतर बला जाता है। इसी तरह वर्षों के पानी को भी हम जमीन के भीतर बले जाते देख सकते है। इसके अलावा हम यह भी अक्सर देखते हैं कि वर्षों के बाद कुओं के पानी का स्तर ऊचा हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्षों का पानी ही भूमिगत जल का वास्तविब स्रोत है। यह अनुसधान का विषय है कि अतभीम जलस्तर तक वर्षों का जात किस तरह पहुचता है। किनु हम इस तथ्य को मोटे तौर पर पहले ही समझ चुके है। इसमें कोई महान रहस्य निहित नहीं है।

अतर्खान

सैद्धातिक रूप से एक वडा प्रक्त यह है कि वर्षा का कितना जल भूमि से तुरत निद्यों में चला जाता है और कितना भूमि के भीतर रिस जाता है ? मिट्टी के भीतर चले जाने वाले जल का कितना अग्र मिट्टी की अमरी परत से वाप्प वन कर हवा में मिल जाता है और कितना मिट्टी से रिस-रिस कर भूमिगत जल-स्तर तक जा पहुचता है ?

इन प्रश्नो का कोई एक उत्तर नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्तर में भिन्नता आ जाती है। इनके उत्तर पर अनेक बाते असर डालती है। पहली बात तो यह कि पानी भूभि के भीतर एक सीमित दर से ही रिस सकता है। मिट्टी उसके रिसने पर रोक लगाती है। यदि रिसने की ख्वाजा खिच्न 25

दर वर्षा के जल के गिरने की दर से कम हुई तो अतिरिक्त जल जमीन की सतह पर इकट्टा होने लगता है और उसके बाद पास की किसी नदी या नाले में वह जाना है। इस तरह गिट्टी के भीतर रिसने वाले वर्षा के जल को दी तथ्य नियन्त्रित करते है

(1) मिट्टी द्वारा नियन्त्रित रिसने की दर।

(2) वर्षा के जल के गिरने की दर।

भूमि के भीतर नीचे वी तरफ रिसने की दर मिट्टी की किस्म पर सबसे अधिक निभर करती है। मोटी रेतीजी मिट्टी पानी को तेजी से रिसने देती है। बारोक चिक्तनी मिट्टी पानी को तेजी से रिसने देती है। बारोक चिक्तनी मिट्टियों के बीच अनेक किस्म की मिट्टियों को बीच अनेक किस्म की मिट्टियों को बीच अनेक किस्म की मिट्टियों आती है। मिट्टी में पड़ी दरारें और गढ़ढे अलग से अपना महत्व रखते है। पानी इनमें से बड़ी तेजी से गितिशील होता है।

पारगम्यता (बहाव की सहजता) उस वर्षा जल के परिमाण को नियन्तित करने वाला मुख्य कारक होता है जो भूमि के भीतर रिसता है। भूमि मे पानी के समाने के लिए केवल मिट्टी का ही पारगम्य होना काफी नहीं, बिल्क उसके नीचे खाली जगह भी होनी चाहिए, जहा जल समा सके। यदि भूमि के भीतर की खाली जगह पहले से पानी से घिरी हुई होगी तो उसमे और पानी नहीं समा सकता। हमारे देश मे तीन क्षेत्र ऐसे है जहा यह स्थिति मीजद है।

(1) पश्चिमी घाट (कोकण) और अन्य कुछ कठोर चट्टानी क्षेत्र

चट्टानों के नीचे खाली स्थान में जितनी गुजाइश होती है, वर्षा ऋतु की पहली वौछारों के जल से वह जगह भर जाती है। इसके बाद कोई खाली जगह नहीं वचती। सद अफसीस । वर्षा का जल भी प्रचुर माता में उपलब्ध होता है, मिट्टी भी ऐसी है कि उसमें से जल काफी तेजी से भीतर जाये और इस तरह वर्षा के जल की भूमि के भीतर को याता में कोई गभीर अडचन नहीं। बिनु इस जल को एकत करने के लिए भीतर खाली स्थान नहीं होता। फलस्वरूप अधिकाश जल भूमि के तल पर से ही वह जाता है।

(11) जल लग्नता वाले क्षेत्र

कुछ निचले इलाको और नहरी पानी से भरपूर सिचित कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल-स्तर भूमितल के बहुत निकट होता है। वहाँ भूमि के भीतर जल को एकद्र करके रखने वाली जगह लवालव भरी होती है। चाहे वहां की मिट्टी कितनी ही पारगम्य क्यों न हो, वर्षी का थोडा सा जल भी उसके भीतर नहीं रिस पाता। उसके नीचे खाली जगह में इतनी गुजाईश ही नहीं होती है कि वर्षी का जल वहां तक पहुंचे।

(111) नदीतल

प्रकृति के नियमानुसार नदी का मार्ग नीचे पड़ने वाले स्थली के साथ-साथ चलता है। नदी तलो मे रेत कणो के बीच का खाली स्थान आमतौर पर जल से पुर होता है। इसलिए चाहे नदी तल रेतीला हो और नदी कितना ही पानी बहाती हो, उसमे भीतर की ओर जल नही रिस सकता।

मिट्टी की ऊपरी सतह से वाष्पन

जसा कि पहले बताया जा चुका है मिट्टी में भीतर की ओर जाने वाला वर्षा का सारा जल भूमिगत जल-स्तर तक नहीं पहुचता। उसका बहुत थोडा अश बहा तक पहुच पाता है। श्रेप सारा जल वाज्यन, पीडों के उच्छवसन की प्रक्रिया से मिट्टी की ऊपरी सतह से ही हवा में उड जाता है। वास्तव में मिट्टी में रिसने वाले 290 एम एच एम वर्षा जल में से 230 एम एच एम वर्य-जल मिट्टी की ऊपरी सतह से ही बाज्य वन कर उड जाता है। वेचल 60 एम एच एम वर्षा जल ही रिसा कर भूमिगत जल-स्तर तक पहु-चता है। राष्ट्रीय स्तर पर तो यही स्थिति है। क्षेत्रीय स्तर पर वया स्थिति है? शुष्क क्षेत्रों में स्थिति कैसी है?

यदि वर्षा बहुत ही कम होती है तो वह कैवल मिट्टी को ऊपरी सतह को ही गीला कर पाती है। अगली वर्षा आने से पहले ही भूमि वी सारी आद्वता भाष पन कर वायुमङल मे चली जाती है। इस तरह मिट्टी की ऊपरी सतह में किसी भी समय इतनी अतिरिक्त आद्वता नहीं होती कि जल भूमिगत जल-स्तर तक पहुच सके—चाहे नीचे वो मिट्टी या चट्टान ध्वाजा खिन्न 27

कितनी ही पारगम्य क्यो न हो । शुष्क क्षेत्रो मे यह स्थिति है । मिट्टी मे से वहने वाले जल की माता अत्यन्त अस्य होने के कारण मिट्टी और जल दोनां ही खारे होते हैं ।

इस प्रकार भूमिगत जल नी प्रश्वरता के लिए जरूरी है कि वर्षा पर्याप्त हो और मिट्टी का सस्तर भी पारगम्य हो तथा भूमिगत जल एक्स होने वाले स्थान पर खाली जगह भी काफी हो।


अतभौ म जल की नियति

हम जानते हैं कि हर स्थान पर कुछ जल, जो चाहे कम हो या बहुत अधिक, भूमि के भीतर रिस कर अतभौग जल स्तर तक पहुच जाता है। प्रश्न किया जा सकता है कि भूमि के भीतर वर्षों से रिस कर पहुचने वाले इस जन का होता क्या है।

इस जल में बहुत बोड़े से अश का हम मिनाई और पीने के लिए उपयोग करते हैं। जिन नृक्षों की जड़ें अत्रभौम जन स्तर तक गहरे में पहुंची हुई होती है, उनके द्वारा इस जल का थोड़ा मा अग वाण्य बन कर हुना में उड़ जाता है। मेंप मुख्य और सबसे बड़ा अश निवयों में निकल जाता है। वात विचित्र जगती है, लेकिन है सच। नीचे लिखे उदाहरणों से यह वात स्पष्ट हो जाती है

(1) पश्चिमी घाट पर आठ महीने कोई वर्षा नहीं होती। लेकिन कृष्णा नदी में सूखें के महीनों में भी जल प्रवाह वरावर वता रहता है। स्पट्ट है कि यह जल भूमि के भीतर से ही आता है, क्योंकि नदी तन अतभौम जल स्तर से नीचे होता है। इस तरह भूमि के भीतर से निकलने वाला जो जल नदियों में निकल आता है उसे पुनर्जात जल या निम्मानी जल कहते हैं।

(2) शुष्क ऋतु में हम गया का सारा जल उनरी गया नहर में डाल देते हैं। इससे गया का तल हरिद्वार के निकट लगभग सूखा रह जाता है। किंदु नरीरा (जिला अलीगढ़) के स्थान पर गया में हमें काफी जल बहुता हुआ मिलता है, हालाँकि हरिद्वार और नरीरा के बीच इसमें कोई महायक नदी आकर नहीं मिलती। यह जल निश्चय ही गया में भूमि के भीतर से रिस कर आया है, क्योंकि गगा का तल आसपास के अतभौंन जल स्तर से नीचा है। इस तरह का पुनरत्पादन हमारी बहुत सी निदयो मे होता है। अधिकाश पुनरुत्पादन शायद वर्षा ऋतु या उसके तुरत वाद के समय मे होता है, जब भूमि के भीतर जलस्तर ऊचा रहता है और फलस्वरूप पानी



हमारा अधिकाश बल, जो भूमि के ऊपर हो या भीतर, मदियो में बह जाता है और उसके बाद समुद्र में बला जाता है।

भारी माला में रिस कर निह्यों में बला खाता है। अधिवाश मदिया में आकर शामिल होने वाले इस पुनरूपादित या पुनर्जात जल का हम कोई उपयोग नहीं कर पाये है। इससे निह्यों में जल इतना वढ जाता है कि उनमें बाढ आ जाती है। शर्फ यह जल समूद्र में चला जाता है। श्रुष्क मौसम में बड़ी निहयों में शामिल होने वाले इस पुनर्जात जल का उपयोग हम बड़ी आसानी से कर सकते है। शुनर्जात जल हो या नहीं, छोटी निह्यों में तो श्रुष्क मौसम में जल ही वा नहीं, छोटी निह्यों में तो श्रुष्क मौसम में जल ही वहीं रहता।

यदि हम चाहे तो नदियों में रिस कर पहुचने वाले अतर्भौग जल की नदियों में जाने में एकदम रोक सकते हैं (या इसमें बहुत हद तक कमी कर ख्वाजा खिच्च 29

सकते है)। हमे शुष्क मौसम मे अतभौम जल काफी माता मे निकाल कर उसके जल स्तर को नदी तल से केवल नीचा करना होगा और फिर इसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसे कुछ क्षेतों में इस तरीके से काम लिया जा सकता है जहां सिंचाई की माँग वढी हुई हो या वढाई जा सकती हो। किंतु पहाडी और जगल से ढके इलाको में अतभौम जल निवयों में रिस-रिस कर आता रहेगा, क्यों कि वहां सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई हज नहीं। शुष्क ऋतु में रिसने (पुनहत्यादित) वाला जल उपयोग के लिए आसानी से निवयों में लिया जा सकता है। वर्षा ऋतु में निवयों में भूमि के भीतर से रिस कर आने वाला जल वाढ के जल के साथ हमारे हाथ से तब तक निकलता रहेगा, जब तक हम इसे या तो बाँधते नहीं या इसका रुख नहीं मोडते।

जल लग्नता

यदि किसी कारण से अंतर्भीम जल स्तर भूमि-तल के निकट आ जाता हे तो यह मिट्टी और फसल के लिए वडा हानिकारक सिद्ध हो सक्ता है। फसल की जड़े अपने भीतर हवा खीचती है। यदि जल का स्तर इतना वढ जाये कि जड़े उसमें इव जाये तो फसल कच्छी नहीं उपती। यदि अंतर्भीम जल-स्तर से थोडा ही नीचे रहता है तो भी फसल को नाफी संतर सुवती है। मिट्टी मे केशिकीय किया से जमीन के भीतर का जल रिस कर अगर आ जाता है और वहीं से भाग वन कर उड जाता है तथा अपने पीछे लवण अवशेप छोड जाता है। अंतर्भीम जल में फुछ लवण हमेशा घुला होता है। जब इस जल का काफी वडा अश्व भाग वन कर उड जाता है तो अपने पीछे मिट्टी में काफी बड़ी मावा में लवण छोड जाता है। जब तक मिट्टी में से यह नमक किसी तरह से न बहे या बहकर नीचे न चला जाए तो उपर की मिट्टी की परत इतनी खारी हो जाती है कि उसमें अच्छी फमल हो ही नहीं सकती। इस समस्या का हल बुनियादी नारण को दूर करने से ही हो सकती। इस समस्या का लख्त बुनियादी नारण को दूर करने से रोकने पर ही ऐसा समस्य है।

देखा गया है कि जिन कुछ क्षेत्रों में नहरों से सिचाई शुरू की जाने लगती है, वहा जल लम्नता की समस्या शुरू हो जाती है, यानी अंतर्भोंम जल 30 हमारे जल-स्रोत

भूमि-तल की ओर ऊपर उठ जाता है। हम जानते हैं कि काफी वडे परिमाण में जल नहरों, छोटी निवयों और निवयों से रिस कर भूमि के भीतर जा सकता है। यह जल वर्षा के उस जल के अतिरिक्त होता है जो प्राकृतिक रूप से रिस कर भूमि के भीतर जाता है। इसके अतिरिक्त होता है जो प्राकृतिक रूप से रिस कर भूमि के भीतर जाता है। इसके अतिरिक्त होतों से लाग्नेय जाने वाले पान का भी एक भाग भीतर रिस जाता है। इस तरह भूमि के भीतर जल बहुत अधिक रिसने लगता है। फलस्वरूप अवभौम जल स्तर ऊँचा हो जाता है। यह अधिक परिमाण में रिस कर आया जल निवयों में भारी माला में वह जाता है। यदि उस क्षेत्र में निवया काफी सख्या में हुई तो अतभौम जल-स्तर भूमि-तल से काफी नीचे ही स्विर हो जाता है और कोई प्रतिकृत बात घटित नहीं होती। कि उस क्षेत्र में नहिया काफी सख्या में निवयों, जो जमीन के मीतर के पानी को खीच लेती है, न होने की स्थिति में अतभौम जल-स्तर वतर-नाक हव तक भूमि-तल के किकट आ जाता है। इसे रोकने के लिए हमारे सामने तीन विकल्प है

(1) नहर आदि से भूमि के भीतर पानी को रिसने से रोकने के लिए उनके भीतर पलस्तर आदि किया जा सकता है और खेतो में सिचाई के जल को सिचाई के बेहतर तरीको और पद्धतियों से काम लेकर रिसने से रोक

सकते है।

(2) हम प्रभावित क्षेत्र में कृतिम नाले या छोटी नदियाँ आदि खोद सकते हैं और उन्हें प्राकृतिक नदियों से मिला सकते हैं। यह कृतिम नदी नाले अतिरिक्त अतभौम जल को बहा ले जायेंगे और अतभौम जल स्तर खतर-

नाक हद तक ऊँचा होने से रुक जायेगा।

(3) हम भूमि के भीतर के जल को कुओ आदि से खीच सकते हैं और नहरी सिचाई के अलावा इस जल से भी सिचाई कर सकते हैं। यह परि-मोजना अब कुछ व्यवहारिक रूप पकड रही है और नहरी पानी छुओ के पानी से अपेसाछत सस्ता होने के कारण इसके अमल मे पेश आने वाली दिक्कतो के वावजूद इस परियोजना को इस समस्या ना बहत हल समझ जाता है। कुए के पानी नो भूमि के भीतर से निकालना पडता है जबकि नहर का पानी मुक्त के बत से बहता है। इसिल्ए नहरी पानी बहुत सस्ता होता है और किसान इसे बेहतर समझते हैं। विद्यु अब स्थित बदल रही है। नहर सिचाई की बढती हुई माग नो पूरा नहीं कर पा रही हैं, विशेष कर चरम माग के समय मे । नहरे जल के एक निश्चित अधिकतम बहाव के के लिए बनायी जाती है, न कि जल की चरम माग पूरा करने के लिए। सिंचाई की चरम माग को पूरा करने वाली नहरो का निर्माण बहुत महगा पडता है, चाहे स्रोत स्थल पर जल पर्याप्त माना मे क्यो न उपलब्ध हो । विशाखन नहरो को अक्सर जल पर्याप्त माना मे नही मिलता । इसलिए आज का किसान आश्वस्त नहीं कि उसे सही समय पर अपनी आवश्यकता का पूरा जल मिल जायेगा । दूसरी तरफ निजी कृप का जल काफी महागा होते हुए भी सुगमता से मिल जाता है । उससे पानी मिलने का भरोसा भी रहता है और अपनी मर्जी से जब चाहे उसमे से पानी ले सकते हैं । कुए के जल से मिलने वाले लाभ अधिक उत्पादन की किस्म वाली फसलो के लिए और अहम हो जाते हैं। ऊँची पैदावार वाली फसलो मे अधिक निवेशो का नियोजन करना पडता है और उन्हे जल भी समय पर सही परिमाण मे देना आवण्यक होता है। फसलो के लिए जल की पूर्ति निश्चित न होने पर इन्हें वोने मे जोखिम बहुत बढ जाता है। इसलिए कुओ से स्वतन रूप मे आव-श्यकता के अनुसार जल की पूर्ति (एवजी या एक मात्र साधन के रूप मे) एकदम सही और उचित रहती है। फिर नहरी और भूमि के भीतर के जल के सही तरीके से मिले-जुले उपयोग से जल लग्नता की समस्या से बचा जा सकता है और साथ ही उपलब्ध जल से न्यूनतम राप्ट्रीय लागत पर अधिक-तम लाभ भी उठाया जा सकता है। कूप और नहर के जल कई दृष्टि से एक-दूसरे के पूरक है और इनका विकास इसी प्रकार करने की आवश्यकता है।

अतभौं म जल पृति

हुमारे पांचों के नीचे भूमि के भीतर काफी माला में जल मौजूद है। यह जल मिट्टी के कणों के बीच खाली स्थान और चट्टानों नी दरारों और छिद्रों में जमा रहता है। यह देश की बड़ी भारी सपदा है। नेनिन यह वह सपदा है जो हमें दाय में मिली हैं। यह हमें भी अपनी सतान को दाय में सौपना है और अच्छी तथा भरपूर स्थिति में। इसमें हमें अनावस्थन मभी नके लागी चाहिए। यह तभी समस्व हैं, जब हम भूमि के भीतर से, उसके भीतर रिस कर जाने वाले जल से कम परिमाण में जल निकाले। इसलिए हमें भूमि-तल की और ऊपर जठ जाता है। हम जानते हैं कि काफी वहे परिमाण में जल नहरों, छोटी निदयों और निद्यों से रिस कर भूमि के भीतर जा सकता है। यह जल वर्षा के उस जल के अतिरिक्त होता है जो प्राष्ट्र तिरु रूप से रिस कर भूमि के भीतर जाता है। इसके अतिरिक्त होतों में लाग्ये जाने वाले वाले मां भीतर जाता है। इसके अतिरिक्त होतों में लाग्ये जाने वाले वाली का भी एक भाग भीतर रिस जाता है। इस तरह भूमि के भीतर जल बहुत अधिक रिसने लगता है। फलस्वरूप अतभीम जल स्तर ऊँचा हो जाता है। यह अधिक परिमाण में रिस कर आया जल निदयों में भारी माता में वह जाता है। यदि उस क्षेत्र में निदयों काफी सख्या में हुई तो अतभौम जल-स्तर भूमि-तल से काफी नीचे ही स्थिर हो जाता है और कोई प्रतिकृत्व बात घटित नहीं होती। किंतु उस क्षेत्र में काफी सख्या में निदयों, जो जमीन के भीतर के पानी को खोंच लेती है, न होने की स्थित में अतभौम जल-स्तर खतर-नाक हद तक भूमि-तल के निकट आ जाता है। इसे रोकने के लिए हमारे सामने तीन विकल्प है

(1) नहर आदि से भूमि के भीतर पानी को रिसने से रोकने के लिए उनके भीतर पलस्तर आदि किया जा सकता है और खेतो में सिचाई के जल को सिचाई के बेहतर तरीको और पद्धतियों से नाम लेकर रिसने से रोक

सकते है।

(2) हम प्रभावित क्षेत्र मे कृतिम नाले या छोटी निदया आदि घोद सकते हैं और उन्हें प्राकृतिक निदयों से मिला सकते हैं। यह कृतिम नदी-नाले अतिरिक्त अतभौम जल को बहा ले जायेगे और अतभौम जल-स्तर खतर-नाक हद तक ऊँचा होने से कक जायेगा।

(3) हम भूमि के भीतर के जल को कुओ आदि से खीच सकते हैं और महरी सिचाई के अलावा इस जल से भी सिचाई कर सकते हैं। यह परि- योजना अब नुख व्यवहारिक रूप पकड रही है और नहरी पानी कुआ के पानी से अपेक्षाकृत सरता होने के कारण इसके अमल में पंश आने वाली दिक्कतों के बावजूद इस परियोजना को इस समस्या का वेहतर हल समझा जाता है। कुए के पानी को भूमि के भीतर से निकालना पडता है जबकि नहर का पानी गुफरव के बल से बहता है। इसलिए नहरी पानी बहुत सस्ता होता है और किसान इसे बेहतर समझते है। विन्तु अब स्थिति वदल रही है। नहरें सिचाई की बढती हुई माग को पूरा नहीं कर पा रही है, विशेष

कर चरम माग के समय मे । नहरें जल के एक निश्चित अधिकतम बहाव के के लिए बनायी जाती हैं, न कि जल की चरम माग पूरा करने के लिए। सिचाई की चरम माग को पूरा करने वाली नहरो का निर्माण बहुत महगा पडता है, चाहे स्रोत स्थल पर जल पर्याप्त माना मे क्यो न उपलब्ध हो। विशाखन नहरो को अक्सर जल पर्याप्त माना मे नही मिलता। इसलिए आज का किसान आश्वस्त नहीं कि उसे सही समय पर अपनी आवश्यकता का पूरा जल मिल जायेगा। दूसरी तरफ निजी कृप का जल काफी महगा होते हुए भी सुगमता से मिल जाता है। उससे पानी मिलने का भरोसा भी रहता है और अपनी मर्जी से जब चाह उसमे से पानी ले सकते है। कुए के जल से मिलने वाले लाभ अधिक उत्पादन की किस्म वाली फसलो के लिए और अहम हो जाते है। ऊँची पदावार वाली फसरो मे अधिक निवेशी का नियोजन करना पडता है और उन्हें जल भी समय पर सही परिमाण मे देना आवश्यक होता है । फसलो के लिए जल की पूर्ति निश्चित न हाने पर इन्हें बोने मे जोखिम बहुत बढ जाता है। इसलिए कुओ से स्वतन्न रूप मे आव-म्यकता के अनुसार जल की पूर्ति (एवजी या एक माल साधन के रूप मे) एकदम सही और उचित रहती है। फिर नहरी और भूमि के भीतर के जल के सही तरीके से मिले-जुले उपयोग से जल लग्नता की समस्या से बचा जा सकता है और साथ ही उपलन्ध जल मे न्यूनतम राष्ट्रीय लागत पर अधिक-तम लाम भी उठाया जा सकता है। कूप और नहर के जल कई दृष्टि से एक-दूसरे के पूरक है और इनका विकास इसी प्रकार करने की आवश्यकता है।

अतभी म जल पृति

हमारे पावो के नीचं भूमि के भीतर काफी माता में जल मौजूद है। यह जल मिट्टी के कणो के बीच खाली स्थान और चट्टानो नी दरारो और छिद्रों में जमा रहता है। यह देश की बढ़ी भारी सपदा है। लेकिन यह वह सपदा है जो हमें दाय में मिली है। यह हमें भी अपनी सतान वी दाय में सौंपना है और अच्छी तथा भरपूर स्थित में। इममें हमें अनावश्यक कमी नहीं लागी चाहिए। यह तभी सभव है, जब हम भिम के भीतर से, उसके भीतर रिस कर जाने वाले जल से कम परिमाण में जल निकाल। इसलिए हमें

हमारे जत-स्रतो

भिम में जल के कुल परिमाण के बजाय यह पता लगाना होगा कि उसमें प्रतिवर्ष कितना जल रिस कर पहचता है।

इस रिसने वाले जल के कुल परिमाण का सही-सही निर्धारण कठिन है। किंतु कई तरीको से हम इसका अनुमान अवश्य लगा सकते हैं और हमारे

लिए इनना ही पर्याप्त होगा।

वर्षा ऋत मे कुओ के जल-स्तर मे बद्धि को माप कर मूमि के भीतर वर्षा के जल के रिस कर पहुचने वाले परिमाण के वारे मे कुछ अंदाजा जरूर लग सकता हे। रिसकर भौतर जाने वाले जल के परिमाण का सही अनुमान प्राप्त करने से पहले कुओ के जल स्तर मे वृद्धि की जानकारी के अलावा दूसरे अनेक तथ्यों की भी आवश्यकता होगी। कुछ अनिश्चितताओं के बाव-.. जुद इस तरीके से काफी हद तक सही अनुमान मिल जाता है।

कुछ प्रत्यक्ष तरीके भी है जिनसे हम काम ले सकते हैं। लाइसी-मीटर एक ऐसा ही तरीका है जिस में प्राकृतिक फसल मिट्टी-पानी की स्थितिया कृतिम रूपसे उत्पत्न की जाती है। वास्तवमे यहवडे गमले मे पौधे उगाने और गमले के तल में टपक कर पहुंचने वाले पानी के प्रेक्षण के तरीके से मिलता-जुलता तरीका है। लाइसीमीटर वडे और जटिल हो सकते हैं, इस तरीके से सूचना तो भरोसे लायक मिल जाती है, किंतु यह महगा पडता है और असुविधाजनक भी है। इसलिए आमतौर पर इस विधि का विकास

करने में रुचि नहीं दिखायी गयी है।

दूसरी विधि रेडियोधर्मी जल की है। इस विधि के अतगत जब रेडियो-धर्मी जल भूमि पर डाला जाता है तो मिट्टी के भीतर उसके सचलन ना

अनुसरण उसकी रेडियोधर्मिता से किया जाता है।

यह विधि नाफी स्टीन है और देश ने एक छोटे भाग में इसना प्रयोग भी किया गया है। इसलिए अभी तक तो हम अनुमान पर चल रहे हैं वितु इससे हमें विसी गभीर वाधा का सामना नहीं करना पड रहा हैं, क्यांकि हमारे विकास की पद्धति ऐसी है कि भूमिगत जल के पुनर्विसजन ने बारे में पूर्व जानकारी या आकडे प्राप्त करने या न करने से कोई गमीर असर नहीं पड़ने वाला है। वसे इस तरह की पूव जानकारी होनी चाहिए। अगली सब से अच्छी स्थिति भूमिगत जल के प्रयोग मे वृद्धि की है, विदु यह वृद्धि धीमी गति से हानी चाहिए। अतभौम जल-स्तर मधीरे-धीरे स्वाजा विचा 33

गिरावट के सकेत मिलते ही भूमिगत जल का और अधिक प्रयोग रोक देना चाहिए । यह दृष्टि ब्यवहारिक है, किंतु इस मामले मे पूरी योजना पहले से नहीं बनायी जा सकती है ।

पूरे देश में हर वर्ष हम केवल 10 एम एच एम भूमिगत जल का प्रयोग कर रहे हैं। भूमिगत जल और कितने परिमाण में हम निकाल सकते हैं ? हम नहीं जानते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन में पानी रिसने की सही-सही दर कितनी है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर सही-सही देना कठिन है। इस क्षेत्र मे काय करने वाले कुछ व्यक्तियो ने बहुत ही सूझ-बूझ भरे अनुमान लगाये है और उनके अनुसार पूरे देश मे भूमि के भीतर वर्षा के जनुनान जनाय है जार उनके जुड़ान दूर एक यू सूर्य हम भूमि के भीतर जल के रिसने की कुल मात्रा 60 एम एच एम है। क्या हम भूमि के भीतर से निकाल जाने वाल जल का परिमाण 60 एम एच एम तक सीमित रख सानक्षत्र जान अपने हैं। सकते हैं ? सैंद्वातिक रूप से ऐसा किया जा सकता है, किंतु ब्यवहारिक रूप से ऐसा करना सभव नही है। 60 एम एच एम के इस वाधिक परिमाण में पहाडी और जगलो से ढके क्षेत्रों की भूमि के भीतर रिसने वाला जल भी शामिल है। इस भूमिगत जल को पथ आदि से निकालने के बजाय पुनर्जात जल के रूप मे प्रयोग मे लाना अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक जान पडता है। कृष्य क्षेत्रों की भूमि में रिसने वाले भूमिगत जल को ही सिचाई के लिए नुआं आदि से वाहर खीचना अधिक लाभकर हो सकता है। फिर यहाँ भी, सारे भूमिगत जल को बाहर खीच लेना सूझ-बूझ का काम न होगा और ऐसा करने से पुनर्जात जल के सोते सूख जायेंगे। फलस्वरूप आशिक या पूरी तरह से पुनर्जात जल पर निभर रहने वाले सिचाई के मौजूदा साधनों को जल नहीं मिल पायेगा। भूमिगत जल के उपयोग की हमारी चरम सीमा 60 एम एच एम है, किंतु हम इससे कही अधिक कम यानी 20-30 एम एच एम भूमिगत जल का ही उपयोग कर रहे है।

अधिविकर्ष

हम भूमिगत जल का सिचाई के लिए उपयोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। इसके लिए जिस प्रोद्योगिकी से काम लिया जाता रहा है वह काफी सहज और सरल है और हाल के कुछ वर्षों में इसमें काफी सुधार भी हुआ है। अब हम बहुत-बहुत गहरे मूमिगत जल को भी वाहर खीच सकते हैं। हमारे पूबजों को गर्मी के मौसम में कम गहरे कूपो को सूख जाने की जिस दिक्कत का अक्सर सामना करना पडता था, उससे हम बच गये हैं लेकिन इससे भूमिगत जल के रिसने के परिमाण से अधिक परिमाण में बाहर खीचने का विकल्प हमारे सामने खुल गया है और हम वढ भी उसी विकल्प नी ओर रहे है। भूमिगत जल सिचाई-नायों को नहरी सिचाई से स्वतत या उसके पूरक रूप में विकमित करने में अनेक लाभ है। भूमिगत जलपूर्ति सिचाई मी चरम आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसमें अलावा इसके लिए कुए आदि बनाने में भी अधिक समय नहीं लगता और इनसे पानी तुरत मिलने लगता है। इस तरह के लाभ-लागत को काफी हद तक पूरा कर देते हैं। यही कारण है कि भूमिगत जल का उपयोग दिन-प्रति-दिन वढता जा रहा है। यह अच्छा ही है, क्योंकि इस से हमे अधिक खाद्यान्न मिल सकेगा। किंतु यह सभावना भी लगातार वनी हुई है कि हम भूमिगत जल का उपयोग सीमा से अधिक न कर डाले। बास्तव में कुछ धौदी में (पजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी गुजरात में) हम सिचाई कार्यों के लिए भूमिगत जल का बहुत अधिक उपयोग कर रहे है। भूमि के भीतर रिमकर पहुँचने वाले जल की माता मे कही अधिक। इसके फलस्वरूप कुछ हद दहलाने वाला एक तथ्य उभर कर सामने आ रहा है, जल लग्नता से एकदम विपरीत तथ्य, यानी अतभौम जल-स्तर का निरंतर गिरते जाना। आप वह सकते है कि जब सिचाई से कृषि उत्पादन मे वृद्धि होती है तो ऐसा करने में क्या हानि है ? तक ठोस होते हुए भी, जब इस समस्या पर दीर्घ अवधि के सदभ में विचार किया जाता है तो यह तक थोथा नजर आने लगता है, क्योंकि अतभौंम जल-स्तर के निरतर गिरते जाने का मतलब है कि जल को बाहर निकातने के लिए और अधिक प्रयत्न । अत मे वह स्थिति भी आयेगी जब हमे भूति के भीतर जल ने रिसने की दर नी तुलना में जल निकालने की दर विवश होकर सीमित करनी होगी। किंतु यदि अतभौम जल-स्तर अनावश्यक रूप से अधिक नीचा है तो अभी से जरा निकालने की दर कम नयो नहीं कर दी जाती ताकि यह स्तर बहुत अधिक नीचे न गिरे। ऐसा करने के लिए हमे ऐसी योजनाए तयार करनी पडेगी, जो व्यवहारिक भी हो और सामाजिक दृष्टि से उचित भी । भूमिगत जल के विशाल उपयोग के बावजूद क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि भूमिगत जल का स्तर और


अधिक न गिरे। जैसे वर्षा के जल के रिसने की दर की कृतिम रूप से वढा कर। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत से तरीके हैं। वर्षा के जलको तालाबो मे रोकना, इमे भूमि के अधिक क्षेत्र में फैलाना और कुओ मे कृतिम अतक्षेपण आदि इन तरीको मे आते है। लेकिन इन सब मे कुछ तकनीकी अडचने हैं और लागत भी अधिक बैठती है, विशेषकर अपने देश की जलवाय और धैती के ढाचे के सदभ में । इसलिए सामान्य नियम यही होना चाहिए कि भूमिगत जल को इतने अधिक परिमाण में न निकाला जाये कि अतुभीम जल स्तर निरतर नीचे गिग्ता जाये। वैसे हमारे देश मे ऐसे भी क्षेत्र है (जिन में से तीन पर हम विचार कर चुके है), जहा भूमिगत जल को अधिक मान्ना में निकालने पर वहां की मूमि में जल के रिसने का परिमाण भी अपने आप बढ जाता है। निश्चम ही हम ऐसी स्थिति से लाभ उठा सकते है। यहाँ ऐमी स्थितियाँ तब उत्पन्न होती हैं, जब भीतर की मिट्टी के कणो के बीच का स्थान पहले से ही जल से आपूरित होता है जिसके कारण उस मिट्टी के भीतर और जल नहीं जा सकता। तब सूखे के मौसम में मिद्री के कणों के बीच के स्थान मे भरे जल को निकाल कर उन्हे खाली करना पडेगा और उस जल से सिचाई करनी होगी। वर्षा के मौसम मे यह स्थान अपनेआप फिर से जल मे भर जायेंगे। इसके लिए किसी विशेष यात्रिकी की आव-श्यकता नहीं । इस नरीके से जललम्नता वाले क्षेत्रों में काम किया जा सकता है और किया भी गया है। और इससे अनेक क्षेत्रों में राहत भी मिली है। इम तरीके से नोवण क्षेत्र मे भी वखूबी काम लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ कुल भूमिगत जल को बाहर निकाला जा सकता है या उतना जल निकाला जा सकता है, जितना आधिक दृष्टि से सभव है। इस तरह उस क्षेत्र में सुखे के मौसम के दौरान टनो जल निकाल कर अनेक मीटर तक मुमिगन जल का स्तर नीचा किया जा सकता है। ये अतभौम जलाशय (चट्टानो मे दरारो और छिद्रो के कारण) वर्षा के हर मौसम मे पूरे भर जायेंगे, क्यो-कि वहा वर्षा-जल भारी माता मे उपलब्ध है और यह भूमि के भीतर रिसता भी तेज गति से है। किंतु इस योजना के अतर्गत चट्टानी क्षेत्रों में विजला के गहरे कुए खोदना बहुत ही खर्चीला होगा । किंतु इसना खर्चीली भी नहीं कि इसे सहा जा न सके।

तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि मौसमी नदियों के निकट के क्षेत्रो

में इसी तरीके से काम लेना । हमारे यहा मौसभी नदिया बहुत बडी सख्या में है, जिनमें वर्षा के मौसम में प्रचुर मात्रा में जल बहुता है बितु उसके बाद उनमें जल नहीं रहता। इनमें से बहुत सी नदिया ऐसी हैं, जिनके तल वर्षा ऋतु के बाद सूख जाते हैं। किंतु यदि हम उमरी सतह को जरा सा सो में उत्त के बाद सूख जाते हैं। किंतु यदि हम उमरी सतह को जरा सा सो नदी का तति तो अतभी मं जल स्तर तुरत मिल जाता है। इसका मतलव हुआ कि नदी का तिता तल तिटो के नीचे के पास की रेतीती तहें। जल से पूरित है। इस जल को निवाल कर सिंचाई के बाम में सावा जा सकता है। इमने नदी तलों के नीचे भूमिगत जल का स्तर भी नीचा हो जायेगा। दूसरी तरफ, अर्था की अगली ऋतु आते ही निवास में याड आयेगी और नदी तल फिर से जल से स्पार जा से मौते से भीतर रिस सकता है। फिर नदी के जल का एक भाग तल में भीतर रिस जायेगा। और नदी की धार में कम जल रहेगा। फलस्वस्वण्य बाद भी बम हो जायेगी। यह योजना इतनी आकषक प्रतीत होती है कि इसे सयल व्यवहारिक बनाना चाहेंगे। किंतु इसने कीमत जलर कुलानी होगी।


भूमिगत जलाशय और गहन खेती

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी निर्दिप्ट नदी तल मे से वर्षा महतु की पूण अवधि के दौरान कितना जल भूमि ने भीतर रिस जायेगा। इसके बाद नदी तट के साय-साथ काफी सदया मे कूप खोदे जा सकते हैं और सूखे के भौसम मे जनमें से सही परिमाण में जल निकाला जा सकता है। यदि हम उनके द्वारा कम जल निकालों तो नदी तल वर्षा ऋतु के पूरा होने से एरहे ही जल से पूरित हो जायेगा। यदि हम अधिक पानी निकालेंगे तो वर्षा ऋतु में तत आधिक रूप से जल से भर जायेगा, अपर तक नहीं भरेगा। इस तरह में तत आधिक रूप से जल से भर जायेगा, अपर तक नहीं भरेगा। इस तरह का समायोजन सही सही किया जा सकता है। मोटे तौर पर लगाये गये अनुमान से पता भलता है किया जा सकता है। मोटे तौर पर लगाये गये अनुमान से पता भलता है किया जा मूमिगत जल फिर मे उननी ही मात्रा में भर जाता है। अब अक्य यह उठता है कि मुक्त रूप से भारी माता में निकाल जाने बाले उस जल का क्या उपयोग है। इस तक है है कि इसका उपयोग सिसाई के लिए किया जा सकता है। इस तक प्राप्त किए जाने वाले जल से पूरा लाभ उठाने के लिए हमें गहन खेती को प्रोत्साहित



करने के लिए कदम उठाने पड़ेगे और हो सकता है कि हमें अतिरिक्त जल को निकट के सेला तक पहुचाना पड़े। यह योजना था कृतिम अग है। एक


इति भी विवनी मिट्टी वा तल इति भी विवनी मिट्टी वा तल इति भी विवनी मिट्टी वा तल इति भी विवनी में ते तिला गरी ते ते तिला गरी ते ते तिला में ते तिला में ते तिला में ते तिला में तिल



सूखें भौसम में नढी तल से पप क्यिं गये जल के साम नढी के जल विसनन (नहरी पृति) में विद्य ।

स्वाजा विष्य 39

और नई स्थिति यह पैदा होगी कि अतभौम जल स्तर मे बहुत अधिय उतार-चढाव होने लगेगा। शुष्क ऋतु मे जल स्तर दस या वीस मीटर नीचे चला



नल कूपो से स्थानीय रूप से जल निकामी घर आधारित गहन खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र 1

जायेमा और वर्षा ऋतु के अत में एकदम मूमितल तन चढ आयेगा। इसका मतलन यह हुआ कि इम क्षेत्र में सभी क्ष गहरे होने चाहिए। मितु यह योजना व्यवहारिक प्रतीत होती है।

यहाँ यह भी बता दिया जाये कि यह योजना अभी क्वल वैचारिक स्तर तक ही है और जिसना उद्देश्य भरणधील भूमिगत जनाशय बनाना है। वैसे योजना आकर्षक प्रतीत होनी है, कितु इसे अभी व्यवहारिक रूप दिया जाना है चाहे प्रायोगिक आधार पर ही। यदि जिस तरह से सोचा गया है तरह यह योजना सफा हो जाती है तो हम गया घाटो में से ही एव एम जल पाने में सफल होगे, जहाँ के लिए यह योजना सर्वाधिक उप-युक्त प्रतीत होती है। गगा परियोजना 50 एम एच एम जल देती है और उसकी तुलना में यह परिमाण कम लगता है। किंतु भूमिगत जल के आज के कुल उपयोग की तुलना में यह परिमाण इतना कम नहीं बैठता। आज है।

निष्कर्ष

(1) हमें भूमिगत जल के उपयोग में धीरे-धीरे तब तक बृद्धि करनी चाहिए, जब तक वह सभी स्रोतों से मिलने वाले पुनर्जात जल से तुलना न करने लगे । इससे वर्षा ऋतु में पुनर्जात जल के परिमाण पर भी असर पड़ेगा और फनस्वरूप इससे वाढों के नियलण में सहयाग मिलेगा ।

(2) मीसमी निदयों ने तटों के निनट के भूमिगत जल ना भी हमें उपयोग करना चाहिए, लेकिन अधिकतम उचित सीमा तन । इससे वाढ के जल को भूमिगत भडारों में रोन नर रखा जा सकेगा और इससे उसनी

तेजी में कमी लाई जा सकेगी।

(3) मुत्य निर्द्यो के नटो के साथ साथ भिमात जर का उपयुक्त सीमा से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके जल का पूरा उपयोग शुब्क मीसम में पहले से ही किया जा रहा है। किंतु यह प्रविश्वध इन निर्द्यो के तालों के नीचे भूमियत जलाश्य बनाने की स्थित में हटाया जा सकता है। जल की मीजूदा आवश्यकताआ को पूरा करने के लिए तव हमे वैकल्पिक साधनों का निर्माण करना पड़ेगा। किंतु फिलहाल अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं।

(4) समुद्री तट के बहुत निकट के क्षेत्रों में भूमियत जल भारी मात्रा में नहीं निकाला जाना चाहिए। सभी जानते हैं कि समुद्रों तट के साथ के क्षेत्रों का भूमियत जल रिस-रिस कर समुद्र के भीतर जाता रहता है। इसमें समुद्र का खारा पानी भूमि की और नहीं चलता और रिस रिस कर भूमियत जल को खराब नहीं करता। यह सतुत्वन बनाये रखना

जरूरी है।

खाजा खिच

(5) हमें सिंचाई की और सुविधाओं का निरतर विकास उसी सूरत में परना चाहिए, जब हम उन्हें अनिध्यित काल तक चालू रख सके। जल विधिष्ट चस्तु है। एक बार इसकी पूर्ति की व्यवस्था करने के बाद इसे निरतर, बिना कमी किये, जारी रखना चाहिए। तब जल की घटाई गई पूर्ति से निपटना कप्टकर हो जाता है, वेशक वह स्थिति इतनी सकरपुण नहीं कही जा सकती।

नितात विपरीत छोर

चेरापूजी में प्रतिवर्ष 11 मीटर वर्षा होती है, जयिक जैमलमेर में केवल 02 मीटर। दोनो क्षेता में सामान्यतया वर्षा इतनी ही होती है और दानों क्षेतों में इन स्थितियों से समझोता कर लिया गया है। किंतु क्मी-कभी एक और समस्या भी 20 खड़ी होती है। चेरापूजी में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होते हैं। केता केता है कीर जैसलमेर में सामान्य से बहुत कम । फलस्वरूप एक ओर बात तो इसरी ओर सुखा।

हमारे देश में कभी किसी तो कभी किसी क्षेत्र मे प्रतिवय बाढ आती है। अगर बाढ नहीं आयी तो सूखा चवा आया। कभी-कभी दोनों एक साथ आगते है। एक क्षेत्र में बाढ तो दूसरे क्षेत्र में भूखा। कभी-क्षी एक ही क्षेत्र में वारी-बारी से बाढ और सूखा दोनों आ जाते है। इस तथ्य को स्थान में रखने से सुखा होनों आ जाते है। इस तथ्य को स्थान में रखने हुए प्रभानमंत्री का राहत कीप निरंतर काम करता रहता है।

बाउँ और सुधे के युनियारों कारणों पर हमारा कोई नियलण नहीं। हुमें नहीं पता वि अल अलय और अनावृद्धि को कैसे रोका जाये। किंतु इनके तील्र प्रभाव ने निष्यय हो हलना किया जा सकता है। इन प्रणालिया से सभी परिचित्त है। हमें दिसी भी निर्दिष्ट स्थिनि से इन प्रणालिया में से मुखेक का सहीं मेल करना होगा और उससे काम लेना होगा।

बाह

वहुत छोटी अवधि में बहुत अधिक वर्षा होने पर जल के बहाव को स्थत करने और उसे बहा ले जाने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाए जल के इतने परिमाण नितात विपरीत छोर

को श्रेवने मे असमय हो जाती है। घारा की सीमाओ से नदी का जल स्तर अप उठ जाता है और आनपास के उन क्षेत्रों में फैल जाता है, जहा तक उसके फैलने की सभावना नहीं होती। कभी-कभी नदी की मुख्य धारा अपना मार्ग वदल लेती है और उसका जल वड़ी तेजी से ऐसे स्थानों पर फैलने लगता है, जहाँ उसके फैलने की नोई उम्मीद नहीं होती। ऐसी स्थिन में जल बहुन ही निर्मम हो सकता है। जल जनजीवन, सपित और वनस्पत्ति सपदा को उखाड फैक सकता है। इस में कही न कही लगभग नियमित एप ने ऐमा होना रहता है। बाढ़ से वप भर में देश को फसला के नष्ट होने से 10 लाख टन खादान की हानि उठानी पड़ती है। इससे पूरे वर्ष भर कई लाख लोगों का पेट भरा जा सकता है।

देश के शेष भागा की तुलना से, उत्तरी मैदान के बाढ़ मे प्रभावित होने की अधिक सभावना रहती है। आसाम, उत्तर प्रदेश, पजाब, पश्चिमी बगाल और विहार बाढ़ की चपेट से सब से अधिक आते है। सध्यप्रदेश और कर्ना-

दक बाद में सबसे कम प्रभावित होने वाते क्षेत्र है।

समुचित प्रयत्नों से बाढ़ की तिवता को कम किया जा सकता है। इसका सब से व्यावहारिक उपाय है निदयों पर बाँध बनाना, उनका जल बहुमुखी जलामयों में रोकना और जहाँ भी हो सके, नहरों का भारों जाल बिछा कर इस जल को उन में ले जाना। कुढ़ जल को अपने बच में करके उमसे काम लेने से बेहतर बात क्या हो सकती है। किंतु इस उपाय की सीमाए भी है और इसना मूल्य भी चुनाना एडता है। केवल पहाडी छोवों में ही इस तरीके से काम किया जा सकता है। काम-क्षी मैदानों में इतनी अधिक वर्षो होनी है कि यह अतिरिक्त जल-निकास प्रणाली पर भारी एडता है। ऐसी स्थित से निपटने के लिए अनेक इमीनियरी उपाय किये जाते है। यहाव को बाधने के लिए पुग्ते बनाये जाते हैं और नदी के जल को किनारों से वाहर निक्तने से रोना जाता है। हजारों किलोमीटर लवाई के पुग्ते पहले ही यनाये जा चुके हैं। बिन्तु यह इस स्थानीय समस्या का आंधिक हल है। पुग्ते बाँधने से अकमर बाढ का पानी नदी के निचले क्षेत्रों में और अधिक खराब सूरत पकड़ लता है। सभी निदियों के हर नाजुक हिन्में पर पुण्ते बाँधने चे जनमर बाढ का पानी नदी के हिन हिन्में पर पुण्ते बाँधने चे जनमर नाह है। इसन मत्तलब बाढ नी समस्या जहा की तहाँ।

कुछ स्थितियों में छोट क्षेत्र में गभीर वाढ की अपेक्षा वह क्षेत्र में इलकी वाढ से अधिक आसानी से निपटा जा सकता है। कुछ सुरता में तो हलकी वाढस्वागत योग्य हो सकती है, क्योंकि वह सिचाई के लिए जल के अलावा खूव उपजाऊ कछागे भिट्टी चाती है और उस क्षेत्र की मिट्टी में जमा हो गये सवणों को बहाकर ले जाती है। वाढ सिचाई एक तरह का जुआ है। वयांकि बाढ रूप निर्मा की सकता है कि वाढ उपजाऊ विकत्ती मिट्टी की अपेक्षा मोटी रेत अपने साथ चाये। इसलिए जहां तक व्यावहारिक है, निदयों के नियवण पर ही जोर दिया गया है।

कभी-कभी नदी के किसी भाग में बहुत अधिक रेत भर जाने से भी नदी के जल का बहाब मद हो जाता है ऐसी स्थिति में मंशीनों से रेत हटानी

पडती हे, जो काफी महगा सिद्ध होता है।



जनाब स्माल की बात है। इसमे फिर रेंत भर गया है। रेंत नियालने और पुरते बाधने का ठेका आया ही समझो।

बुछ क्षेत्रों की स्थलाकृति एकदम सपाट होती है और जल को हुएत निवास नही मिलता। फलस्वरूप काफी बढ़े क्षेत्र म पानी फैल जाता है। ऐसी स्थिति में कृतिम अपवाहिकाए बनानी पड़ती है ताकि जल का नवी के निवले भाग में डाला जा सके। 10 हजार किलोमीटर से अधिक सकी अपवाहिकाए पहले ही बनायी जा चुकी है। यह हल भी इतना सतीपजनक प्रतीत नहीं होना। अपवाहिकाओं के निर्माण में खपने वाले प्रयत्त और सागत को देखकर उत्साह नहीं उपजता, क्योबि हमारे तिए प्रकृति स्वय इम तरह की व्यवस्था कर सकती थी।

पोखर और नाले अपने भीतर नुछ सीमा तक ही पानी रोव सबते हैं। वे वर्षा ऋतु वे प्रारभ में बाद के जल को रोवने में बुछ सीमा तक ही

सहायव होते है ।

वनस्पति भी जल के बहान की तेजी को कुछ हद तक कम कर सकती है। इसी तरह सडके और रेलगाडियों के मार्ग भी बहान की तेजी को कम करते है। इस तरह यह तेज वर्षा की वौद्धारों से गिरने वाले जल के बहान की तेजी को हलका बना सकते है। किंतु यदि भारी वर्षा देर तक हो तो ये स्वय उसका शिकार वन जाते है।

वस्तियाँ और दूसरे इमारती ढांचे भी कुछ हद तक उस क्षेत्र को छोटा बना देते हैं, जिसमें पानी को मिट्टी के भीतर रिसने के लिए कम जगह मिल पाती है। इससे जमीन के ऊपर और अतिरिक्त जल इकट्ठा हो जाता है और इससे बाढ़ की सभावना और वढ़ जाती है। फिर बन कटाई से भी अधिक भूकरण होता है, जिससे ढांलो पर पानी का बहाब और तेज हो

जाता है ।

नदीं के सपाट हिस्सो में कटी हुई मिट्टी जमा होती जाती है और इससे नदी के पाट की जलवहन क्षमता घट जाती है और फलस्वरूप बाढ की सभावना बढ जाती है। जो जल आमतीर पर हानि पहुचाता है, वह उस जल का हो तो एक छोटा सा अश होता है, जो नदी में आसानी से किनारों से बाहर फैल बिना वह जाता है। जलाश्य, नहरों और अपवाहिकांनों को इस तरह है नियनित किया जा सकता है, कि बाढ का जल कम से कम हाति पहुचा सके।

एक सभावित उपाय और भी है, जिस पर अमल नहीं किया गया है। यह है, भूमिगत जलाशयों का निर्माण, जहां जल इकट्ठा किया जा सकता है। इस सभावित उपाय पर हम पहले ही विचार कर चुके है। किंतु अभी इस बात का पता लगाना है कि बाढ कम करने के लिए यह तरीका कितना असर-दार हो सकता है। यदि यह तरीका अनुमान पर खरा उतरता है तो बाढ की समस्या को नाफी हद तक हल समझिये।

इस प्रकार तगता यह है कि पहाडियों से तेज गति से आने वाले जल को रोकने के लिए बहुउद्गियि जलाभयों का निर्माण हमारा मुख्य प्रयत्न होना चाहिए। लगता यह है कि मैदानों में भूमि पर वह जाने वाले जल में से एक अग को भूमिगत जलाभयों में रोका जा मकना है।

बाढ की पूर्व चेतावनी

यदि वाढ के आने की पूब चेतावनी काफी समय पहले दे दी जाये तो जनधन को क्षित से बचाने के लिए मुरक्षा और बचाव के पूबोंगाय किये जा सकते हैं। यह एक प्रकार को कियार में बचान के बार का पूबींगाय किये जा सकते हैं। यह एक प्रकार को कियार मा बचाव के पूबोंगाय किये जा कियार में बचा के बात स्वाध मानूम किया जोत है। स्पष्ट है कि इसके लिए क्षेत्र का पूरा विवरण और वर्षों का समय में बितरण जैती जानकारी बहुत महत्व पूर्ण है। इसके अलावा वर्षों से पहले आवाह-सेल (वह क्षेत्र जहाँ नदी अपना जल पाती है) के तलकी विशेषताओं की जानकारी भी महत्वपूण होती है। इसलिए मामला काफी जटिल है, कितु हल किया जा सकता है। नदी के उनरी भाग में जल-विमर्जन को देख कर ही वाढ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और नदी के निचले भाग के लिए सुझ-बूझ से कुछ अतर-गणना भी जा सकती है।

बेशक बाढ के विभिन्त कारणों के बारे में हमारी जानकारी अभी अंधूरी है। इन कारणों के बीच आपसी किया-प्रतिकियात्मक सबध भी है। एक स्थान ना बेहतर जल-अपबहन, नदी के निचले भाग में उत्तरनाक बाढ़ का बाए जा सकता है। इसलिए हमें इस पूरे तल को समझने ना प्रयत्न करना नाहिए। हमें इस पूरे तल को समझने ना प्रयत्न करना नाहिए। हमें अबिध्यक प्रतिबोधी तथ्य इकट्ठा करने और उन पे आधार पर बड़ी सुझ-बूस से प्रतिमान तैयार करने ना प्रयत्न वरना चाहिए। आधा है कि इसहे हम अधिक विश्वस्तीय पूर्वीनुमान लगा सक्नी और बाढ़-नियलण के लिए इस्टनस कारबाई का निचय भी किया जा सक्नी।

बगान की पाड़ी और अरब सागर से उठने बाले चन्नवातों की स्थिति और दिया का पता रहारों से लगाया जा सकता है। यह चन्नवात तहवर्ती क्षता में काफी नुकसान पहुचाते हैं। मोसम विज्ञान विभाग उनने रामालिया मार कालों में वारे प चेतावनी देता है। यह चेतावनियों निम्बय ही बड़ी उपादेय पिछ होती हैं, विश्वेयरर मछ नी पक्टने और जहाजरानी में बाम में संगे लगागे के लिए।

न पर पान पर पर । जिस तरह बहुत ममय पहले वर्षा ने बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा मनना, जो तरह ऑक्टा ने आधार के अलाग निमी और आधार पर बहुत समय पहले बाढ़ा के बारे म पूर्वानुमान नहीं लगाया जा भरता।

अनावृष्टि

सूखे वा अथ है, सभावित वर्षा से कम वर्षा । सामान्य वर्षा से 75 प्रतिश्वत (या मायद 50 प्रतिश्वत से कम) कम वर्षा को अनावृष्टि की सज्ञा दी जाती है। अनावृष्टि की सज्ज्ञा दी जाती है। अनावृष्टि की सज्ज्ञा दी किंतु हमें यह भी ह्यान रखना चाहिए कि फसलो के लिए वर्षा की कुल माता के अलावा यह भी अत्य ता महत्वपूण है कि यह वर्षा वितने समय तक्, किसने कितने अतराल के बाद होती है। जरूरी नहीं कि वर्षा म मामूली सी कभी या बढोतरी का कृषि उत्पादकता से सीवा सबध हो। इसलिए बाछनीय तो यही होगा कि पूरे मीसम के दौरान होने वाली वर्षा के ऐसे सूचकाक तैयार कियं जाये जो कृषि उत्पादकता से जुढे हों। अब चाहे यह सूचकाक किसी भी तरह के हो, वर्षा में भारी कभी निस्सदेह अनावृष्टि का कारण वनती है। अब पसले सूखने लगती है तो वह अनावृष्टि का कारण

ऐसा मिट्टी में अपर्याप्त नमी के कारण होता है। किसान वर्षों की माला की अपेक्षा मिट्टी म नमी की वात अधिक सोचता है। इसलिए वह अपने खेत में वर्षा मापने के लिए कोई पाल नही रखता। वह अपने मोटे तरीके से मिट्टी में नमी का अनुमान लगाता है (जो पर्याप्त होता है) और उसी के

आधार पर निणय लेता और कारवाई करता है।

हम उन क्षेत्रों को बखूबी जानते हैं जहा अवसर सूखा पडता है। सामान्य रुप से ये वे क्षेत्र हैं, जहां औसत वर्षा बहुत कम होती है। 20 स॰ मी॰ शीसत वर्षा वाले क्षेत्र में 15 से॰ मी॰ नी कमी या वृद्धि से गभीर बाढ या गभीर सूखे की स्थित पैदा हो सकती है। अचरज की बात है, किंतु है नहीं कि बाढ रेगिस्तानों में आती है। कम औसत वर्षा के कारण रेगिस्तानों में जाती है। कम औसत वर्षा के कारण रेगिस्तानों में जल की निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, अर्थात वहां काफी सख्या में प्राकृतिक नदी-नाले नहीं होते इसलिए तेज बीछारे बाढ की स्थित पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ वर्षा में 15 से॰ मी॰ की कमी सूखे का कारण वनती है।

फसलो की सुरक्षा

जब भी चाहे दृतिम रूप से वर्षा कर ले, इस तरह का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। फसलो को बचाने के लिए कोई समय हल है तो वह

हमार जल-स्रोत

है कि सिचाई की सुविधाओं का विकास किया जाये। इन सुविधाओं का सूखें की अविधि में अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। यह तथ्य पजाव और हरियाणा के सदर्भ में एकदम स्पष्ट हो जाता है, जो अपनी सिंबाई सुविधाओं का भरपूर उपयोग करके सुखें पर काबू पा सेते हैं।

यह समस्या तो उन मुष्क क्षेत्रों में अधिक वास्तविक होती है, जहा वडे स्तर पर सिचाई की सुविधाए नहीं हैं। यहां के वाशिदों ने वरसों के अभ्यास से ऐसे तरीके निकाल रखे है और रहने की ऐसी आदतें विकसित कर रखी हैं, जिससे उनमे परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार सुखे की स्थिति से अच्छे तरीके से निपटने की क्षमता पैदा हो गयी है। वे इस्तेमाल म आ सकते वाले अधिकतम जल नो जमा नरने, पानी भी बरबादी नो अधिक सीमित रखने और एकत्र जल का अधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। इन क्षेत्रों में इस सबध में आधुनिक खोजों से भी काम लिया जा रहा है। पहाडी ढलाना से जल को एकत नरके और बीच नी बाधाए दूर करके रेगिस्तानो तक लाने और ऐसे स्थान पर एकत करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जहा उसका उपयोग किया जा सके । खुले जलाशयो-तालो मे बाप्पी-करण की दर, जलमागों मे रिसाव की दर, मिट्टी की सतह मे से वाप्पीकरण की दर और फसलो मे जल की खपत घटाने के तरीको के बारे मे अनुसंधान क्या जा रहा है। सिचाई के ऐसे साधनो का विकास किया जा रहा है, जिनमे जल का कम से कम अपव्यय हो और अधिकतम लाभ उठाया जा सके। अधिकतम कृपि उत्पादन के लिए उपलब्ध जल के प्रबध का नवीनतम क्षेत अनेक प्रतिभागाली वैज्ञानिको को ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। फसले उगाने की नई प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसद्यान चल रहा है। इनसे ऐसी विधि भी सामने आ सकती है, जिससे हम हल्के खारी पानी से फसलो की सिंचाई कर सकें। ऐसे शुष्क क्षेत्रों में पादपगृह लगाये जा रहे हैं, जहां कर्जा प्रचुर भावा मे उपलब्ध है।

ऊपर बताये सभी उपाय बहुत अच्छे है, किंतु जब अपेक्षाकृत सहज उपाय चुक जायेंगे तो तभी इनमें से कुछ पर अमल किया जायेगा । ऐसे क्षेत्रों में, जहां अतिरिक्त जल बाले क्षेत्रों से जल लाना सभव नहीं है, उपरलिखित प्रोयोगिक साधनों में से कुछ पर पहले से अमल किया जा रहा है। किंतु सामान्य रूप से श्रम और सामग्री की दृष्टि से यह प्रोद्योगिक साधन बहुत महंगे पडते हैं। कुछ के लिए अत्याधुनिक प्रबध प्रणाली आवश्यक हैं। इनसे तो हम अत में काम लेंगे। इनमें से कुछ केवल अनुसद्यान सबधी अजूबे हैं और उनका व्यवहारिक पक्ष बहुत ही सीमित है। एक व्यवहारिक और अधिक प्रभावकारी हल है, जल बहुल क्षेत्रों से उन

क्षतों में लाना जहा उसकी आवश्यकता है। उदाहरणाय, हिमालय क्षेत्रों से आने वाले अतिरिक्त जल से चार मरूपूमि की समस्या हल हो सकती है। प्रान्थान नहर इसी दिशा में एक प्रयुत्त है। हो सकता है कि हमारी प्रणाली सर्वाधिक अनुकृत न हो, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से हमारी बृनियादी नीति निश्चय हो उचित जान पडती है। रैगिस्तानी क्षेत्रों की मिंबाई अपने साथ कुछ समस्याए भी लानी है। निकासी

के पर्याप्त प्राकृतिक साधनो के अभाव में सिचन जल बहुत अधिक परिमाण में भूमि के भीतर रिस जाता है, जिससे धीरे-धीरे अत्रभाम जल स्तर ऊपर उठ जाता है और अत मे जल लग्नता की समस्या पैदा हो जाती है। इसके साथ ही मिचन-जल के बहुत अधिक वाष्पीकरण और मिट्टी मे केशिका-निया से जल के ऊपर चढ आने से लवण के अवशेष रह जाते हैं, क्यों कि अपर्याप्त वर्षा उन्हें वहाकर नहीं ले जा पाती। एक नमय वह आना है कि मिट्टी इतनी लवण-युक्त हो जाती है कि जसमे फमल ही नही उगती। यही वडी जानी-पहचानी समस्याए है। किंतु जो समस्याए पचास वप बाद उठनी है, उनसे अभी से आतिकत होने की आवश्यकता नहीं। इनमें से बहुत सी समस्याए अपना हुत भी अपने साथ नाती है। किनु इतना निष्टित है कि सिचन-जल के अधाधुष्ठ प्रयोग और साथ ही भूमियत जल ना स्तर अधिक अपर उठ आने से पहले उतका इस्तेमाल शुरू करके इन समस्याओं को काफी लम्बे असें तक टाला जा सकता है।

सार

बाढ और सूखा वर्षा के आधिक्य या क्मी से उत्पन्न होते है। हमे ऐसे निर्माण-काय तैयार करने चाहिए जिनसे सीमित क्षोबो और थोडे समय मे बहुत अधिक वर्षा होने की स्थिति में उस जल का प्रयोग सूखे की -

50 हमार जन-न्नात

में फिया जा सके। वाम विक्त है, वित्तु इसे वरना जरूरी है। हमारे इजीनियर जानते है वि यह काम कैसे किया जा सकता है। इस समस्या के व्यवहारिक इजीनियरी हल मौजूद है। केवल इन वार्यो वी अग्रता तय वरने से ही मामला वाफी हद तक हल हो जायेगा।



उ समावनाओं की अन्विति

विकास कार्यों की कमी ही शायद अतीत में हमारी गरीबी का मुख्य कारण था। किंतु विकास भी गति उचित होते हुए भी आज की यथास्थिति हमारी सच्या में निरतर वृद्धि के कारण है। जनसङ्घा में निरतर वृद्धि एक कठोर यथाथ है, जिसे कुछ समय तक हमारे साथ बने रहना है। चाहे जो भी हो, इसे हम परे नहीं हटा सकते।

जनसच्या की समसे यही आवश्यकता 'धार्चान्न' की है। इसिलए जन-सख्या में वृद्धि के साथ खाद्यान्न-उत्पादन भी वढाना वेहद जरूरी है। अधिक अन्न उपजाने के लिए हमें भूमि, जल, श्रम, क्षेणल, विज्ञान, इजीनियरी, प्रधासन और प्रवध की आवश्यकता है। पिछले तीन दफानों में हमने इन सभी कों में प्रगति की है, किन्तु हम केवल प्रति व्यक्ति खपत को स्थिर रखने में ही सफल हो पाये है। 600 लाख हेक्टियर और भूमि पर खेती की जाने लगी है। अब कुल खेती सीम्य भूमि 800 लाख हेक्टियर है, जो हमारे भौगोलिक कों की आधि ते अधिक भूमि बैठती है। श्रेष भूमि पहाडो, जगना, चरागाहों या बजरों से ढकी हुई है। परिस्थितकीय सतुलन को अमतुलित किये विना और भूमि को रोती के नीचे लाने की अधिक गुजाईंग नहीं है। हा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में कभी भी ऐसी भूमि मौजूद है, जो खेती के नीचे लायी जा सकती है। इस स्थिति में मौजूदा खेतों की उपज बढाने पर ही हम मुद्ध रूप से निर्मर करते है। उपज बढाने का सबसे महत्वपूर्ण निवेश जल है, यानी सिचाई। मानते है वि सिचाई अकेले की पायान्न के मामले में आत्म-निभरता की पूरी गारटी नहीं है, विन्तु है यह सर्वाधिक अपेक्षित अनिवाधता। उवरच और सुधरे बीज जैसे निवेशा से उपज तभी वहायों जा सबती है, जब सिचाई की पूरी गारटी हो। सोभाम्य से सिचाई के लिए और अधिक जल उपलब्ध कराने की वाफी सभावना पोजूद हैं। इसलिए अगले दो दशकों में इन्ही सभावनाओं के विकास पर जोर दिया जायेगा और इस तरह लगभग आधी कृषि नूमि तक तिचाई की सुविधाए पहुना दी जायेंगी।

पूर्व उपलक्ष्मिया

हमारे देग में प्राचीन समय से फसलो की सिचाई की जाती रही है। जिस तरह ना हमारे यहा मौसम है, जसे देखते हुए ऐसा करना जरूरी भी या। फिर जिस प्रकार ने हमारे देश नी मू-आइति है, उसने अनुसार सिचाई की व्यवस्था सुगमता से भी जा सनती थी। प्राचीन समय में विविक्त सिसाई नी व्यवस्था सुगमता से भी जा सनती थी। प्राचीन समय में विविक्त तिसाई नी प्रणातियों से आज भी पूज नाम तिया जर रहा है। कुओ से जल मनुष्य और पशुओं के द्वारा विभिन्न नाम ने सहज उपकरों से खीचा जाता है। जहां जल को प्राइतिन गर्त में वाद्या जा सकता है या नदी क्षारा की रोका जा सकता है वहीं तालावों से अब भी सिचाई की जाती है। वरसाती नदी के रास्ते पर कच्चे बाद बना कर उसन रास्ता रोक जाता है और पानी बाद्य के किनारों से विन्तता है तो उससे सिचाई की जाती है। इस तरह की सिचाई को बाद सिचाई कहा जाता है और भारत ने दुछ क्षेत्रों में सिचाई इसी तरह की जाती है, हालाकि यह योडी खतरनाक सिचन प्रणाती है। बाद में आयी विदी निष्यों के जल को नहरों में भी डाल कर सिचाई की जाती रही है। कितु बडी नदियों पर बाद्य बनाकर बहुमुखी विश्वाल जलाहायों ना निर्माण हाल ही में निया जाने लगा है।

पिछले तीन दशको के दौरान सिवाई नायों के विकास के सभी क्षेत्रों से हमने प्रशसनीय काम किया है। किंतु एन क्षेत्र में हम पिछड गये हं। हमारी बढ़ती जनसप्या की आवश्यकताओं को यह सिवाई-काय कुछ सीमा तय पूरा नहीं कर पाये है। फलस्वरूप हमें औसतन प्रति वय कई करोड टन अनाज आयात करना पडता है। इसके बावजूद अन उत्पादन में हमारी ा उल्लेखनीय रही है। बनाज का उत्पादन 5 करोड टन से कुछ कम कर 10 करोड टर्न से कुछ अधिक तक बढा है। यह आशिक रूप है, मध्यम और छोटे दर्ज की उन सिवाई योजनाओं का प्रतिफलन है, हमारे इंजीनियरों ने अपने हाथों में लिया और पूरा किया है। ाई के अतर्गत 200 लाय हेक्टेयर मूर्मि से लेकर अब लगभग 450 हेक्टेयर भूमि, यानी दुगनी हो गयी है। किंतु यह विकास देश के सभी में समान नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत से कारण है। मुख्य कारण तिकी-आर्थिक है, अर्थात सिचाई काय का लागत/लाभ अनुपात । यह ह भ-आकार सबधी कारणो पर निभर करता है, जो गगा के मैदान मे ही अनुकुल है। गगा के मैदान में हिमालय से निकलने वाली निदया वप चलती है (हालांकि वर्षा ऋतु में इनमें जल विसंजन अधिकतम ा है)। हम नदी के मार्ग मे कोई बाधा (बाध या बधारा) खडी करते है : रके हुए पानी का नहर मे मोड देते हैं। मैदानो की हलकी ढाल के ण जल नहरो और वितरिकाओ मे अपने गुरुत्व से बहता है और मोटी वाली कछारी मिट्टी से ढके विशाल क्षेत्री पर जल फैल जाता है। ारी मिड़ी मे नहरे और वितरिकाए खोदना अपेक्षाकृत सरल होता है। री बहुत सी नहरे और वितरिकाए हजारो क्लिोमीटर बहती है और दे पूरे वप सिचाई के लिए पानी मिलता है। हमारी कुछ प्रमुख नहरें है, हुँद नहर (सतलुज), उपरि वारी दुआव नहर (रावी , पश्चिमी और यमुना नहरं, आगरा नहरं (यमुना), उपरि और अवर गगा नहरं, दा नहरं (भारता और वम्बर)। इन नहरों की क्षमता काफी अधिक है, रू वरसात के मौसम और उसके बाद के महीनों में हमारी नदियों में लब्ध प्रचुर जल का पूरा उपयोग यह नहरें नहीं कर पाती । इनका निर्माण य आधार पर किया गया था और इनकी क्षमता इतनी ही रखी गई थी वे जल की कमी के उस मौसम मे भी भरी-पुरी रहे, जब नदियों मे

बहे, मध्यम और छोटे दर्जे नी योजनाथा का यह वर्गीन रण लागत के आधार पर किया गया है। योजना की तिचाई-समता ने आधार पर भी वर्गीकरण निया जा सकता है। दरअसल जल ने कुल उग्योग से ही सिचाई योजना ना सबध बैठता है। जल-विसर्जन रम रह जाता है। प्रति लागत ईकाई अधिकतम राजस्व जीन परने वी दृष्टि से यह वात बुछ समय आती है। किंतु यह बात नजरशाव नहीं भी जा सकती वि इन नहरों भी निमित समता इनती कम है रि व बरसात के मौसम में नदियों में विस्तित जल का पूरा लाभ नहीं उठा सकती। गगा नदी और उसकी सहायक निदयों में से निकाली गयी नहीं की म यह कमी विशेष रूप से देयों जा सकती है, जिन पर अभी तन न तो भीई बाध बाधा गया है और न जलाशय बनाया गया है। इस पहलू यो छोड़ भी दें तो यह बात बराबर बनी रहती है जि मोड-नहरें सिवाई के लिए सबसे मम ब्यय में जल-उपलय्य बराती हैं। इसीलिए हम नहरों भी तर्जीह देन हैं। युछ स्थितिया म पपो ने जिरए नदी म से जल सीखें छोटी छोटी नहरा म बाल पर पास के छोतों को सीचना अधिय युनिनयुन्न पाया गया है। इस तरह की सिचाई योजनावा के अतगत पपा आदि को तुरत लगाया जा गरता है, जिन्न मह अपेसाइन महना पडता है।

है, वित् यह अपेक्षाइन महना पडता है। हिमालय में अनावा और पत्रता से निक्तने वाली नदियों में मामले म हियति बहुत भिन्त है। उन नदिया में पहाडा पर जमी बफ पिपल गर पानी में रूप में नहीं जानी, इमिनए वे गर्मी वे मीगम म सूत्र जाती हैं। इन परिया म में निवाती गयी बारहमामी तहरा की पूरे वर्ष भर जन में भरी रामें में निए हम बरगात के मीगम में जनाशया और तालाया म याउ के अप को को का पड़ता है। ताताबा स मिता बाते जल से पता वाती छोटी-छाटी नहर आग्र प्रदेश, बााटव और तमिनार तथा गीमिन हर सर बुछ दूमर राज्यों में भी मोरबिय हैं। बिनु बरी बारहमागी पहुरा हो शक्ता है जग हैं यह याथ माने जनाभया में ही गानी निग्र मागार्जुन गागर (जो अभी पुरा होता हा ी मुख्य भी। गतना म उपनव्य तान पर ब्ला में गराति । मही चारा है कि विषेत्र हरा अगाधारण गृद्धि हुई है। कुप निपाई n परित्रमी उसरे श्रन्ते, । पर्यो उत्तर प्रदर्श ि बगार में भी कुछ नीमा

गया है।

स्वतंत्रता के बाद के समय में अनेव वही बहुमुखी नदी-घाटी योजनाओं पर निर्माण माम प्रारम किया गया और उन्हें पूरा किया गया। भाएडा नगल, दामोदर पाटी, हीराकुड, रिहंद, नोसी, तृगभद्रा और चवन जैसी ऐसी मुख परियोजनाए हैं, जिनके बारे हम अवसर मुनते रहते हैं। ये परियोजनाए इंजीनियरी के अनूठे कारनामें हैं। यहती न उदेश्यों भी पूर्ति करती हैं सिवाई, शक्ति-उत्पादन और बाढ-नियवण। मछली पालन, जल परि-वहन, मनोराजन, मूं सरक्षण, वन नगाना आदि भी इन परियोजनाओं के उद्देश्यों में शामिल हैं।

बड़ी परिपोजनाओं के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या बहुत लबे समय के लिए बड़े स्तर पर धन लगाने की है (जिसमें विदेशी मुद्रा का भी काफी बड़ा अब होता है)। बड़ी परियोजनाओं का निर्माण दम या उसमें अधिक वर्षों में पूरा होता है। इन पर नाम पूरा होने के बाद ही यह उस क्षेत्र को खुग-हात (अपेक्षाप्टत) बना देती है। यदि हमारी कुछ प्रमुख योजनाओं पर

काम रोक दिया जाए तो लाखो लोग भूखे मर जायेंगे।

हाल ही में हमारे कुछ प्रमुख जलाशयों में तेजी से गाद भरी जाने के बारे में बड़ी चिंता उत्पान हुई है। इसके बारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसे दूर करने के लिए बनरोपण और मिट्टी स्थिरीकरण जैसे कुछ पारपरिक उपायों पर कार्य प्रारंभ किया गया है।

आशिक जवयोग

आप सोचेंगे कि हर सिचाई-परियोजना इस तरह तैयार की जाती है कि उसके अतगत सिचाई के लिए मिल सकने वाले जल की हर बूद का उपयोग हो जायेगा। किंतु अनुमन से पता चलता है कि इस लक्ष्य को पाने में बुछ अडचने पेशा आती है। तकनीकी और आधिक कारण इसकें पीछे हैं। तकनीकी और आधिक कारण इसकें पीछे हैं। तकनीकी अक्षतन इस कारण पदा होती है कि परियोजना ने सभी अग एक साथ पूरे नहीं होते। हो सकता है कि नहरें और वितरिकाए तैयार हो, किंतु के तन्याहिकाए तैयार हो, किंतु सित-वाहिकाए तैयार हो, किंतु सित-वाहिकाए तैयार हो, अो जल को खेनो तक से जानी है। यह भी हो सकता है कि किसानो ने अपने खेतो को सही तरीकें से समतल न किया हो।

जल-विसर्जन कम रह जाता है। प्रति लागत ईवाई अधिकतम राजम्य आंजत करने की दृष्टि से यह वात कुछ समझ आती है। किंतु यह वात नजरंगवाज नहीं की जा सकती कि इन नहरों की निमित्त क्षमता इतनी कम है कि वे बरसात के मौसम में निर्दयों में विसर्जित जल का पूरा लाभ नहीं जो करता जो ने अर्थ सकती। गागा नदी और उसकी सहायक निर्वयों में से निकाली गागा नहीं और सकती। गागा नदी और उसकी सहायक निर्वयों है। विज पर अभी तक न तो बोई बाध बाधा गया है और न जलाशय बनाया गया है। इस पहलू को छोड़ भी दे तो यह बात बराबर बनी रहती है कि मोड-नहरें सिचाई के तिए सबसे कम व्यय में जल-उपलब्ध कराती हैं। इमीतिए हम नहरों को तर्राहि वेते हैं। कुछ स्थितियों में पागे के जरिए नदी में से जल सीखें छोटी-छोटी नहरें में डाल कर पास के खेतों को सीचना अधिक युक्तियुक्त पाया गया है। इस तरह की सिचाई योजनाओं के अतगत परी आदि को तुरत लगाया जा सकता है, किंतु यह अमेकाकृत महागा पडता है।

हिमालय के अलावा और पबती से निकलने वाली निदयों के मामले में स्वित बहुत भिन्न है। उन निदयों में पहाड़ों पर जमी वर्फ पिषल कर पानी के रूप में नहीं आती, इसिलए वे गर्मी के भीसम में सूच जाती है। इन निदयों में पहाड़ों पर जमी वर्फ पिषल कर पानी के रूप में में ती निकाली गयी वारहमासी नहरों ने पूरे वर्ष भर जल से भरी रखने के लिए हमें बरसात के मीसम में जलायां और तालावों से बाढ़ के जल को रोकना पड़ता है। तालावों से मिलने वाले जल से चलने वाली छोटी-छोटी नहरें आध्र प्रवेश, कर्नाटक और तमिलनाड़ तथा सीमित हव तक कुछ दूसरे राज्यों में भी लीक प्रिय है। किंतु बड़ी बारहमासी नहरों में बड़े वाध वाले जलायां से ही पानी दिया जा सकता है जैसे तुगमझा लागार्जुत सागर (जो अभी पूरा होना शेप है)। दूसरी तरफ भूमिगत जल सहजता से उपलब्ध होने पर क्यां से सिवाई की ख्यवस्था कहीं भी मी जा मकती है। यही कारण है नि पिछते दशक में भूमिगत जल के उपयोग में असाधारण वृद्धि हुई है। कूप निवाई ने खेल में सत्ये अधिक विकास पिछमी उत्तर प्रवेश, पजाव, हरियाणा तमिलनाडु और गुजरात में इखनी है। पूर्व जितर प्रवेश, पजाव, हरियाणा तमिलनाडु और गुजरात में इखनी वत्तर प्रवेश में कही प्रवेश में मूच सीमा तक सिवाई के इस सायन प्रवास निया पिया वाल में भी मूछ सीमा तक सिवाई के इस सायन प्रवास निया विवास पिया

गया है।

स्वतवता के वाद के समय में अनेक वड़ी बहुमुखी नदी-घाटी योजनाओ पर निर्माण काय प्रारभ किया गया और उन्हें पूरा किया गया। भाखडा नगल, दामोहर धाटी, हीराकुड, रिहद, कोसी, तुगभद्रा और चवल जैसी ऐसी कुछ परियोजनाए हैं, जिनके बारे हम अवसर सुनते रहते हैं। ये परि-पोजनाए इजीनियरों के अनुठे कारमाभे हैं। यह तीन उद्देग्यों की पूर्ति करती हैं सिचाई, मक्ति-उत्पादन और वाढ नियवण । मछली पालन, जल परि-वहन, मनोरजन, मू सरक्षण, वन लगाना आदि भी इन परियोजनाओं के उद्देश्यो मे शामिल हैं।

. वडी परियोजनाओं के निर्माण में सबसे वडी समस्या बहुत लवे समय के लिए वडे स्तर पर धन लगाने की है (जिसमें विदेशी मुद्रा का भी काफी वडा अग होता है)। बडी परियोजनाओं का निर्माण दस या उससे अधिक वर्षों में पूरा होता है। इन पर काम पूरा होने के बाद ही यह उस क्षेत्र का खुश-हाल (अपेक्षाकृत) बना देती है । यदि हमारी कुछ पमुख योजनाओं पर

काम रोक दिया जाए तो लाखो लोग भखे गर जायेंगे।

हाल ही में हमारे कुछ प्रमुख जलाशयों में तेजी से गाद भरी जाने के बारे में वडी चिंता उत्पन हुई है। इसके वारणो का पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसे दूर करने के लिए वनरोपण और मिट्टी स्थिरीकरण जैसे कुछ पारपरिक उपाया पर कार्य प्रारम किया गया है।

आशिक उपयोग

आप सोचेंगे कि हर सिंचाई-परियोजना इस तरह तैयार की जानी है कि उसके अतगत सिचाई के लिए मिल सकने वाले जल की हर वृद का उपयोग हो जायेगा। किंतु अनुभव से पता जलता है कि इस लक्ष्य को पाने में बुछ अडचने पेश आती है। तकनीकी और आर्थिक कारण इसके पीछे है। तकनीकी अडचन इस कारण पदा होती है कि परियोजना के सभी अग एक साथ पूर नहीं होते। हो सकता है कि नहरें और वितरिकाए तैयार हो, किंतु धेव-बाहिकाए तैयार न हो, जो जल को खेतो तक ले जाती है। यह भी हो सकता है कि किसानो ने अपने खेतो को सही तरीके से समतल न

क्योंकि समतल होने पर जल अपने गुरुत्व से बहता है और सिंचाई के लिए जल मिलता है। इस तरह की समस्याओं के हल होने में समय लगता है।

आर्थिक वारणी से नहरी जल का पूरा उपयोग न कर पाने के पीछे मुख्यतया किसान की आर्थिक असमर्थता होती है। सरकार इस समस्मा को हल करने के लिए बहुत से बेतो तक वितरण प्रणाली (कमान क्षेत्र) को फेलाने का प्रयत्न करती है। इससे अधिक जल बेचने में सरकार सफल हो जाती है। किंतु इस नीति में कुछ कमियाँ भी है। पहली बमी तो यह है कि नहरों के जाल वे अनावश्यक रूप से वहे क्षेत्र पर फैले होने के कारतिसाव जीर वाष्पीकरण के कारण अपेक्षाइत अधिक जल व्यर्थ हो जाता है। दूसरे, बडे क्षेत्र पर फैले होने के कारति हो हो के कारण अपेक्षाइत अधिक जल व्यर्थ हो जाता है। दूसरे, बडे क्षेत्र पर फैले फैलाव के कारण जल की पूर्ति कुछ सीमा तक अनिश्चित और अविश्वनमनीय हो जाती है, क्योंकि इसके प्राहक इतने अधिक हो जाते है कि सब को जल देना कठिन हो जाता है। किंतु हाल ही में इस स्थिति में दूछ परिवतन हुआ है। सिचाई के जल की माग बहुत अधिक वढ गयी है और उपयोग का स्तर भी ऊचा हो गया है। अब जल ना मूच्य चुका कर उसका उपयोग करने वाले ब्राहको की सटया काफी बढ गयी है। अब प्राहवों की कमी के कारण नहीं, बहिक तकनीकी कारणों से जल की उपयोगिता में कमी रहती है।

आज कूप और नल-कूप जैसे मूमिगत जल का उपयोग नरने वाले साधन अधिनतर ज्यानितयों के निजी हाथों में हैं। वे तकनीकी दिक्कतों (वास्तव में, बढ़े स्तर पर अनावश्यन रूप हो। पर पार पाने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु उ होने जिस समता के जल उपकरण लगा रहे हैं, उनका उपयोग कम सम नर तक बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि निजी कुप या नलकूप मुख्य रूप से अपने पेती की सिचाई की छोटी माग पूरी करने के लिए चलाया जाता है। अधिकतर समय के लिए उसमें से पानी खीचा ही नहीं जाता। इस तरह निजी भूमिगत जन पूर्ति से किसान को जल को निष्क्रित रूप से समय पर और आवश्यन परिमाण में मिल जाता है, कितु बहुत वड़ी राष्ट्रीय लागत पर। यह अयाशी तब तक बढ़ती रहेगी, जब तक राज्यों के नलकूप-गय-परम पूर्व प्रचलित नहीं हो जाते और पुणकता वा उचित स्तर प्राप्त में ही कर रोज्यों के प्राप्त पर रीते । फिलहाल तो यह होना चाहिए कि मौजूदा निजी कूप (पप सेटो

के सिहत या रहित) और नलकूप अपने पड़ौसी घेनो की जल-मागो का पूरा करने का प्रयत्न करे और इस तरह अपने कूपो को और अधिक समय के तिए चलायें। फिर बायद यह भी आवश्यक हो गया है कि भूमिगत जल की प्रोद्योगिकी के क्षेत्र मे नये आयामो का पता चलाया जाये।

छोटे किसानो (1 हेक्टेयर) को माग को बहुत ही सस्ते मे उचित रूप से पूरा करने वाले भूमियत जलपूर्ति साधनो वी खोज करने की आवश्यकता है। सबसे बढिया तो यह रहेगा कि इस तरह का उपकरण वायु या सूर्य की कर्जो से चलने वाला हो। किंतु वायु और सीर कर्जी मे यह कमी है कि यह बहुत फैलाव के साथ उपसच्च होती है और निरतर नहीं मिल पाती। इस कारण वायु और सूप की कर्जी से चलने वाले यह सामान्य तौर पर महगे, असुविधाजनक और भारी-भरकम होते है। अभी तक यह यल व्यवहारिक सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी तक वाहुवल हो हमारा सबसे विश्वसनीय सहारा है। सोचे तो बात वडी खेदजनक सगती है, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है।

शवित का उपयोग

क्ष, नलक्ष्म (उथले और गहरे), तालाव और लिफट स्कीम जैसी छोटी परियोजनाओं से सिवाई के विकास में हम बहुत अच्छी तरह से सफल रहे हैं। इस क्षेत्र में निजी, सामुवायिक और सरकारी स्तरों पर विकास चलता रहेगा। चुछ क्षेत्रों में भूमियत जल विकास को योजनाए बहुत तेजी विवस्तित की जा रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मौजूदा स्थितियों में यही सबसे जिवत और सही बैठती हैं। इस विचा में मरकारी नीति भी यही हैं और उसी से ऐसा समय हुआ है। अपने देश में ही आसानी से उपन्ता प्रोदों तिन ने क्षो और नलक्ष्मों को लगाने का काम बहुत ही आसान कर विया है और इस्हें लगाने में समय भी बहुत कम लगता है। देहाती इसकों में विजती के विस्तार और डीजल तथा आसान ऋणों के सहजता के उपलब्ध होने के कारण औसत किसान भी पय वाला क्ष्म और नलक्ष्म लगा रहा है। यह क्झान जारी रहेना तथा और अधिक जोर पकडेंगा। आगा की जा सकती है कि अगरे वीस वर्षों के दौरान या उससे पहले ही,

300-400 लाख हेक्टेयर भूमि की सिचाई भूमिगत जल से की जा सकेगी। और भायद यही अतिम लक्ष्य भी है।

वेगक नलकूपो की सत्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है फिर भी भूमि गत जल से अधिकाश सिचाई आज जमीन में खोदे गये कूपों से ही की जा रही है। आगे आने वाले समय में भी इस स्थिति में कोई कार्तिकारी परि-वर्तन नहीं होने वाला है। हा, भविष्य में कूप अधिक गहरे होंगे और वे पशु-गवित की अपेक्षा पपो से चलाये जायेंगे। दोनों ही स्थितियों में हम भूमिगत जल वा इप्टतम सीमा तक उपयोग कर सकेंगे।

इस विषय में आकडे उपलब्ध नहीं है कि छोटे और वडे तालाबों से अधिक से अधिक कितनी भूमि की सिचाई की जा सकती है। बहुत से मीजूदा तालाबों में गाद जम रहीं है और उनकी जलधारिता क्षमता कम होती जा रही हैं। कुछ व्यवहारिक कठिनाईयों के वावजूद गाद निकालने की कारवाई

प्रारम की जानी चाहिए।

हुमने हाल ही में सुख्याप्रस्त क्षेत्रों में बढ़ी सत्या में तालावों का निर्माण किया है। इनमें से कुछ को 'परिश्रवण' तालावों की सज़ा दी गयी है। इनसे भूमिगत जल के पुनर्जात परिमाण में वृद्धि होती है और इससे नदी के निचले क्षेत्र में कर्यों में अधिक जल उपलब्ध होता है। वसे भी उनकी सामान्य जलधारिता क्षमता इतनी क्म होती है कि इस दिशा में और अधिक प्रयत्न वा कोई औचित्य मही। हा, राहत कार्यों के अतर्यंत इस तरह का प्रयत्न वीव रहेगा।

कोक्षण में एक और काम किया जाता है। बारिष के मौसम के अत में मिदियों पर छोटे-छोटे वाध बना दिये जाते हैं। इससे भिमगत जल को यहुत अधिक वह जाने में रोवने में मदद मिलती है। नदी में एक व जल को पर-सेटों के जिरए या व्यक्तिगत तरीकों से बीच कर सिंचाई की जाती है। इस प्रकार की लघु योजनाए भविष्य में लोक प्रिय होगी। इन लघु याजनाजा की सहया बढने पर इनवा क्या प्रभाव होगा, इसवा अनुमान लगाना किन ह। निम्मदेह यह लामकर है और लागत की तुलना में इनसे साम भी काफी अधिक मिलते की सभावना ह।

अगले दो दशना ने दौरान इम तरह नी अनेर बड़ी और सैनडा मझौली योजनाए पूरी होने नी सभावनाए हैं। हिमानय से निनसने वाली नदिया में से अभी भी साधारण नहरे और निकाली जासकती है। अभी यह सभावना पूरी तरह से चुकी नहीं हैं। शारदा सहायक परियोजना पर भी अभी काम चल रहा है और इससे घग्घर नदी के पानी का उपयोग किया जा सकेगा। यह परियोजना गगा नहर की तुलना मे लगभग दुगनी भूमि को सिचाई के लिए पानी देगी। इसके अलावा खरीफ फसलो की सिचाई के लिए वाढ के जल का रुख भी मोडा जा सकता है। चाहे इस तरह का काय इनना लाभकर नहीं प्रतीत होता है किंतु इसमे छुंपी समावनाए असीमित हैं। बेशक हिमालय से निकलने वाली निदयो पर चलने वाले निर्माण कार्यो का विकास जारी रहेगा, लेकिन साथ ही नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और दक्षिण पठार में कई राज्यों से होकर वहने वाली नदियों पर विकास कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। नदियों के जल के बटवारे के अंतर्राजकीय विवादों के कारण रुकी पडी परियोजनाओ पर निश्चय ही विवाद निपटने पर निर्माण कार्यं प्रारम्भ होगा और जहा भी इनमे कोई सक्षोधन करना आवश्यक होगा जित संगोधन भी कर दिया जायेगा । अनेक बहुमुखी योजनाए हाथ में ली जायेगी, जिनके अतर्गत बाध, नहरे, विद्युत गृह और लिफ्ट स्कीम का निर्माण शामिल होगा । संबंधित राज्य सरकारी ने इन योजनाओं की रूप-रेखा पहले से तैयार कर रखी है। इन योजनाओ पर काम शुरू होने पर राष्ट्रीय साधनो पर बेहद जोर पटेगा और इसके लिए विन्ही और क्षेत्रों मे हम कुछ त्याम करना पटेगा। 21 वी शताब्दी मे प्रवेश करने पर '000 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही होगी और हमारी वार्षिक जल-खपत 80-90 एम एच एम तक वढ जायेगी। यह अ भूत सफलता इजीतियरो, प्रशासको, प्रवधको, और समूचे राष्ट के प्रयत्नो के फलस्वरूप ही सभव होगी। इस दिशा मे असफेतता हमारे लिए घातक होगी। राप्ट्रीयता के जोश के साथ-साथ "उत्तरजीविता" की इच्छा हमे इस लक्ष्य को ओर प्रेरित करती रहेगी। जनसप्या मे करोडी लोगो की निरतर वृद्धि के नारण नरोडो हाथो को नियमित और लाभवर रोजगार देने वा एक-मात्र हल यही है नि सिचाई ना प्रसार किया जाये और कृषि नो वढाया जाये। स्वेच्छा से (अनिवाय रूप से) परिवार नियोजन होने पर भी जन-सख्या और उसने दवावों नो स्थिर होने में नई दशन लग जाएंगे। लेनिन इस दौरान हम खालान्न नी नमी नो जनसंख्या नी वृद्धि पर हाती नहीं 300-400 लाख हेक्टेयर भूमि की सिचाई भूमिगत जल से की जा सकेगी।

और शायद यही अतिम लक्ष्य भी है।

वेगक नलकूपो की सत्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है फिर भी भूमिगत जल से अधिकाश सिचाई आज जमीन में खोदे गये कूपो से ही की जा
रही है। आगे आने वाले समय में भी इस स्थिति में कोई नातिकारी परिवतन नहीं होने वाला है। हा, भविष्य में कूप अधिक गहरे होगे और वे
पणु-शक्ति की अपेक्षा पपो से चलाये जायेगे। दोनो ही स्थितियों में हम
भूमिगत जल का इप्टतम सीमा तक उपयोग कर सकेंगे।

ें इस विषय मे आकडे उपलब्ध नहीं है कि छोटे और बडे तालाबा से अधिक से अधिक कितनी भूमि की सिंचाई की जा सक्ती है। बहुत से मौजूदा तालाबों में गाद जम रही है और उनकी जलधारिता क्षमता कम होती जा रही है। कुछ व्यवहारिक कठिनाईयों के वावजूद गाद निकालने की कारवाई

प्रारभ की जानी चाहिए।

हमने हाल ही में सुखाप्रस्त क्षेत्रों में वही सत्या में तालावों का निर्माण किया है। इनमें से कुछ को 'परिस्नवण' तालावों को सज्ञा दी गयी है। इनसे भूमिगत जल के पुनर्जात-परिमाण में वृद्धि होती है और इससे नदी के निचले क्षेत्र में कूपों में अधिक जल उपलब्ध होता है। वसे भी उनकी सामान्य जलधारिता क्षमता इतनी कम होती है कि इस दिशा में और अधिक प्रयत्न का कोई औचित्य नहीं। हा, राहत कार्यों के अतर्गत इस तरह का प्रयत्न ठीक रहेगा।

कोकण में एक और नाम किया जाता है। बारिश के मौसम के अत में निदयों पर छोटे-छोटे वाध वना दिये जाते हैं। इससे भिमगत जल को बहुत अधिक बहु जाने में रोकन से मदद मिलती है। नदी में एक्त जल को पप-सेदों के जिएए या व्यक्तिगत तरीको से खीच कर सिचाई की जाती है। इस प्रश्रर की लघु योजनाए भिवब्ध में लोक प्रिय होगी। इन लघु योजनाओं को सत्या बढते पर इनका क्या प्रभाव होगा, इसना अनुमान लगाना कठिन है। निस्सदेह यह लाभकर है और लागत की तुलना में इनसे लाभ भी काफी अधिक मिलने नी सुभावना ह।

अगले दो दशको के दौरान इस तरह की अनेक वडी और सैकडो मसौली योजनाए पूरी होने की सभावनाए हैं। हिमालय से निकलने वाली निदयो में से अभी भी साधारण नहरें और निवाली जा सकती है। अभी यह सभावना पूरी तरह से चुकी नही है। शारदा सहायक परियोजना पर भी अभी काम चल रहा है और इससे घन्घर नदी के पानी का उपयोग किया जा सकेगा। यह परियोजना गंगा नहर की तुलना मे लगभग दुगनी भूमि को सिचाई के लिए पानी देगी। इसके अलावा खरीफ फसलो की सिचाई के लिए बाढ के जल का रुख भी मोडा जा सकता है। चाहे इस तरह का कार्य इतना लाभकर नही प्रतीत होता है किंतु इसमे छूपी सभावनाए असीमित हैं। वैशक हिमालय से निकलने वाली नदियो पर चलने वाले निर्माण कार्यो का विकास जारी रहेगा, लेकिन साथ ही नमदा, गोदावरी, कृष्णा और दक्षिण पठार मे कई राज्यों से होकर बहने वाली नदियों पर विकास कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। नदियों के जल के बटवारे के अंतर्राजकीय विवादों के कारण रुकी पडी परियोजनाओ पर निश्चय ही विवाद निपटने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा और जहा भी इनमें कोई समीदान करना आवश्यक होगा जिल्हा समाधन भी कर दिया जायेगा। अनेक बहुमुखी योजनाए हाथ में स्त्री जायेगी, जिनके अतगत बाद, नहरूँ, विद्युत गृह और लिपट स्कीम का निर्माण मामिल होगा। सबधित राज्य सरकारों ने इन योजनाओं की रूप-रेखा पहले से तैयार कर रखी है। इन योजनाओ पर नाम शुरू होने पर राप्ट्रीय साधनो पर बेहद जोर पडेगा और इसके लिए किन्ही और क्षेत्रो मे हमे जुछ त्याग करना पडेगा। 21 वी शताब्दी मे प्रवेश करने पर 1000 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही होगी और हमारी वार्षिक जल-खपत 80-90 एम एच एम तक बढ जायेगी। यह अ भूत सफलता इजीनियरो, प्रशासको, प्रवधको, और समूचे राष्ट्र के प्रयत्नो के फलस्वरूप ही सभव होगी। इस दिशा मे असफलता हुमारे लिए पातक होगी। राष्ट्रीयता के जोश ने साथ-साथ "उत्तरजीविता" की इच्छा हमे इस लक्ष्य की ओर प्रेरित करती रहेगी। जनसख्या मे करोडो लोगो की निरतर वृद्धि के कारण करोडो हाथो को नियमित और लाभकर रोजगार देने का एक-माल हल यही है कि सिचाई का प्रसार किया जाये और कृषि को वढाया जाये । स्वेच्छा से (अनिवाय रूप से) परिवार नियोजन होने पर भी जन-सख्या और उसके दवावो को स्थिर होने मे कई दशक लग जाएगे । लेकिन इस दौरान हम खाद्यान्त की कमी को जनसंख्या की वृद्धि पर हावी नही

60 हमारे जल-साधन

होने दे सकते । हमारे पास वढने के लिए एक ही दिशा बची है, आगे वढने की दिशा । फिर "परिस्थितिकीय हीए" को भी हमे इतना वढा-चढा कर नही दिखाना चाहिए । इस डर से विकास काय रोक देने से हमारा काय करई नहीं चलेगा । सिचाई सुविधाओं में वृद्धि अनिवाय है और यह वृद्धि तेज रपतार से होनी चाहिए । विकास के पीछी सुझ-बुझ का होना भी जरूरी है।

जब हमे प्यास लगती है तो हम एक गिलास पानी लेते है और अपने कठ में उडेल लेते हैं। इससे प्यास तो बुझती ही है, शरीर में अनेक महत्त्वपूण शारीरिक प्रक्रियाए भी प्रारभ हो जाती है। यह जल अनेक जीव-विषो को समेटता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है।

जब हम पानी पीते है तो यह सीधा हमारे शरीर मे चला जाता है (जब-कि दूसरी तरफ अन्न को पहले देखा जाता है, साफ किया जाता है और फिर पकाया जाता है) । इसलिए इसका स्वच्छ होना अत्यन्त अनिवाय है। यह जल व्याधिजनक पदार्थी (रोग पैदा करने वाले जीवाणुओ) से मुक्त होना चाहिए और इसमे जीव-विषो या लवणो की अतिरिक्त मात्रा नही होनी चाहिए। अनेक रोगो, महामारियो और मौतो का कारण दूपित जल होता है। इन सब बातो से स्पष्ट है कि सिचाई के लिए जल की अपेक्षा पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूण है। लेकिन हमने सिचन जल पर पहले इसलिए विचार किया है, क्योकि इसकी आवश्यकता वडे परिमाण मे होती है। गेह या धान का एवं दाना पैदा करने के लिए जल की कई हजार बूदें लगती हैं। मनुष्य की दैनिक खाद्यान्न-आवश्यक्ता की पूर्ति के लिए अनेक टन जल की खपत होती है, जबकि इसकी तुलना में मनुष्य की प्रतिदिन की जल आवश्यकता बहुत ही नगण्य है। यदि हम सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करा सके तो पीने के जल की पूर्ति के लिए बस जरासाप्रयत्न और करना होगा। किंतु पीने के जल की आवश्यकता बडी ही नाजुक किस्म की है और इसलिए आगे के लिए नहीं टाली जा सकती। इसलिए जहां भी जरूरत हुई है और सभव हो सका है, पीने का जल ट्रकों से ढोकर वहां तक पहुंचाया गया है। फसलें

उगाने के लिए हमने कभी भी टूको मे पानी नहीं ढोया।

जहां भी कोई वस्ती है, वहां पानी का बोई न बोई स्रोत—कुआ, ताताव, मदी, सोता, झील, नहर— अवश्य होता है। कभी-कभी यह स्रोत सुख जाता है और पीने के पानी तक पहुच किन्त हो जाती है। कभी पानी ही खराब होता है। लोग इन बोनो विक्ततों के साथ जीने की आदत डाल लेते हैं। किन्तु यह भी अकाटय तथ्य है कि यदि इन्हें स्वच्छ जल सहजता से उपलब्ध होता तो उनका स्वास्थ्य, उत्पादनता और जीवन शक्ति नहीं वेहतर होती। सरकार और अनेक सामाजिक सगठन इस तथ्य को अच्छी तरह जानते हैं लौर वे ईमानवारी से अपनी ओर से जो कर सबते हैं, करते की शोधा करते हैं। विकत वे अभी तक इस समस्या को सतह ही छू सके हैं। समस्या वास्तव मे बहुत बड़ी है। लगभग 6 लाख याद पूरे देश में विखदे हुए हैं। इनमें से एक लाख से अधिक गांवों में गर्मी के उन महीना में गभीर किताई उत्तन हो जाती है, जब जल के स्थानीय स्रोत सुख जाते हैं। कुछ स्थानों पर गहरे कुए बनाकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। किन्तु अनेक स्थानों पर इस समस्या का कोई सहज हल नहीं है। किसी पहाड़ी की खलान या उसनी चोटी पर बसे पचास परिवारों वे गीने का जल उपलब्ध कराने के लिए कोई क्या कर सकता है।

पीने काजल

पीने का जल हम अनेक स्नांतो से प्राप्त करते हैं। कुछ स्रोत अच्छे होते हैं, कुछ कम अच्छे होते हैं और कुछ बुरे और कुछ स्रोत तो एकदम ही खतरनार होते हं। इनका अच्छा या बुरा हाना वहा के लोगो के स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और आयु नाल से परिवक्षित होता है।

वैज्ञानिक दृष्टि से आसवित जल सबसे अधिक स्वच्छ होता है। लेकिन पीने वे लिए यह अच्छा नहीं होता। यह जल स्वादहीन होता है। यही बात वर्षा के जल के साथ है। इसका कारण यही है कि उसमें भी खनिज यहुत कम माझा में घुले होते हैं। वर्षा का जल पीने में तभी अच्छालग सकता है जब उसमें मिट्टी से प्राप्त होने वाले अनेक खिनज अपेक्षित माझा में मिला दिये जाये। ऐसा जल पीने की हमें आदत है और यही हमें पीने को मिलताभी है।

इस विषय में कई राय हो सकती हे कि पीने के "आदश" जल में क्या-क्या होता है। लेकिन इस बिपय में सभी एकमत है कि कौन-सा पानी पीने "योग्य" हे और कौन-सा पानी "बुरा" है। विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि रोगाणुओ, अधिक माता में लवण और जीव-विषो से युक्त जल पीने "योग्य" होना चाहिए। किंतु अधिक मात्रा किसे कहा जा सकता है और कितनी मात्रा स्वीकाय और लाभप्रद है - यह कहना कठिन है। इन प्रश्नो के उत्तर जन-स्वास्थ्य-अभियात्रिक जानते है । इनके अतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित ह । किंतु जहा तक हमारा सबध है, अतर्राष्ट्रीय मानक केवल पुस्तको तक ही सीमित ह, जलपूर्ति के लिए इन मानको का बहुत ही कम ख्याल किया जाता है। यदि उपलब्ध जल इन निर्धारित मानको पर खग जतरता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर खरा न उतरे तो उपनन्ध जल पूर्ति को तथाकथित निर्धारित मानको के अनुरूप सगोधित करना हमारे लिए सभव नही है (पीने ने जल की सीमित पूर्ति वे निर्दर्श जासवन, रासायनिक ससाधन तथा निपरीत परासरण जैमी प्रक्रियाए हमाजि जैव के बूते से बाहर की चीजे हैं)। हम निश्चय से नहीं कह मुक्ते कि उस मामल में होने वाली हर कमी के लिए हमें क्तिनी कीमत चूकानी पड रही हू। कुछ स्थितियो में क्षति स्पष्ट है। लेक्नि कुठ मान्ने में इस अपि का अनुमान लगाना कठिन है। यह भी समब है कि प्रह किया वहा हो ही ना। लगता यह है कि अच्छे किस्म के जन में स्माप्ती का बहुत ही मूक्स

लगता है कि इसान को सुरक्षा के मामले में बहुत मामूली सी छट मिली हुई है।

पल्राइड मिले पानी को पीने वाला हर व्यक्ति पल्रोसिस का शिकार नहीं हो जाता। लेकिन वयस्को में से एवं बडी सख्या (10-20 प्रतिशत) इस रोग की वमोवेश शिकार है। इसलिए वुछ क्षे तो में यह समस्या वास्तविक है।

जल में प्लूराइड की अधिक या कम माता होने का हमने आपनो एक ही उदाहरण दिया है, हालां कि इसका प्रभाव बहुत ही गभीर होता है। किसी सायन की कभी या अधिकता के परिमाण नाफी दूरगामी निकल सकते हैं। इन सब बातो से स्पष्ट हो जाता है कि जगह-जगह की जल समस्या ना हल अलग-अलग करना होगा। लेकिन इस काय का विस्तार ही चनरा देने वाला है। लेकिन प्रवराकर हाथ-पाव छोड देने की भी बात नही है। कोई नई कापपित फिलहाल नहीं आने वाली है। हमारे पूर्वं इस समस्या के प्राप्त पीते रहे हैं। इसलिए विशेषज्ञो द्वारा की गई हर कारवाई से सुधार की निम्चय ही सभावना है।

यहाँ विभिन्न क्षेत्रों मे पीने के जल की पूर्ति के बारे में अलग अलग विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इस समस्या के मुख्यामाय

पक्षों के बारे में ही बात करेंगे।

देहाती कछारी क्षेत्र

यदि जल चिक्नी मिट्टी की कुछ मीटर मोटी परत में से गुजर जाये तो उसमें तिहित सभी विविक्त पदार्थ (रोगाणुओ समेत) छन कर निकल जाते हैं। इस तरह कछारी क्षेत्रों में भूमिगत जल पीने के लिए सुरक्षित होना चाहिए, विशेष रूप से अधिक गहरी भूमि में से निकाला गया जल। यदि किसी से में पर्योप्त वर्षा होती है तो जल में पुले कवण की माता आमतीर पर स्वीकाय सीमाओं के भीतर होती है। केवल शुष्ट और अधुष्ट के जूप हो होती है। केवल शुष्ट और अधुष्ट के जल होते हो में लवण की यह समस्या खडी होती है। ऐसे स्थानो पर मिलने वाले जल को चयने से ही इसके खारी होने का तुरत पता चल जाता है।

पीने के जल में विधेले पदार्थों का पुट होने पर विशेष समस्या पदा हो

जाती है। इस समस्या का आमतौर पर तब पता चलता है, जब किसी क्षेत्र में किसी रोग का अस्वाभाविक प्रकोप देखा जाता है। वैसे होना इसके विपरीत चाहिए। यानि यदि आवश्यक हो तो जल का परीक्षण और ससा-धान किया जाये या जलपूर्ति का दूसरा स्रोत खोजा जाये । लेकिन इसकी केवल आशा ही की जा सकती है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमारे मौजूदा साधनी के बूते के बाहर की चीज है। हम इस समस्या के साथ कई पीढियो से रहते आये हैं। यह मानकर चलना उचित होगा कि जो भूमिगत जल हमारे पूर्वजो को उपलब्ध था, हमे मिलने वाला भूमिगत जल उससे अधिक नही विगडा होगा। बुरी से बुरी बात यही हो सकती है कि इस विषय मे जो परेशानिया जन्हे जठाँनी पडती थी वही हमे जठानी पडेगी । हममें और जनमें केवल यही अतर है कि अब हम इस समस्या के प्रति अधिक सचेत है। अब हम मुख सुधार की आशा कर सकते है। यदि हम नहरी जल ऐसे इलाको में ला सके या स्थानीय भूमिगत जल को ससाधित करने के लिए सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो सके तो निश्चय ही इस समस्या मे कुछ हद तक सुधार सभव है।

जन म्हास्थ्य वाला से दिचा निर्देश लेकर हम भी इस वियय में बहुत सी बाते स्वय कर सकते हैं। पीने के जल के युरक्षित पूर्ति साधन को हम अपनी गलतियों से भी अक्सर खराब कर डालते हैं। कुओ आदि को अच्छी तरह से ढक कर और गदे पानी को जल पूर्ति के स्रोन के पास इकट्टान होने देकर हम इस बारे में काफी सहायक सिद्ध हो सकत हैं। कूडा के ढेर और खति-यो को कुए से परे रखा जा सकता है। हैंडपप आदि को लगाते समय भी

इसी तरह के पूर्वीपाया पर अमल करना बेहतर रहेगा।

कुछ इलाकों में हैडपपो का इस्तेमाल लगातार वढ रहा है। कुछ सी-भाग्यशाली लोग तो अपने आगन मे ही हैडपप लगवा रहे है। वे अवसर अपने कम सौभाग्यशाली पडौिसयो को अपने हेडपप से पानी भरने देते है।

यदि किसी क्षेत्र में जलपूर्ति में विष अधिक माता में है तो ऐसे जल की विशोपज्ञा के लिए छोड देना चाहिए। वे इस जल को ससाधित कर सकते हैं। लेकिन संसाधित जल काफी महंगा पडेगा। इसलिए इसकी खपत कम से कम की जानी चाहिए। नहाने-धोने के लिए संसाधित जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में लवण या विष की अपेक्षाकृत कुछ अधिक माला से नहाने-धोने में कोई विशेष हानि नहीं पहचेगी।

दूसरा विकल्प यही है कि वर्षों के जल को पर्याप्त माता में एकत किया जाये और स्थानीय कुओं के जल को पर्याप्त माता में इस जल में मिलाने के बाद इसका प्रयोग पीने या भोजन पक्ताने में किया जाये। ऐसे मामलों में विशेषज्ञों की सलाह जरूरी होती है। इस विषय में अनुसंधान के भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते है।

देहात के कठोर चट्टानी क्षेत्र

कछारी क्षेत्रों की तुलना में देहात के कठोर चट्टानी क्षेत्रों म पीने के पानी की जलपूर्ति की स्थिति नम आरामदेह हैं। इसके कई कारण है।

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, चट्टानों का एक बहुत ही छोटा अश खुला होता है, जिसमें से वर्षा का जल भीतर धुस सकता है। फलस्वरूप यदि ऐसे क्षेत्रों में भूमि में से अधिक माता म जल निकाल लिया जामें तो कुजों का जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। वास्तव में यह भी हो सकता है कि जलस्तर दरार वाली चट्टान के तल को ही छूने लगे और इसके नीचे वाली चट्टान फ़दम ठोस हो और उसमें नहीं जल ही न हो। साथ ही गर्मी के ऋतु में कमा गहरे कूप वैसे भी सुखने लगते है। यही बारण है कि लोग जल को तालाबों म, कुबरती गढ्डों में और निदयों के तलों में एकज करने का प्रयत्न करते हैं। यह ओत भी कम गहरे होने के बारण गर्मी का मौसम बीतने से पहले ही सुख जाते हैं। बहुत सारा जल इनमें से भाप बन कर खड जाता है। जिन क्षतों में भूमिगत जल मौजूद है वहा गहरे कूप और नलकूप जलपूर्त के विश्वसनीय साधन है, किंतु इहे समाम में काफी लागत आती है।

देहाती क्षेत्रों में घरेलू उद्देश्यों के लिए जल की आवश्यकता बहुत कम होती हैं और इसकी पूर्ति चट्टानों में सीमित माला में एकल जल से भी की जा सकती है। जिंतु जब सिंचाई के लिए भी उसी खोत से जल लिया जाने लगता है तो समस्या उठ खडी होती है—विशेषणर नम वर्षा, कम अतर्जात जल या सीमित माला में जल एनव स्रोत होने पर। ऐसे गाँवा की सस्या गिनी चुनी है, जो अपनी घरेलू जावश्यकताओं ने लिए जल नहरों या बडे जलाशयों से लेते हैं। वैसे भी हमारे यहा अभी तब जलाशय और नहरें भी पर्याप्त सख्या में नहीं है। यह समस्या अपने खाप। काफी हद तक उसें अमत 67

समय हल हो जायेगी जब हमारी निदयो पर सिवाई कार्य अधिक सख्या में परे हो जायेंगे।

केठोर चट्टानी खेला में जल की पर्याप्त पूर्ति की ही समस्या नहीं है, विल्क अच्छी कोटि का जल न मिलने की भी यभीर समस्या मौजूद है। चूकि इन क्षेत्रा में मिट्टी की परत बहुत ही पनली होती है, इसलिए तल का जल उसमे से अच्छी तरह छन कर नहीं जाता। फिर कूपों की कम गहराई से भी भूमि तल से होने वाले दूपण की अधिक सभावना वरावर बनी रहती है।

जिन क्षेत्रों में पर्योप्न वर्षा होती है (जैसे कोकण) वहा का भूमिगत जल लवण मा विपैने तत्वों से मुन्त होता है। वहा तो वर्षा के जल की पर्याप्त माता में एकत न कर पाना ही गरियों से जल के न मिलने से जुड़ी समस्याए पैदा करता है।

हम अक्सर युक्त तालावों से घरेलू आवन्यकताओं के लिए जल लेते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान के सामान्य मानकों की क्षीटी पर यह खुने तालाव चाहे और कुछ हों, लेकिन इन्ह स्वास्थ्यकर नहीं कहा जा सकता। इन तालावों से मिनने वाला पीने का जल हमें कितना नुक्सान पहुचाता है, कोई नहीं जानता। इन तालावों से कुछ दूरी पर छानने वाले कूपों से हमे सुरक्षित जल मिल सकता है।

अक्सर महसून निया जाता है नि कठोर चट्टानी सेना मे पीने में जल की कभी की समस्या हान के कुछ वर्षों मे अधिक गम्भीर हुई है। पिछले दम या बीस वर्षों मे यह कभी अधिक महसूस की जाने नियी है। शायद यह कभी या यह अहसास आणिक रूप से समाचारपत्रों म इस विषय में प्रकाशित जानकारी का पिनजाम है और आधिक रूप से यह सच भी हो सकता है।

पिछले दो या तीन दशको म पीने के जल की आवश्यकता दुगती हो गयी है किंतु गंभीर और निरतर कमी के पीछे मात यही एक कारण नहीं है। शायब वास्तविक कारण यही है कि अब पट्टें में क्ही बहुत अधिक मात्रा में भूमिगत जल सिचाई के लिए निकाला जा रहा है। वैसे भी मिचाई अन्य उपजाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है और इसके बिना हमारा काम करई मही जहीं जल सकता। बेहत यही होगा कि अधिक महरे कुण खोदकर हम भूमिगत जल प्राप्त करें और इस जल का उपयोग केवल पीने के लिए करें। वैसे भी यह जल अपेकाकुत अधिक स्वच्छ होगा। वितु इन गहरे कृपों को पी यह जल अपेकाकुत अधिक स्वच्छ होगा। वितु इन गहरे कृपों को

खोदने की प्रारंभिक लागत, गहरे में भूमिगत जल बाले क्षेत्री का पता लगाने की अनिभित्तता और इहे चलाने तथा इनके रख-रखाव पर आने वाला क्या हुने इस दिक्षा में बढ़ने से रोनता है। यह एक और ऐसा क्षेत्र है जिसमें खोज करने है। इस समस्या का असती हुन वाढ के जल को रोकने और जसे सिचाई के लिए वितरित करने में है। इससे बहुमुखी सुधार की समावना है।

देहाती शुष्क क्षेत्र

इन क्षेत्रों में ही हुमें गभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और नोई आसान हल भी नजर नहीं आ रहा। शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी में आम-तौर पर लवण बहुत अधिक मात्रा में मिला होता है। इस मिट्टी में से छन-कर भूमि के भीतर जाने वाला जल भी खारी हो जाता है।

कोई भी कभी भी कडवा खारी जल नहीं पीना वाहता इसलिए लोग इसका उचित विकल्प खोजने में हमेशा से प्रयत्नशील रहे हैं। धार के रेफि-स्तान में कुछ लोग काफी बड़े क्षेत्र से वर्षा का जल एक्त करते हैं और अपने घरों में वनी बड़ी-बड़ी बावडियों में उसे सुगक्षित रखते हैं। इससे उनके पीने के जल की माग पूरी हो जाती है। जल की दूसरी आवश्यक्ताए उन तालाबों से पूरी की जाती है, जिनमे काफी बड़े क्षेत्र की भूमि की सतह पर

बहुकर आने वाले जल को इकट्ठा कर लिया जाता है।

कुछ इलाको से वर्षा होती ही नहीं। इसलिए सालाबों से पानी के इकट्ठा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सजबूरन लोगों को 30-100 मीटर गहरे भूमि गत जल को खीचना पडता है। एक बार पानी वाहर खीचने के लिए ऊट को दो चकर सारने पडते हैं। इतनी कड़ी सेहनत से निकाल ये जल के खारी होते हुए भी लोगों को अपनी जरूरी मागों की पूर्ति से सहायता मिलती हैं। पिछले पदह वर्ष के दौरान सरकारी सर्थानों ने थार के रेगिस्तान से कुछ क्षेत्रों (लाठी) से पीने योग्य जल का पता लगाया है। गहरे नल-कूप खोदकर जल निकाला गया है और वहा के निवासियों से वितरित किया गया है। हिल यहा के बाजिद पानी को कसी के कारण दूसरे इलावों से वले जाते थे, लेकिन अब उनका दूसरे से तो से प्रवास काफी कम हो गया है। वेंसे भी थार का रेगिसतान तो इस समस्या की चरम स्थित का चौतक

है। किंतु ऐसे भी वडे-बडे विशाल क्षेत्र है, जो अध शुष्क कोटि मे आते हैं। इन क्षेत्रों मे रहने वालों को भी गर्मी के मौसम में पीने के पानी की गभीर कमी का सामना करना पड़ता है, विशेषकर उस वप जब वर्षों बहुत ही कम हुई हो। सिचाई के लिए जल के अधिक उपयोग के कारण हाल के कुछ वर्षों में जल की यह कमी गर्मी के हर मौसम में उत्पन्त होने तजी है। सि किंत के जल के बारी होने की समस्या भी बदस्तूर है। यहां भी गहरे कूपों से पीने के जल की समस्या हल भी जा सकती है, बश्तें उसका उपयोग सिचाई के लिए बहुत अधिक न किया जाये। लेकिन पीने का जल अच्छी कोटि का ही होना चाहिए। पीने का अच्छी कोटि का जल उपलब्ध न होने की स्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता। वस इसान के शरीर की रोग-विरोधी और लचीलों क्षमता पर निर्भर रहने के अलाबा कोई चारा हो। जब कभी हम बाढ़ के जल को इन को वो की तरफ मोडने और उसे एकत्र करने में सफल होंगे, तभी इन इलाकों के अच्छे दिन आएँथे। पीने का अच्छा जल ही जीने के लिए पर्याप्त नहीं, अन्न भी अनिवाय है।

नगरो मे जलपूर्ति

नगरों में जलपूर्ति की समस्या सभी को में अनिवार्य रूप से समान है, चाहे वे नगर फछारी कोतों में हो या कठोर चट्टानी इलाकों में। वड़े शहरों में सीमित कोत में लाखों लोग बसे हुए हैं। उनकी तादाद इतनी अधिक हैं कि वहा उपलब्ध भूमिगत जल से उनकी घरेलू और औद्योगिक माग पूरी नहीं की जा सकती। इन नगरों के निगम भूमिगत जल या तल-जल पास के कोतों से आयात करते हैं। कभी-कभी तो यह जल बहुत दूर-दराज के इलाकों में लाया जाता है। भूमिगत जल को आमतोर पर मामूली ससाधित या कतई अससाधित रूप में नलों में सीधे डाल दिया जातों है। तल से प्राप्त जल में क्लोरीन मिलाई जाती है (समद्ध नगर निगम इसे पर्यान्त माला में और निधन निगम मनोवैज्ञानिक तसल्ली देने के लिए जल में क्लोरीन

[े]जल में बनोरीन मिलाने से भी आन समस्याए खड़ी हो जाती हू। यदि जल में पहते से जैविक दूपक हुए तो नुष्ठ पर क्लारीन की प्रतिक्रिया से क्लोरोक्ताम और दूसरे क्लोरो जिवक योगिन पदाय उत्पन्न हो सकते हू, जिनके बारे में कैसर नारक हान का सदेह है।

मिलाते है)। इससे रोगाणु मर जाते हैं और तब क्ही जल को नलो मे डाला जाता है।

मगर निगमों को कुछ विलोमों समम्याओं को भी देखना पडता है। जल-मल वा निपटान भी उनके जिम्मे आता है ताकि स्वास्थ्य सवधी समस्याए न उठ खड़ी हो। छोटे नगरों के निगम जल-मल को सीधे शिसानों को वेच देतें है जो शहर के वाहर देतों में सिज्याँ उगाते हैं। यह नगरों के निगम जल मल को आमतोर पर यड़ी निदयों, नालों या समुद्रों में पहुचा देतें हैं और ऐसा करने से पहले वे इम जल मल में से रोगाण नष्ट नरने का प्रयत्ग या प्रयत्न का दिखां व नरते हैं। अव नगरों के जल-मल के उपयोग की योजनाओं पर नाम निया जा रहा है ताकि इससे बूडा-उवरक उत्म ने

आज हमारे नगरों में जनपूर्ति, क्यों से होने वाली उस पारपरिक जन-पूर्ति से एकदम भिन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते थे। शहरी जन-सन्या की सघनता के कारण हो क्यों से होने वाली जलपूर्ति की पारपरिक

पद्यति को छोडना पडा है।

बडे शहरों में जल विशेषज्ञों की सेवाए निरतर उपलब्ध रहती है। वे स्वीदाय मानकों को वनाये रखने का प्रयत्न करते हैं। किंतु कभी कभी असफलताए भी आ सकती है और आती भी है। नलों से जो पानी आता है महरी लोग वही पीते हैं। नलों से घरों में जल मिलने की मुविधा के साथ फछ खतरा जड़ा रहता है।

ससाधित जल निभवय ही वेहतर माना जाता है। किंतु यह हमारी शारी रिक प्रणाली के लिए नया है। नलों के इस जल से शारीरिक प्रणाली पर बीरे-धीरे होने वाले प्रभावों का पता पीढियों के बाद ही चल पायेगा।

कभी-रभी नगर नी जलपूर्ति में भागी कभी पैदा हो जाती है। बैसे भी नगर में लोग भारी तादाद में बसते हैं। उनमें प्रभावशाली, साधन सपन और अधिकारिक व्यक्तिया की मध्या भी काफी होती है। वे किसी न किसी प्रशार से समस्या पर काबू पा लेते हैं। वे किसी और क्षेत्र से अपने नगर की जलपूर्ति के लिए जल नी व्यवस्था कर लेते हैं। अनेक नगरवासी शेय बनाते समय नम को खुला रखते हैं, लेकिन इसके वावजूद माला की दृष्टि से जल की कृत आवश्यकता इतनी अधिक नहीं होती। शहरी जलपूर्ति पर प्रति व्यक्ति नियोजन देहात में घरेलू जलपूर्ति पर प्रति व्यक्ति नियोजन से तगशग दस गुना होता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि नगरवासी को जल तल में से ही मिनना चाहिए। वह एक या दो किलोमीटर चल कर क्यू जैसे जलपूर्ति के स्वत्व माधन को तो छोजने में रहा। फिर छोटे से सीमित क्षेत्र में क्यू बादि का प्रयोग करने वालो को सस्या भी तो यहन अधिक होगी।

सार

हमारा देश काफी वडा हूं और इसकी जलवायु भी सबसे अलग है। बुछ सेंसों में प्रतिवर्ष पीने के जल की कभी हो जाती है, दासतीर पर गीमयों के मौसम में । चूनि पीने के जल की आवश्यकता माता के लिहाज से कम होती है, इसिलए इस कठिनाई को लोग किसी न किसी तरह से पार कर लेते हैं। पीने के अच्छे जल (बुछ सेलों में) की कभी से स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकृत प्रसाय पडता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पीने के जल से सर्वाधत सभी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पीने के जल से सर्वाधत सभी समस्याओं के बारे में पता गया लिया गया है और स्वास्थ्य मतालय ने समस्याओं के बारे में पता गया लिया है। नहरों के बढ़ने में भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ेगी और फलस्वरूप इन सभी समस्याओं की तीवता कम होती जायेगी। तभी देहाती को सेलों में नलों से जलपूर्ति का हमारा सपना सावार होगा।

पिछले तीन दशका में शहरी जनसप्या में बडी तेजी से चृद्धि हुई है। फलस्वरूप घरेलू जलपूर्ति की माग में भी वडी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कुछ नगरों में पास के क्षेता में स्थित साधनों से पहले से ही जल ले लिया गया है और उससे बढ़ती हुई माग पूरी की जा रही है। नगरों में काफी दूरन्य क्षेत्रों में भी शहरों तक बड़ी माता में जल लाने की जररत है। इसे

एक तरह की छोटी चुनौती ही समझिए।

हम अभी तक वरकरार है और हमारी सस्या तथा आयु में निरतर वृद्धि हो रही है। यह तथ्य स्पष्ट करता है मि अतर्राष्ट्रीय मानको के हर पण का ध्यान रखना वाखनीय है, लेकिन अनिवाय नही। शायद मानको को बनाये रखने में हमारी च्युति से हमारे स्वास्थ्य और आय पर प्रतिक्ल प्रभाव पडता हो। किंतु हमें यह नहीं पता कि यह प्रतिकूल प्रभाव गिस 72 हमारे जल साधन

सीमा तक पडता है। हमे यह भी नहीं पता कि आगे बताये तीन कारणों में

से कौन सा कारण दीर्घायु की सीमा निर्धारित करने में प्रमुख रहेगा पीने के अतर्राष्ट्रीय स्तर् के जल की अनुपलब्धता, अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की

अनुपलब्धता या कुपोषण ।

त्रिशूल ग्रीर लोनार

पर्यावरण विज्ञान के नियमों के अनुसार अधिक ऊचाईयों पर वायु भूमितल की वायु की तुल्ला में अपेक्षाकृत ठड़ी होनी चाहिए। और वास्तव से ऐसा होता भी है। यदि हम खुले हैवीकोप्टर में ऊपर जाये तो हमें पता लोगा हाता मा हा बाद हम कुल हत्यामा है। कार्य पा हम पा प्रमाण वामा कि उत्तर उठने के साथ-साथ वायु अधिक से अधिकतर ठडी होती जाती है। 5 किलोमीटर की ऊचाई पर नायु एकदम बफीली हो जाती है। जससे ऊपर और ठडी होती हुई वायु का तापमान हिमाक विंदु से भी नीचे गिर जाता वार ० वा हावा हु १ नाउँ मा पारणार एट्याम विश्व वा गाँच गाँच वाता है । इसी नारण पहाड भदानों में ठडे होते हैं। जबाई के अलावा वायू ना हा वहा गाए। वहाज वेदा है। सर्वी की हवा अपेक्षाहत अधिव ठडी होती है। और दूसरे कारक भी है, लेकिन वे कम महत्वपूण है। उनके बारे में हमें बिता करने की आवश्यकता नहीं। हिमनद (ग्लैशियर)

यदि हम गिमयो मे हिमालय पर्वत श्रखला के किसी पहाडी स्थान (2-3 कि भीठ जनाई) पर जायें तो हमें वहां सुखद ठडा भीसम मिलेगा। वहा टहरते के दौरान हुम देखेंगे कि बीच बीच म भारी वर्षा भी होती है। वर्षा का यही जल भारी माना में हिमालय से निकलने वाली नदियों में बहुकर भाता है। हिमालय पर्वत पर जमी वफ से पियल कर पानी की जो माना निवर्ग में आती है, वह वर्षा के जल की मात्रा से कही वस होती है। हिमा-तय से निकलने वाली निदयों को मुख्य रूप से जल पहाडों में होने वाली

वर्षा से मिलता है, न कि नोटियो पर जमी वफ से । कहने का अथ यह हुआ कि वर्षा ऋतु मे भारी माता मे जल पहाडो से लुढक कर नीचे आता है।

यदि हम इंही पहाडी स्थानो पर सर्दियों में भी रहे तो हमें वर्षा के बजाय बफबारी देखने को मिलेगी। लेकिन वफबारी बहुत अधिक नहीं होती। गर्मियों की वर्षा की अपेक्षा यह वफबारी कम माबा में होती है। यह वफ गर्मियों के शुरू में अधिकतम क्षेत्रों में पिघल जाती है और नदियों के बहुते जल में मिल जाती है।

अब हम थोडा उत्तर की ओर अधिक ऊचाई पर चलते है, लगभग 6 क्लोमीटर ऊचाई पर । यहा मौसम अधिक ठडा होगा । सिंदयों में इस स्थान का तापमान शून्य से भी नीचे रहता है। गिमया तक में यहा का तापमान पूरे दिन भर गून्य रहता है। केवल दोषहर वाद का समय ऐसा होता है, जब वातावरण थोडा गर्गाता है और थोडी बहुत वर्फ पिमलती है। इस उचाई पर वर्ष की उम्मीद भी कम हो होती है। जो थोडा बहुत जल अकाण से गिरता है, वह अधिकतर वफ के रूप में गिरता है। गिमयों तक में यही स्थित रहती है। कुल वफवारी (सिंदयों-गिमयों में) कम उची पहाडियों पर होने वाली वर्षा की तुलना में नगण्य ठहरती है। वायु का तापमान भी बहुत ही कम स्थितयों में शूय से उपर जाता है। बफ के रूप में जमें जल ही इस नगण्य सी माता को पिघलाने में गिमयों का पूरा मौसम लग जाता है।

गये होते थे। अब भी 2 कि भी॰ उत्ताई पर इनके स्पष्ट चिह्न देखे जा सकते हैं।

आज जलवायु अपेक्षाकृत बधिक उष्ण है। पिछले कई हजार वर्षों से यह उष्णता चली आ रही है। यह उष्णता उतनी बफ को पिघलाने के लिए पर्यान्त है, जितनी वप भर में गिरती है। वास्तव में पिघलने की माझा बुछ अधिक ही है। यही कारण है कि प्राचीन हिमनद घीरे-धीरे पिघल रहे है और आकार में छोटे होते जा रहे हैं। इनका निरतर छोटा होते जाना स्पष्ट देया जा सकता है।

हम अब पृष्ठ संकते है कि यदि जलवायु आज जितनी गर्म रहे तो नया निकट भविष्य में हिमालय में स्थित सभी नद पूरी तरह पिघल जायेंगे? इसका उत्तर नकारात्मक हैं। ऊर्ची चोटियों पर स्थित हिममद तो निसी भी सूरत में कभी भी पिघल कर समाप्त होने वाले नहीं है। हिमालय की उच्चा ना चोटिया अभी भी डतनी ठड़ी ह कि गर्मियों तक में वहा जरा सी भी वफ नहीं पिघलती। किंतु हिमानद खिसककर क्म ऊचाईयों पर आ जाते हैं, जहां वे पिघलने लगते हैं। इस बीच इन ऊर्ची चोटियों पर उतनी ही मावा में वफ़ गिरकर जमते जाती हैं। फलस्वरूप वफ्तारी से पिरकर जमते वाली वफ और चोटियों दे खिसककर निष्ठे आते पिघलने वाली वफ्ते के परिमाण में सतुत्वन बना रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय की उच्च श्रुखलाए अपनी शात घवलता हमेशा बरकरार रखेंगी।

उपलब्धतता

उपरोक्त तथ्यों की हमारे मुट्य प्रश्न से बया सगति बठती है ? अर्थात् जल की उपलब्धतता वे हमारे मुट्य प्रश्न से यह सभी बाते कैंसे जुड़ी हुई हैं ? पहली बात तो यह हैं कि हिमालय क्षेत्र पर वाप्य कपो का वर्षो के तरल रूप में न गिरकर वर्षो के रूप में पिरता बहुत ही लाभप्रद है। वर्षो के जल की तरह वर्षा परकर तुगत नहीं बहने लगती। सर्दी की व्यक्त बहुत धीरे-धीर पेघलती है। इस तरह वफवारी के बहुत साम बाद वर्ष का वानी के रूप में पिघलता शुरू होता है और यह पिघला जल आमतीर पर घीमी एसतार से बहुता है। यहीं वारण है कि हिमालय से निक्लने वाली नदियों में गरियों के दौरान भी जल का काफी बहाद रहता है। यदाप यह जल-विमर्जन वर्षा

76 हमारे जल-साधन

ऋतु मे वर्षा के जल के विसजन से कम होता है, लेकिन यह जल वहुत ही महत्वपूण और उपयोगी होता है क्योंकि यह उस समय मैदाना मे पहुचता है, जब इसकी आवश्यकता सबसे अधिक होती है और आश्विक रूप से निर्मित

नहर-प्रणाली मे इसका पूरा उपयोग विया जा सकता है।

स्थायी हिमनदों का योग, जल के परिमाण की दृष्टि से, चाहे कितना ही कम क्यों न हो, कितु यह है बहुत ही महत्वपूण । इसकी वजह यह है कि बहुत ही सहीं समय पर इन हिमनदों की बफ पिघलती है। यह पिघलकर आया जल ऐसे समय हमें मिलता है, जब गर्मियों का शिखर होता है और निचली ऊचाईयों पर सर्दी से गिरी अधिकाश बफ पिघल चुकी होती है।

वर्पा आरम्भ होने के बाद भी, यानि जुलाई-सितबर के महीनो में भी, हिमनदो का पिघलना कुछ हद तक जारी रहता है। यह पिघलकर आने बाला जल निचली ऊचाईयो से आ रहे बाढ जल में मिल जाता है। यदि इस जल को बाढ कर न रोका गया हो तो यह समुद्र में जा गिरता है।

अनुमान

स्थायी हिमनदो की सख्या और आयतन के बारे मे जानवारी एकत्न करना उपयोगी है। इस जानवारी के आधार पर सही परिप्रक्ष्य मे बुछ अनुमानो

की जाच कर सकते हैं।

सर्दियों के दौरान हिमालय पवत श्रुखलाओं का वफ से ढना क्षेत्र लगभग 500,000 वग कि० मी० (2,500 कि० मी० लवाई × 200 कि० मी० वीडाई) है। स्थायी रूप से हिमनदों से ढना क्षेत्र इस श्रुख कम बैठता है यानि 50,000 वग कि० मी० (2,500 कि० मी० 20 कि० मी०)। इत हिमनदों से वफ की सुरत से किता है वारे में हमार्थ एस सही जाननारी नहीं है। किंतु इसके बारे में एक मोटा सा अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। यह लगभग 400 एम एच एम होना चाहिए, पानी पूरे देश भर में वप भर के दौरान हुई वर्षा के जल के वरावर। यदि इन हिमनदों से अप्राकृतिक तरीने से जल लिया जाये तो यह अधिक देर नहीं चलने वाले है। किंतु यदि इनसे जल लेने नी नोई व्यावहारिक प्रणाजी मालूम वर लो जाये तो इस आरक्षित जल ना उपयोग आपाती स्थितियों में विया जा सनता है। वेकिन सम्बेस महस्वपूर्ण एम ऐसी प्रणाजी धोजना है, जिससे वर्षा के मौसम में

वाढके जल को रोका जा सके। एक सभव प्रणाली यह हो सकती है कि हिमा-लय की निचली और मझली ऊचाईया पर गिरने वाली वर्षा को बफवारी में परिवर्तित कर दिया जाये। तव निदयों में जल का वहाव समय पर एकसा रखा जा सकता है। किंतु सीभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से, वर्षा को वफवारी में बदलने की प्रणाली किसी को जात नहीं। इसलिए वाढ-जल को रोककर बाउने के पारपरिक तरीके से काम लेने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अर्थात् बडे-बडे और विशाल स्तर के बाध बनाये जाये। यह उद्देश्य इनसे पूरा होता देखा गया है।

झीलें

हमारे देश मे बड़ी सरवा मे विशाल प्राकृतिक झीले नहीं है। कुछ बीच के दर्जे की झीले नाश्मीर (डल, बूलर, सोमरीरी, पेपकोप आदि), कुछ छोटी झीले कुमाऊ की पहाडियो (नैनीताल, भीमताल) और कुछ सिक्कम मे (यामट्रोक्सो, नामतीडोग) है। कुछ छोटी झीले प्रायद्वीप श्रेत्र मे भी है। राजस्थान मे भी कुछ कम गहरी झीले मिनती है। इनमे साभर झील सबसे बड़ी है। इसना सेलफल 250 वग कि॰ भी है और यह वर्षो ऋतु मे एक मीटर गहराई तक भर जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही सूख जाती है अौर पोछ नमक की परत रह जाती है।

यह झील जहा भी है, वहा के लिए महत्त्वपूण है और पयटको के लिए आकपण का केंद्र है। दक्षिण की असिताश्म चट्टानो में 100 मीटर गहरी और 2 कि जी। ज्यास की गत जैसी एक झील का नाम सोनार झील है, जिसकी बनाबट कटोरे की तरह है। इस झील की और हाल ही में ध्यान गया है। समझा जाता है कि यह गतें उत्का के आधात से बना है। यदि यह सच है तो असितासम चट्टानो में उत्का आधात से निमित यह प्रथम गर्त है।

जल के प्रवाह को नियतित और जल को एकत करने की दृष्टि से शायद कृतिम झीले अपेशाकुत अधिक महत्त्वपुण है और इनकी सख्या भी अधिक है। यह बढ़े और छोटे बाध बनाकर नदी के जल को रोक कर बनाई गई है।

का बवा खोला जायें तो इसमें से पानी तेज रफ्तार से निकलना चारि तािक जब भी आवश्यक्ता हो, खेतों की सिंचाई नी जा सके। यदि यह सम् नहीं है तो घर में कूप या हैंडपप लगा हांना चाहिए और खेतों में रहट : नलकूप। इन्हें प्राप्त करने में कहीं कोई बुलियादी क्टिंगाई नजर नहीं आते विशेष रूप से सिंधु-गंगा के मैदानों जैसे क्छार के केरों के जहा पर्याप्त वा होती है। इन क्षेत्रों में हम जहां भी भूमि में छुदे करेंगे, भूमिंगत जल पर्याप्त माता में पाने नी जम्मीद कर सक्ते हैं। विभिन्न स्थानों के जल के गुण भी माता की प्रचुरता में कमोबेश अंतर हो सक्ता है, लेक्नि भूमि में किंग् गंया कोई छिंद्र जल से छुछा नहीं निकलता। इस तरह इन क्षेत्रा में जर संगुनियों की कोई आवश्यक्ता नहीं और वैसे भी वे इन क्षेत्रों में नहीं पां जाते।

घर में पानी का नल होना अच्छी बात है। जब इसे खोला जाये तो इर से जल आना चाहिए ताकि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से जा सके। इसी तरह खेत में नहर का पानी भी अच्छी बात है। जब नः

जाते । सेनिन अर्ध षुप्क क्षेत्रों में कभी-सभार स्थिति कुछ भिन्न हो सकती हैं हम भूमि में ऐसे छिद्र आसानी से कर सकते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में जर अपलब्ध हो । क्ति यह पानी खारा हो सकता है । यह सवणता विशास केंद्र पर फैजी हो सकती है या छोटे-छोटे खेनों में भीभित हो सरती है । अर यि कोई व्यक्ति वह स्थान बता सके जहा कुआ खादने से खारे पानी के बजा मीठा पानी मिले तो उस व्यक्ति की तारीफ करने में हम पीछे नहीं रहेगे।

यह कोई किन काम नहीं हैं। वैज्ञानिक इस तरह के प्रश्न का सामा यन्तया सतोपजनक उत्तर दे सकते हैं। वे एक ऐसे उपकरण का प्रयोग करते हैं, जो खेत की मिट्टी और उसके नीचे छिपे तत्त्वों की विद्युत प्रतिरोधी प्रावित मापता है। दूसरे घट्टो में, ग्रहरा छिद्ध किय विना ही वे गृहराई में रियत परतो वी विद्युत प्रतिरोधी प्रावित माप सकते हैं। किसी भी परत को विद्युत प्रतिरोधी प्रवित्त केस वात पर निर्भर करती है कि वह परत किस पदाय और किस रसायन में मिल कर वनी है और उसमें जल है या नहीं। फिर जल की विद्युत प्रतिरोधी प्रवित्त किस पदाय और विद्युत प्रतिरोधी समता, उसमें दूले लक्गों की माला पर निभर करती है। उसमें लवण की माता जितनी अधिक होगी, विद्युत प्रतिरोधी प्रवित्त करती है। उसमें लवण की माता जितनी अधिक होगी, विद्युत प्रतिरोधन की माया पर निभर करती है। उसमें लवण की कात्र जितनी अधिक होगी, विद्युत प्रतिरोधन की माया कि पत्त लाता है कि भूमि के उस टुकड़े भे जल है या नहीं और पदि है वो वह जल मीठा है या खारी। विदिन सही अनुमान लगाने का काम हमेशा इतना सरल नहीं होता। इस काम में अनुभव और प्राप्त मापा की सहीं सहीं व्याप्या बेहद जलरी है।

सही अनुमान लगाने की क्षमता के खरेपन की कसीटी तो चट्टानी क्षेत्र है और वही इसकी वास्तविक उपयोगिता भी सिद्ध होती है। हमारे देश की आधे से अधिक भूमि चट्टानो से ढकी हुई है, जिन पर मिट्टी की बहुत ही हरकी परत होती है। प्रायद्वीप असिताश्म और कपोश्म चट्टानो से ढका हुआ है। यहा यदि बोर किये गये खेद या खोद गये गड्डे के नीचे कही टूटी या जात उपयोग मात्र में जल मिलने की सभावता है तो निश्चय ही बहा से अच्छी मात्रा में जल मिलने की सभावता होती है। लेकिन यदि नीचे ठांस चट्टान मिलती है तो वहा बहुत ही कम जल मिल पायेगा। ऐसे सुखे छिद्री को डिल करने में हम बचना चाहेंने। क्या इस विषय में विज्ञान कोई उपाय सुक्षा सकता है?

जी हा, वही विद्युत-प्रतिरोधी शनित माघन वाला उपाय प्रस्तुत है। विं तु इन चट्टानी क्षेत्रा में यह उपकरण सीमित रूप से ही सफन हो पाता है। कभी-नभी इस तरीके के साथ दूसरी प्रणालियों की भी मदद ली जाती है ताबि भूमिगत जल का कुछ और सही अनुमान समाया जा सवे। विद्युत प्रणाली की सीमा यही है कि जल की उपस्थिति से विद्युत प्रतिरोधन में परिवर्तन असर वहुत ही मामूली मा होता है, जबवि दूमरी तरफ एव स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टान की सरचना में परिवतन के कारण विद्युत प्रतिन् रोधन में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है। प्रशिक्षित और अनुभवी भूविज्ञानी द्वारा विद्युत-प्रतिरोधन मापो और

विज्ञान के पास और नोई उपाय नहीं है। फिर यह उपाय इतना सस्ता भी नहीं है। सस्ता तो जल-समुनिया ही है जो एक टहनी, अपना अनुभव और अपनी प्रभा के अलावा और किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता। अव चाहे पह टहनी बाला मामला कराई पांचड हो, किंतु वह अपनी इसी जमा पूजी के साथ विज्ञान के भुकावले में खड़ा है। वह सस्ती, तुरत और नाटकीय से नित्ता हैता है, इसलिए फलफूल रहा है। वह कुछ सैकडा रुपये ही बसूल करता है, जबिक बोरिंग में पांच हुआर से अधिक रुपये लग जाते है। समुनिये का खण एक या दो मीटर की अतिरिक्त डिलिंग के बरावर बैठता है। प्रमुनिये का खण एक या दो मीटर की अतिरिक्त डिलिंग के बरावर बैठता है। समुनिये का समझ से काम लेता हुआ इस उम्मीद में कुछ सैकडा रुपये भी दे डालता है कि मायद समुनिये का समुन ही काम कर जाये। वैज्ञानिक के सामने एक कठिन चुनीती खड़ी है। उसे अपना अनुमान दुरुस्त करना होगा और इस सर्वात बेदा बनता हो। सकेगी। वह यह 'एखड' 'खरम' कर सकता हो सर्वात हो सकेगी। वह यह एखड़ी खरम कर सकता है सर्वात हो सकेगी। वह यह स्वात हो बह अब तक जो कर सका है, उससे स्पष्ट रूप से कुछ बेहतर कर विद्याये। कमोबेश बेहतर नतीन विद्याने से काम नहीं चलने वाला है। इस क्षेत्र में अनुसन्ना का जबरदस्त आर्थिक प्रभाव पर सकता है। हर बार

जमीन म बोर करने पर जल निकले. सोचिए इससे क्तिनी बचत हो सकेगी।

उनकी सभावित व्याख्याओं के आधार पर अनुमान के अलावा फिलहाल

महाविपत्ति ?

हमारे पूबजों के समय में यह नहीं थी। इतने बड़े स्तर पर तो कर्तई नहीं थी। यह एक नई बात है। इसे "दूपण" नहा जाता है। कुछ लोग इसे "धीमी गति ना आत्मघात" कहते है, कुछ इमे "अनिवार्य बुराई" के रूप में म्बीकारते है। ब्यक्तिगत रूप से इसना शिकार होने तक अधिकाश लोग इसके विषय में कुछ भी नही सोचते या कहते । शिकार होने पर बावेला मच जाता है। यावेला मचे भी क्यो नहीं ? क्योंकि यह लोगों को यमलोक पहुचा सकता है।

आइपे, इस समस्या पर तटस्य दृष्टि से विचार करे।

"दूपण" क्या है [?] हमारे वातावरण मे (हम अपने को जल तक ही सीमित रखेंगे) कुछ ऐसे उपादानों की उपस्थिति को दूपण वहा जाता है, जिनमें से कुछेक तो एक्दम नये है और जिनके भारी मात्रा मे सकेद्रण से हम पर तुरत या लवे असे वाद प्रतिकूल प्रभाव पडता है। यह उपादान हम ही अपने उन अनेक कायकलापो के जरिए अनजाने में परिवेश में छोडते रहते हैं, जो हमने हाल के मुछ वर्षों में बड़े स्तर पर करने प्रारम किये हैं। इन उपादानों की ''दूपक'' कहा जाता है ।। शहरी अपशेष जसे दूपक हमारे पूवर्जों के समय में भी थे। सदया में दिन दूने रात चौगुने बढने वे नारण, विभोषकर नगरा में, हमने दूपण ने भार में और अधिव वृद्धि की है। वैसे यह ममम्या ऐसी नहीं है कि इस पर बायू न किया जा सके। जैमा कि हम पहले बता चुके हैं, शहरी अपशेष उवरंक और इंधन जैसे उपयोगी उत्पादों में पदला जा मकता 82 हमार जल-साधन

है। हमारे अपने देश मे यह सभावित प्रयत्न ब्यवहारिक रूप ले रहा है। इस दिशा मे प्रयत्न जारी हु।

दूरण की समस्या मुर्य रूप से निदयों में औद्योगिक अपशेप डालने और कुछ नये किस्म के औद्योगिक उत्पादों के प्रयोग से खडी हुई है। यह समस्या अभी तो काबू में है। लेकिन यह समस्या निश्चय ही हमारे देश में मौजूद है। सभी प्रकार के दूर्पण (और शानदार प्रगति) का मूल कारण कोय के और तेल तिया प्राकृतिक गैस) की प्रवक्ष या परोक्ष खपत ही प्रतित होती है। कोयले और तेल से ही वडे स्तर पर खनन, विस्तृत औदगीवरण कीर किला काय सभव हुए है। इन्ही से निरतर बडती सप्या को आहार मिला है। वेशक यह कमाल अधिक देर नहीं चलने बाला है और न ही कल प्रत्म होने बाला है। तेरा दो या तीन पीडी और कोयला इससे कुछ अधिक पीडी तक चलने का अनुमान है। प्रयति और दूरण के दैत्याकार इजिन की रफ्तार कम करने के लिए फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम कुछ अलग-अलग ब्याधियों पर विचार करने और उनके इलाज के उसे से सोचेशे।

औद्योगिक अपशेष

बरती के गभ में भारी परिमाण में चिनिज पदाथ दवे पड़े हैं ! वे लाखों वरतों से इसी तरह जमीदोज है । अब हम उन्हें चाद-चोद कर निकाल रहें हैं । उनमें से कुछ को छाँट कर हम अलग करते हैं और ग्रेप का अलग से डेर लगा देते हैं या फेक देते हैं । इससे परिवेश में छोटा-मोटा असतुलन उत्पन्त हो जाता है ।

इत छटे हुए खिनिजा का ससाधन उद्योग करते है। इस ससाधन में आमतौर पर रासायनिक प्रतियाए भी शामिल हाती है। इससे वडी मावा में अपशेष निकलता है, जिसे कही न कही फेकना पडता है। यदि इन्हें मारी मादा में जल में या मिटटी में फेका जाये तो वे बहुत ही हानिकर सिद्ध हों सकते है। इनसे पानी केवल पीने योग्य नही रह जाता, बिन्क उससे सिचाई भी नहीं की जा सकती। वे मिट्टी के उपजाऊपन को भी समाप्त कर देते हैं।

हमारे देश मे यह समन्या कितनी गभीर है ? अधिक गभीर नहीं। दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहां औदयोगीकरण उतना विस्तृत या गहन नहीं है । इसीलिए यह समस्या भी अनुपात में कम गमीर है । लेकिन समस्या सामने अवश्य है, सीमित क्षेत्रों में । समक्ष आने पर इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ।

हाल ही में एक उवरक कारखाने को बद करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि बहु भारी मात्रा में हानिकर अमोनिया और सिखारा पास की नदी में विदाजित कर रहा था। कास्टिक सोडा या रंग बनाने वाले कारखानों की त्रवांगों की लुलना में हमारे देश में उवरक कारखानों की लिखित दूसरें किस्म ली है। वेगक हमें कास्टिक सोडा और रंगा की आवश्यकता है, किकिन रासायनिक उवरक की हमें उनसे अधिक जरूरत है—क्यों कि उससे हमें अधिक अक्र ते है—क्यों के उससे में किस अन्यों के उससे के अवेश का को बहु करने के आदेश का औं विरय निश्चय ही अधिकारियों के सामने रहा होगा। अब चाहे यह कारखाना अस्वाई तौर पर बद किया गया हो, विजु इससे एक वडा ही परेशानकारी तथ्य सामने आता है। अर्थोंत उथोंग शुद्ध वरदान नहीं है। इनसे उसमन् दूपण क्यों-क्यों के का में वरान दूपण क्यों-क्यों के का में समन्या हुए के सम स्थानीय हुए में सी निश्चय ही।

दूपण के और भी वह स्पष्ट उदाहरण दिये जा सकते है। अस्तर उत्हास नदी (वस्वई के निकट) और वामोदर नदी (वस्वई के निकट) और वामोदर नदी (वस्वई के निकट) और वामोदर नदी (वस्वई के उद्योगों ने 65 कि आपा कि नवा पक्का नाला वनाने का उचित विचार किया है, जो ओद्योगिक अवशेष को वड़ीदा से समुद्र के जल को गा गा गो जाती है कि यह अवशेष को वड़ीदा से समुद्र के जल मे विसर्जित हो जायेगे और वहा कोई समस्मा उत्पान नहीं करेंगे।

अदृश्य दुश्मन

चुंछ औद्योगिक अवशेष ऐसे हैं जो अल्प माता में भी खतरनाव हो सकते हैं। फिर यह नजर भी नहीं आते हैं। इनके स्पष्ट उदाहरण है पारद, सीसा, सिंदमा और वृद्ध कावनिक योगिक पदार्थ (वीटनाशी और अपतृण-नाशी)। इन पदार्थों के उपयोग से मानवीय जीवन के जोखिम में पड़ने प कोई मामला अभी तक हमारे देश में देखने में नहीं आया है। लेक्नि 84 हमारे जल-स्रोत

हम सावधान नही रहे तो निश्चय ही ऐसे मामले सामने आ सकते है।

चुनौतो

हम इस चुनौती का सामना कैसे कर सकते है ? सबसे पहले तो अवशेषो का मसाधन कर सकते है ताकि उनमें से खतरनाक अश समाप्त हो जाये। मौजूदा उद्योगों के सामने अभी तक यही वेहतर हल भौजूद है, हालांकि ससाधन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परीक्ष रूप से और कीयले या तेल का प्रयोग करना पडता है। यदि यह ससाधन महगा हुआ (जो अक्सर होता है) तो हम नये उद्योग ऐसे स्थानों पर लगा सकते हैं और पुराने उद्योगों को ऐसे नमें स्थलो पर ले जा सकते हैं, जहा अवशेषों को भारी माता में उप-लब्ब जल से भद किया जा सके और जहा इनका प्रभाव मनुष्य-जीवन और वनस्पतियो पर कम से कम पडे। यदि यह सभव न हुआ (अक्सर यह सभव नहीं होता) तो हमे बाछित अतिम उत्पाद पाने के लिए अग्रिम अनु-सधान के माध्यम से ऐसी श्रीद्योगिकी विकसित करनी पडेगी, जिससे उत्पादन करने पर कम खतरनाक परिणाम निकले। यदि हम इस प्रयास मे भी असफल हुए तो हमे उस उद्योग को यथास्थिति में स्वीकार करके चलना पडेगा। किंतु ऐसी स्थिति अभी नहीं आयी है। अभी हम इसी आशा से ऐसे आशिव हल खोजने मे लगे हुए ह कि इन्हे आशिव स्वीकृति मिल . जायेगी ।

दूपण को ऐसी गभीर और विस्तृत समस्याए भी उठ खडी हो सकती है, जि हे आसानी से समझा भी न जा सके। वे बहुत ही सहज तरीके से पेश आ सकती हैं और जो काफी अर्से बाद गभीर रूप धारण करती हैं। एक उदाहरण से वात स्पष्ट हो जायेगी। वहें स्तर पर गहन औद्योगीकरण से गध्य कोर पाईट्रोजन की आवसीकरण गर्से भारी माजा में पर्यावरण में भरती जाती हैं। ये गैसे वर्षा की बूदो में धुन जाती हैं और सल्पयूरिक तथा नाइट्रिज जम्लो के कणो की सूरत में नीचे आती हैं। इस हल्की अम्ल-मयी वर्षा का प्रमाव मिट्टी की उचरता पर पड सकता है, जो काफी लये अतराल के वाद दृष्टिगोचर होगा। ऐसी समस्याए वास्तविक रूप लेने पर उस किरम के दूषण से कही अधिक खतराक रूप ले सकती है, जिन पर हम इससे पहले विचार कर चुके है। किंदु फिलहाल हम अभी औद्योगीकरण

के उस दौर मे नही पहुचे है और हमारे कोयले मे गधक का अग्न भी कम है। फिर हमारे यहा वर्षा केवल चार महीने ही चलती है और आमतौर पर भारी होती है। इसलिए हमारी वर्षा का जल कणिक अग्न मे ही अम्ल



को नूमि पर लायेगा और वह भी वहुत ही घुली स्थिति में । वर्षा ऋतु में वायु सचनन की दिशा को घ्यान में रख कर उद्योगों को सूझबूझ से सही ठिकानों पर लगाने की अभी भी सभावनाए मौजूद है।

हमारे यहा वर्षा चक के रूप में आती है। इससे चुछ लाभ भी हैं और हानिया भी। एक हानि यह है कि शुरू मौसम में निर्देश में बहुत कम जल रह जाता है और उम दौरान औद्योगिक अवशेषों वा हल्की मान्ना में विस्तृत भी जल में दूपकों का भारी सर्वेद्रण कर देता है। लाभ यह है कि वर्षा ऋतु में निर्देशों में बाढ़ आ जाती है और सभी दूपक समूचे यह कर चले जाते है। फलस्वरूप नदी-तन में इनका धीर-धीर जमाब नहीं हो पाता। फिर भी हमारे लिए असावधान रहना ठीव नहीं और केवल परिल्लामां पर पर निभर रहने से काम नहीं चलने वाला है। जल के नियमित रूप से गुणारमक विस्तृत्यण के लिए देशक्याणी व्यवस्था की आवश्यकता है। वसे इस दिशा में पहले से भी कुछ हर तक काम चन रहा है।

औद्योगिक उत्पाद

बुछ औद्योगिन उत्पादो ना न नेवल उत्पादन, उल्लि उनना इस्नेमाल

भी दूपण की समस्याए वडी कर सकता है। कुछेक स्थलो को छोडकर शेप देश इस तरह के दूषण से अधिक ग्रस्त नहीं है। फिलहाल तो नहीं ही हैं। शायद आगे भी न हो। औद्योगिक उत्पादो का राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग अभी काफी कम है। किंतु हमे दो औद्योगिक उत्पादी पर नजर रखनी होगी। वे है रासायनिक खादे और कीटनाशी दवाईया। भविष्य मे इनका उपयोग वढने की सभावनाए है। कुछ स्थितियों में यह दोनों ही वस्तुए जल पर प्रतिकृत प्रभाव डाल सकती है। कीटनाशी दवाईया तो खाद्य पदार्थों मे ही प्रवेश कर जाती है। कितु आर्थिक मजबूरियो के कारण हम इन दोनों का कम से कम प्रयोग ही कर पा रहे हे और पारपरिक जैवजनिक सामग्री के जपयोग की तरफ ही पलट रहे हैं। इसलिए यह समस्या कभी भी चिंताजनक रूप तक नही पहुचेगी। फिर भी हमारे सामने कौन से विकल्प हैं ? आज की प्रौद्योगिकी से हम अपनी भूमि से पर्याप्त अन प्राप्त करना चाहते है तो हमे कुछ उद्योगो को जारी रखना पडेगा। हमे कृषि मे रासायनिक जबरका और कीटनाशी दवाईयो का उपयोग करना ही पडेगा। सिचाई कार्यों के निर्माण और खेतीहर उपकरणों के उत्पादन के लिए हमें इस्पात, सीमेट, तेल, कोयले और दूसरी वस्तुओ की आवश्यकता है। इसलिए हमे कारखाने भी चाहिए और साथ ही इन कारखानो से उत्पन्न स्थानीय स्मस्याओं को भी हत करना पडेगा। इस मामले मे अभी नोई तात्कालिक गतिविरोध पैदा नहीं होने वाला है।

कुछ औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया कारखाने में काम करने काले श्रीम हो के स्वास्थ्य के लिए बड़ी घातक बतायी जाती है। कुछ ममद्व देश इन वस्तुओं का अपने यहां उत्पान करने के बजाय इन्हें विदेश से आयात करते हैं। अच्छा लाभ कमाने के लालच में इन बस्तुओं का निर्यात करता और अपने श्रीमकों के स्वास्थ्य की परवाह न करना निदनीय काय है। सी आय से इस तरह के उत्पादन काय अभी बड़े स्तर पर नहीं है। भविष्य में हमें इनका समार रोकना होगा और घीरे-धीरे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बट करने का प्रयत्न करना पड़ेगा।

सीमित विकल्प

मभी ने लिए पर्याप्त माता में पोपन खाद्य हमारा ता नालिन लक्ष्य

87

है। इसके लिए हमे अन्न के उत्पादन के आज के स्तर को ऊपर उठाना होगा और इमे बढती हुई जनसच्या के साथ कदम-व कदम बनाये रखना पडेगा। ऐसी स्थिति में कुछ उद्योगो के विस्तार से नही वचा जा सकता। किंतु इस बारे मे वडी सूझ-बुझ से काम लेना होगा कि इन उद्योगी को कहा लगाया जाये, इनके लिए कौन मी उत्पादन प्रणालिया चुनी जाये और अप-शेपो का ससावन कैसे किया जाये। ससाधन की समस्या पहले इतनी अहम नहीं थी, लेक्नि अब है। यह प्रयत्न कुछ समय तक और जारी रखा जा सकता है, लेकिन अनिश्चित कोल तक नहीं। अत में अनेक गभीर प्रतिबधी के कारण असफलताए और वृटिया घटित होने लगेगी। ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र मे विज्ञान के किसी नये विकास से ही इनसे छुटकारा मिल सकता है। यदि सम्ती ऊर्जा उपलब्ध हो सके तो सभी कुछ सभव है। किंतु यदि ऊर्जा के मामले में दिवकत बढती गयी तो नियति की शरण में जाने के अलावा नोई चारा नहीं रहेगा। वैसे अभी आशा शोप है। दूपण रहित वैकरिपक प्रौद्योगिकी के विकास पर अनुसंघान काय चल रहे हें। सौर, वायु, समुद्री और भू-उप्मा ऊर्जा के विकास की संभावनाओं पर खोजकाय चल रहा है। इसी प्रवार कृषि और अपशेष ससाधन की नई जैविक सभावनाओं की भी खोज की जा रही है। लेकिन अभी तक यह सतही स्तर पर ही हैं। किसी भी सभावना ने सफलता का मुह नही देखा है। लेकिन सघर जारी है। भी चोगिक ऊर्जा के लिए अभी तो कोयले और तेल ही प्रमुख साधन बने हुए है।

इस वीच हमे अपनी कोणिशो को, दृश्य (तात्कालिक) और अदृश्य (दीर्घ अविधकी) समस्याओं की गंभीरता और विस्तार का पता लगाने और इहे हल करने के लिए, आवश्यक तथा सूझ-वृक्ष पूण पूर्वोपायों पर अमल करते के इद गिर्द केंद्रित करना होगा। अनिवाय उद्योगों का विस्तार रोकने की स्थित में हम कराई नहीं हैं। वैसे हम ऐसा कारखाना अवश्य बद कर सकते हैं, जो नुत्तों के लिए जूते तथार करता हो। ऐसा कारखाना वद करना कासान है, क्योंकि अभी यह लगाया ही नहीं गया है। लेकिन हमने मिद्धा अवश्य प्रस्तुत कर दिया है कि अनावश्यक वस्तुओं का कारखाना हमारे देश में नहीं वस्त सकता। किंतु यह निषय करना भी बडी कप्टसाइय स्थित पैदा करेगा कि कीन सा उद्योग अधिक अनावश्यक है। किंतु अतत हम

प्रकार के तिणय लेने से अपने को नही बचा सकेंगे। क्या गुड साफ करकें चीनी बनायं या गुड से नाम चलाया जा सकता है? एक स्थिति में इस तरह के प्रकार प्रकार बाविया और इसके उत्तर के अनुसार हमें कारवाई करनी पड़ेगी। चूकि हमारा प्रयत्न सथता हो इसिएए सुधार के उपाय भी सथता होगे (और होने भी चाहिए)। यदि हम समस्या के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्ययत न करके चलते रहे तो स्थिति किसी दिन चरम रूप धारण कर लेगी और कप्टकर बन जायेगी। किन्नु आवष्यक नहीं कि वह स्थिति महावियति का रूप धारण करे तेगी और कप्टकर बन जायेगी। किन्नु आवष्यक नहीं कि वह स्थिति महावियत्ति का रूप धारण करे। अधिकत्तर प्रणालिया स्वचालित समायोजन और विमयत्वण की समता रखती हैं। जब स्थिति चरम बिंदु को छूने लगती है तो ये प्रत्रियाए स्वचालित हो जाती हैं। हम अपने सभी कार्यकारों में हर समय ऐसी प्रत्रियाओं को सिश्चय देखते हैं।

सार

हमे अपनी आंखे खुली और मस्तिष्क सचेत रखना होगा तानि आगे में खतरों को पहले से देखने में चूक न कर जाये। प्रौद्योगिकी हमने बाहर से ली है, इसी तरह इलाज में उपाय भी बाहर से ले सकते है और जहां भी तथा जब भी आवश्यम हो, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें टाला जा सकता है। इससे अल्पकालिक कामचलाऊ हल तो उपलब्ध हो जायेंगे। फिलहाल इसी मी आवश्यकता है, क्योंकि दीमें अविध के विकल्पों के बारे में सोच-विचार मन्ते और अपनी स्थिति को उनके अनुरूप डालने के लिए समय चाहिए। उन्नी-समस्या नया रुख पमडती है, इसी पर बहुत-सी बारे निभर करेगी।

योजना

तदथ आधार पर जल साधनो का विकास, नियतण और उपयोग लबे समय तक नहीं चल सकता। अतत विकास योजना के अलग अलग हिस्से एक-दूसरे के रास्ते मे आने लगेगे। इसलिए एक समेकित योजना तैयार करना अति आवश्यक है। कितु यह कार्य है बहुत जटिल। इसके कुछ पहलुओ पर हम मोटे रूप मे पहले ही विचार कर चुके है। लेकिन आजकल चलन इस वात का है कि योजना के प्रति भी 'समग्र दृष्टि' अपनायी जाये। इसका अथ हुआ कि जल के उपयोग और नियतण के बारे मे कोई भी निणय लेते या योजना बनाते समय संबंधित सभी पक्षो और कारणो पर विचार कर लेना चाहिए। क्सी भी नयी परियोजना (जल उपयोग की मौजुदा योजना में किसी भी तरह के संशोधन) पर काम प्रारंभ करों से पहले हमें उसे एक वडी योजना के अंग के रूप देखना होगा, जिसके अतगत जल, भूमि और कर्जा जसे तकनीकी कारको के अलावा सामाजिक, आर्थिक और परि-स्थितिकी सबधी कारको पर भी पूरी तरह से विचार करना चाहिए। बडी योजना समूची नदी-घाटी की विस्तृत और दीर्घावधि की योजना होनी चाहिए। नही, यह योजना समूचे देश को ध्यान मे रख कर तैयार की जानी चाहिए, जिसके अतर्गत विभिन्न नदी घाटियों के बीच जल और अ य साधनो ने पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतना ही **काफी नहीं । सभी सभावित योजनाओं से संबंधित कार्यों के विकल्प भी** तैयार किये जाने चाहिए और उनकी विस्तृत पडताल कर लेनी चाहिए/

90 हमारे जल-साधन

भावी आवश्यकताओं के अनुमानित आँकड़े तैयार किये जाने चाहिए। जिन प्रतिवयों के अतगत हमें कार्य करना होगा, जनकी रूपरेखा भी तयार की जानी चाहिए। इसके वाद अलग-अलग कार्यों (जीसे नहरों का निर्माण, नल-कूमों की ड्रिलिंग) की अप्रताओं और समय-तालिकाओं की जाच की जानी चाहिए और बहुद योजना में इहे सही जगह रखना चाहिए। यह सारा ट्यापार चुछ जटिल प्रतीत हो सकता है और है भी। कितु इस प्रकार की योजना तैयार की जा सकती है, बागजों पर तो निश्चय ही (हालांकि इसका कार्यान्वयन भिन्न मामला है)। योजना तैयार करने में अपनाया जाने वाला यह दिल्कोण एकदम नवीन नहीं है। योजना तैयार करने वाले परस्पर विरोधी कारको और पक्षों का भी हमें हमें प्यान त्यति है और योजना में सभी वातों को अपने ज्ञान के आधार पर शामिल करते हैं। किंतु 'समग्र दिल्ट' परिमाणात्मक आधार इन वातों को योजना में साने का प्रयत्न करती है और वह भी स्पष्ट रूप से तटस्थ हो कर।

जल (या किसी भी वस्तु) के सबध मे योजना तैयार करना गहिणी की उस योजना से कतई भिन नहीं है जो वह अपनी गृहस्थी का प्रबंध करते समय हर समय तैयार करती रहती है। वह अनेक कारको, परिवतना, सभावनाओ, प्रासगिक तत्वो और गौण बातो का ट्याल रखती है। वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए लक्षी मुख कार्यों की दिशाए निधारित करती है। कार्यो की अग्रताए और समय तय करती है। वह परस्पर भिन्न मागो के लिए गुजाईश रखती है, अनुमान लगाती और विभिन्न विकल्प खुले रखती है। कभी-कभी वह गलतिया भी करती है और बीच मे उन्हें दूरुस्त करने की कोशिश भी वरती है। कभी-कभी वह अवास्तविक लक्ष्य सामने रखती है और निराशा का मुह देखती है। किंतु उसकी सभी वास्तविक योजनाए सफल होती है। जल प्रवध का अनुभव भी अनिवाय रूप से इसी प्रकार का है। अतर केवल इतना है कि पूरी प्रणाली की समूची जटिलता पर परिमाणात्मक दृष्टि से विचार करने का प्रयत्न किया जाता है। वेशक यह प्रयत्न सराहनीय है, नितु "समग्र दृष्टि" भी सोचे जा सक्ने वाले सभी कारको को ध्यान में नहीं रख सकती, चाहे सगणना कितनी ही अत्याधुनिक और सगणक कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो । इसका कारण यह है कि जल हमारे जीवन के सभी

योजना 91

पक्षों को सभी तरह से प्रभावित करता है और इस से जुड़े सभावित परि-वतनशील कारको की सदया बहुत अधिक है। फिर यह भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि हमने सभी सभावित तकनोंकी कारकों को योजना में शामिल कर लिया है। कभी-कभी कुछ असबद्ध, अभी तक अज्ञात कारक परियोजना के कार्नान्वयम को अहम तरीके से प्रभावित करने लगते हैं और समूची योजना को खतरे में डाल देते हैं। परिस्वितिकीय असतुन्त से सबध कुछ कारक खती अविध के बाद जमर कर सामने आने लगते हैं। इसलिए



हमारे सगगक की कुछ अबूझ पहेलियों में से ही यह कोई वहेली होनी चाहिए।

'समग्र दृष्टि" योजना की पूणता और सफलता की गारटी नही । किंतु यह अपूरी योजना या कोई योजना न बनाने से निश्चय ही वेहतर है। इस प्रणाली में कौन-कौन से कारक सिक्त्य होते हैं, उनका परिचय देने के लिए उनमें से कुछ की आगे चर्चा की जाती है।

वर्षा, काल और स्थान मे इसका वितरण, वादलो के कृतिम बीजारोपण मे सभावित सशोधन, नदी प्रवाह तथा उससे जडे परिवतनशील कारक, उनका नदी प्रवाह से सबध, भूमि और उसका उपयोग, मिट्टी की किस्मे, उन किस्मो

के नमी-धारण गुण, विभिन्न फसलो के लिए उनवी उपयुक्तता, लोग, उनकी कुशलता और संस्कृति, प्रादेशिक आर्थिव-तन्न और वित्तीय नीति, पशु और उनके उपयोग, उद्योग, कृषि आघारित उद्योग और अन्य, प्रचलित सिंचाई प्रणाली और उसमे किये गये सुघार, उपलब्ध ऊर्जा का पैटन, आतरिक जल परिवहन और मत्स्य पालन केंद्र, परिस्थितिकीय सतुलन । यह सभी कारक (और अन्य भी) एक प्रणाली यातल का अगहैं। इनमें से विसी एक मे परिवर्तन होने पर शेप सभी कारक प्रभावित होते है। यह प्रणाली बडी ही जटिल है। यह काय स्वरित गति वाले सगणक की सहायता से केवल विशे-पज ही सपन्न कर सकते है। उन्हें भी तकनीकी और नीति सबधी मामली से सबधित अहम प्रश्नो तक अपने को सीमित रखना पडता है और इन प्रश्नो के उत्तर मालूम करने मे आधुनिक सगणक की सहायता लेनी पडती है। सही निर्णय लेने मे यह उत्तर वडे सहायक सिद्ध हो सकते है। किंतु इन उत्तरों को किसी विशेष नीति के लिए "अतिम आदेश" नहीं समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि ये उत्तर कि ही अपरिहाय सीमाओ के भीतर रहते हुए प्राप्त किये गये हैं। कभी कभी सगणक से डाली जाने वाली तकनीकी सामग्री पूण नहीं होती या बुटिपूण होती है। फलस्वरप अनुमानित आकडो से काम चलाना पडता है। लेकिन यह खेल जारी रखना होगा, क्योंकि इसे खेलते-खेलते हम प्राणाली को और अच्छी तरह से समझने लगते है और हो सकता है कि कुछ नई दिशाए हमे दीखने लगे।

हर काय के लिए सबसे पहली जरूरत प्रणाली विश्लेषण' नहीं है, लेकिन यह विश्लेषण वाछनीय है। किसी भी विशेष काय को किस तरह निया जाये, इस विषय मे अवसर काफी छूट रहती है। फिर स्थिति भी ऐसी पेश आ समती है कि काय को सीधे बरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। वासरत में हम अभी तक इसी तरह से काम करते आये है और आये भी मायद इसी तरह काम करते आये है और आये भी मायद इसी तरह काम करते हों। उत्ताहरण के लिए, हम गगा घाटी मे विशाधन नहरें भी अनाते रहेंगे। उत्ताहरण के लिए, हम गगा घाटी में विशाधन नहरें भी अनाते रहेंगे और सिंचाई के लिए भूमियत जल के उपयोग के साधनों को भी काम मे ताते रहेंगे। बोनो ही स्थितियों में काफी गुजाईआ वची हुई है। वेसे भी दोनो वाछनीय भी हैं और व्यावहारिक भी। फिलहाल इन दोनों के वारे में विचार करते समय इनके सामा य पक्षों को ही लिया जायेगा। किन्तु दोनों साधन एक ही प्रणाली का अग होने और इनके धारस्परिक्ष धार-परिक्ष धार-परिक्य धार-परिक्ष धार-परि

योजना 93

घात के कारण एक समय वाद सघप उगरने शुरू हो जायें। वि हमे एक साधन से दूसरे साधन को तरजीह देकर अपने विकल्प को सीमित रखने के बारे में तटस्य निषय जेना पडेगा। यह निषय उस स्थानीय और सपूण स्थिति पर विचार करके लिया जायेगा, जिसे बहुत से कारक प्रभावित कर रहे हों। समझदारी यही है कि अपेक्षित सूचनाए इकट्ठी की जाये और काय अपाली का विकास अभी कर लिया जाये। कार्य प्रणाली का विकास अभी कर लिया जाये। कार्य प्रणाली वाक्तित होते ही अधिक से अधिक (इस्टनम) वाख्नित लाभ पाने के लिए मौजूदा जलपूर्ति पर इसे लागू क्या जाये।

आजकल 2000 ई॰ के लिए समावित आवश्यकताओं का अनुसान लगाने का प्रचलन है और फिर इन्ही भावी आवश्यकताओं के अनुसार योजना तैयार की जाती है। ग्रुक्आत जनसच्या से की जाती है। 2000 ई॰ में जनसंख्या (विभिन्न परिकरनाओं के अनुसार) कितनी होगी ? उसकी जल और अन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जायेगी? परिस्थितिकी पर इसके क्या प्रभाव होगे? इसी तरह के प्रमेत ने उत्तर की जाते के उत्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जायेगी? परिस्थितिकी पर इसके क्या प्रभाव होगे? इसी तरह के प्रमेत ने उत्तर को जाते है और खोजे भी जाने चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं कि यह सभी परिकरनाए सही निकलेगी, विक्त इसलिए कि इस तरह कुछ समस्याए स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आयेगी और तब उन्ह हल करने के लिए कदम उठाये जा सकते है।

सभी योजनाए और परिकल्पनाए उस समय असफल हो जाती ह जब नोई अप्रत्याणित घटना उन्ह वृरी तरह से प्रभावित करने लगती है। वैसे इस तरह की सभावना हर समय वनी रहती है, चाहे आप योजना बनाये या नहीं।

सार

समप्र दृष्टि से योजना बनाना वाछनीय है। बिंतु इस बात ना ध्यान एखना चाहिए कि योजना बनाने की अक्तिया ही इतनी बोझिल न हो जाये कि योजना का बोई स्पष्ट रूप ही न उभर पाये। साथ ही इसनी लागत भी इतनी अधिन नहीं होनी चाहिए कि वह योजना के नार्यान्वयन नी लागत नी ही खाने नये।

अनुसधान ग्रौर ग्रन्वेषण

जल वा जपयोग अनिगनत और परस्पर विपरीत उद्देश्यो के लिए विया जाता है। फनस्वरूप इससे सवधित अनुस्थान और अवेपण वा क्षेत्र भी अत्यत विस्तत है। किंतु इसके सग्रित अनुस्थान के अतगत विकास, नियंत्रण और उपयोग संबंधी मृद्य समस्यायें ही आती है।

जल समझी कोई भी साथक अनुसंधान या अनेपण, जो चाहे बुनियादी हो या प्रायोगिक या नेमी, हमारे लिए अत्यन्त उपयोगी सिंख हो सकता है, क्योंकि मुद्य रूप से कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था जल पर ही निभर करती है।

बुनियादी अनुसधान से फसल-जल-मिट्टी-जलवायु तव को समझा जा सकता है। इस जानकारी के आधार पर नये विचारो और नये कार्यों की दिशाए धूल सकती है और फलस्बरण मौजूदा सीमाओं के अतगत अधिक परिमाण में स्थायी उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बुनियादी अनुसधान में रिया गया श्रम सुरत तो फल नहीं देता, कि नु आमतौर पर आगे चल

कर कई गुना फल देता है।

द्रव इजीनियरी और मदा-यातिकी के क्षेत्र मे बुनियादी अनुसद्यान के अतगत जनप्रवाह नी गति और जिस माध्यम मे से या उसके ऊपर से जल वह रहा हो, उसके और जल ने बीच किया प्रतिनिया का भी अध्ययन विया जाता है और यह विषय जलविदयुत और जलपरिवहन से जुडे हैं। अभी तक हमने उपलब्ध समाव्य जलविदयुत (नगभग 40,000 मेगावाट) का

केवल 20 प्रतिशत ही विकसित किया है। इस दिशा में हमें अभी काफी फुछ करना है। प्रणाली और अभियातिकी की अच्छी बुनियादी समझ से हम लागत कम कर सकते है और गलतियों से वच सकते हैं।

प्रायोगिक क्षेत्र मे हमारा मृत्य सवघ व्यावहारिक समस्याओं से है, जो खूव अच्छी तरह से परिभाषित है। समस्या केवल छोटे प्रदेशों से सवधित हो सकती है, किंतु उसका हल महत्वपूण आर्थिक प्रभाव पैदा कर सवता है। उवाहरणाथ, यदि सिचाई प्रोचोगिकी में कोई नया सुधार होता है और फलस्वरूप लागत में वचत होती है तो इसे छोटे प्रदेश में लागू करने पर भारी वचत को जा सकती है। अपेक्षाकृत सस्ती सामग्री, श्रम में बचत, बेहतर उपकरणों के प्रारंभिक प्रयोग से प्रदिश्च अर्थ-श्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव पड सकता है। भू सरक्षा-नियलण और अवसादन की ऐसी नयी पद्धतियों के विकास की आज बहुत जकरत है, जो हमारे सामाजिक तथा भौतिक परिवेश के अनुकृत हो।

मभी विवास परियोजनाओं के लिए नेमी किस्स के आव डे इक्ट्रे करने की आवययकता होती है। यद्यपि यह कार्य इतना उत्साहजनक नहीं होता, कि है वहद महत्त्वपूण। यदि यह आव डे उपलब्ध नहीं तो पिसी भी परियोजना की योजना और कार्या विवास पूरी तरह से अस्पलल हो सकते हा जिला की योजना की र कार्या विवास पूरी तरह से अस्पलल हो सकते हा निर्माण, भूमिगत जल विकास, वाढ वियत्रण, वाढ पुत्रसूचना, नदी-प्रशिक्षण और गहन खेती जैसी विभिन्न परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए पहले जल सबधी पूरे आव डो नी आवश्यकता होती है। यह आव डे वर्षा, नदी विस्तित, भूमिगत जल स्तर, जल की अतर्जात स्थिति आदि से सबधित होते है। ये आव डे एक करने की पदितियों में सुधार और सरलीवरण विया मामकता है। आव डे काफी लवी अवधि के होने चाहिए। इस दिशा में भी हमारा प्रयत्न जारी रहता है।

जिस परियोजना विशेष पर हम भाम बरना चाहते हैं, उसकी आवश्य-मताओं वे अनुसार एकत आवडों का विश्लेषण और ससाधन किया जाता है। इसके लिए विशेष ज्ञान आवश्यक है। उदाहरणाथ, मान लीजिए हम निर्माण से पहले किसी बाध की ऊचाई तय करना चाहते हं। ऊचाई यदाने पर बाध का अपरी भाग लवा होता जाता है। साथ ही ऊचे बाध के पूरे 96 हमारे जल-साध

ढाचे की मोटाई भी वढ जायेगी । इम तरह ऊचाई मे मामूली सी वृद्धि आवश्यक साधनो मे भी जरा तेजी से वृद्धि होगी । फिर इतना अधिव ऊ बाध और वडा जलाश्वय बनाने से नोई लाभ नहीं, जो शभी-उभार ही पू भर सके। दूसरी तरफ हमें इतना बीना बाध भी नहीं बनाना है कि हर ब उसमें में भारी परिमाण में पानी ऊपर से वहवर निवल जाये। इसलिए ह ऐसा सतुलित बाध तैयार करना चाहिए कि उसमे राफी यह परिमा (औसतन) मे जल रोवा जा सके और लागत में भी अनावश्यक हप वृद्धि न हो। यदि थोडा-यहत जल उसमें से कभी-कभार निकल भी जा तो मोई हुजं नही । इसके लिए आवश्यक है कि वर्षा और विसर्जन सबध आकडो और प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभी का विशेषज्ञ द्वारा विश्लेप कराया जाये।

बाध को क्षति पहुचाये विना उसके ऊपर से पानी वह जाने देने के लिए विशेष प्रवध करना जरूरी हो जाता है, जैसे बाध-निर्माण मे ही उत्प्तक माग या साइफन की व्यवस्था करनी होगी। इ हे बताने में बहुत लागत लगती है, इसलिए इ हे बाध के डिजाइन में आवश्यकता से अधिक शामिल नहीं करना चाहिए। इसका एक उपाय यह हो सकता है कि हम पहले से उस बाद-जल की तीव्रता का अनुमान लगाने की स्थिति मे हो, जो समय-समय पर जलाशय मे भर सनता है। इसके लिए विशेषज्ञ द्वारा वर्षा और विसजन सबधी आनडों के विश्लेषण की आवश्यकता होगी।

जलाग्रय और उससे जुडे निर्माण-काय तैयार होने के बाद हमे जलाग्रय-प्रचालन की सूझ-बुझ पूण नीति तैयार करनी होगी ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किये जा सके। जलाशय प्रचालन के तीन उद्देश्य होते हैं सिचाई, बजली उत्पादन और बाढ-नियतण। ये तीनो एक-इसरे से टकराते है और तीनो की आवश्यकताए अलग-अलग है।

 सिचाई के लिए, वर्षा ऋतु के दौरान जलाशय मे अधिक से अधिक जल एक्त्र करना सबसे अच्छा रहता है ताकि उसका उपयोग बाद मे निया जा सके। वर्षा के मौसम में बाद्य में से नहरों में बहुत ही कम पानी छोडना पडता है ताकि खरीफ की फसल की सिचाई की आवश्यकता परी की जा सके। बाद में फसलो की सिचाई आवश्यकता

के अनुसार ही जल विसजन कम या अधिक माता में करना होता है।

(2) विजली उत्पादन के लिए जलाशय में हर समय अधिक से अधिक जल रप्यना और विजली उत्पादन की माग के अनुसार ही जल का विसर्जन करना सबसे अच्छा रहता है। विजली उत्पादन और सिचाई के लिए जल की आवश्यकता का एक ही समय पैदा होना जरुरी नहीं है।

(3) बाढ नियतम के लिए हमे वर्षा ऋतु मे जलाशय का कुछ भाग हमेशा खाली रखना चाहिए ताकि वाढ के जल को रोका जा सके। इसलिए वर्षा अंतरालो के बीच जलाशय में से पानी छोडना ही पडेगा ताकि

वह कभी भी पूरा न भरा रहे।

परस्पर भिन आवश्यकताओं और विभिन्न समय पर वाढ के जल के सभावित रेलो के कुछ अनुमानित आकडो का ध्यान रखते हुए प्रभारी अभियता जल विसजन की नीति तैयार करता है। उत्तर बतायी गई तीनो आवश्यकताए आधिक स्प से एक-दूसरे की विरोधी है, इसलिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इनमे एक सतुलन कायम करना होगा। किंतु इसके लिए आकडो का विश्लेषण विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए।

क्छ परियोजनाओं के लिए जल सबधी विशेष आकडे एकत करने फे अलावा उस प्रदेश की भूमि तथा भू-आकृति का भी सर्वेक्षण करना पड़ सकता है। उस स्थिति में वास्तविक इजीनियरी तफसीलों के लिए उपित डिजाइन तैयार करने पड़ेंगे। इसके लिए परियोजना के छोटे-छोटे माइतों के अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करना केवल सुरक्षा और विश्यस मीयता की दृष्टि से ही आवश्यक नहीं, बिल्क डिजाइन में अनावश्य तपा-सील और धम तथा अर्थ की अनावश्यक हानि से बचने के लिए जरुरी है।

यही वाते नहरो और जल भागों की खुदाई और उनमें पलस्तर करों भें कार्यों पर भी लागू होती है। इनके निर्माण के किसी भी पक्ष में गाम्बी से सही परिवतन से क्षम और सामग्री की भारी बचत हो जाती है। सिवाई हे क्षेत्र में अनुसंधान निरंतर जारी रखना होग, क्योंकि देश का महुत बुध देशी पर टिका है।

दूपण के विभिन्न रूपों का पता लगाने, जनवा मृत्यांवा और वि ।

करने की दिशा में भी मुळ प्रयत्न आवश्यव है। अपशिष्ट जल मो ससाधम द्वारा फिर से उपयोग में लाने की पढ़ितयों का भी विकास करना होगा। यह क्षेत्र अनुस्थान के लिए एक्दम सुता है। विद्युत और सगणन के अनु-रूपी माडलों की महायता से जल-प्रणानियों की प्रवृत्तियों का अध्ययन, जल विज्ञान में उपग्रहों की समावित उपादेयता का अध्यक्ष, माबी जल आय-श्यम्ताओं की मगणना और उनकी पूर्ति की पढ़ित्ताम, परिवशी परिवतना के सभावित प्रावस्तन ऐसे क्षेत्र है जिनमें अनुस्थान की गहुमागहुमी है।

अनाकप अत्र राज एवं त्यस्त है जियम अनुवाता वा गहनगहना है। अभाकप और यर्षायपर समस्याओं वे खेल म में नी गयी दोजे बम समय में ही अधिम लामप्रद सिद्ध हाती है और इन्हीं पर सब से पहले काम णुक्त करना चाहिए। विधिष्ट मुविज्ञता और उच्चकोटि की बौद्धिकता वी माग करने वाले बुनियादी अनुस्थान को भी हम नजरअदाज नहीं कर सकते, चाहे इससे तुरन लाभ न मिलता हो या वोई लाभ दिष्टागोचर न होना हो। दूर-गामी अविष्य के लिए भी तैयारी करना और योजना बनाना जरूरी है।

पहले से निर्माणाधीन परियोजनाओं के वास्तविक नाय और प्राप्त लाभों का विश्वेषण गरने में भी कुछ अयशास्त्री और समाजशास्त्री लगे हुए हैं। वे न केवल आर्थिक नारकों, बल्कि सामाजिक तथा गजनीतिक लक्ष्मा की रोशानी में उपलब्ध आकड़ों का विश्वेषण गरते हैं। यह िम्ब्रेषण बहुत ही लाभकारी है प्रयोक्ति इससे निर्माण तथा असमानताओं का पता चलती है और उन्ह ठीक गरने के लिए कदम उठाने में इनसे सहायता मिलती है। जल वितरण प्रणाली में संशोधन-परिवधन, मूल्य निर्धारण नीति में परिवतन तथा सिंचाई के लिए कल की माग-पूर्ति के बीच अमतुलन के कारणों के उमूलन से मौजूदा सिंचाई सुविधाओं के और अधिक प्रभाषी उपयोग में बहुत सहायता मिल सकती है।

हाल ही मे अनेक समस्याए जभर कर सामने आयी है और उनके बारे मे लगन से खोज करना जरूरी है। जैसे बननाशन की समस्या, जो इन दिना बहुत घ्यान खीच रही है। यह है भी उचित, क्योंकि बननाशन से वर्षा-जल के बहाव मे तेजी आ जाती है, जिससे भू क्षरण से जलाशयो, नदी-ताने और बदरागहो में मिस्टी और गाद जमने की दर वढ जाती है। यह भी अनुमान है कि वननाशन से वपों मे भी कभी आ जाती है। वनस्पति आमतौर पर वायु महल में जलकण और वाय्यकण छोडती रहती है, इसलिए बनो के कटने पर यह प्रक्रिया कम हो जाती है और फनस्वरूप वर्षा में भी कमी आ जाती है। वननाणन का एकमाल हल बनरोपण है। लेकिन क्या यही एक-माल हल है? क्या इतनी प्रभावयुक्त कोई विशिष्ट वनस्पति इसका हल हो सकती है? यदि वन रोपण अनिवार्य है तो किस प्रकार के बन सबसे अच्छे रहेगे? क्या हमारी श्रद्धा के पाल पीपल के पेड के लिए भी बनरोपण में कोई स्थान होगा? कोई भी कदम उठायें, वडे स्तर पर इसान द्वारा वन-रोपण से नहीं बचा सकता। खेती के क्षेत्र में जिस स्तर पर अनुसधान चल रहा है, बनरोपण के क्षेत्र में भी उसी स्तर के अनुसधान नी आवश्यकता है।

अफनाह है कि बाढ और सूखा पहले से अधिक गभीर रूप लेते जा रहे हैं और इनकी आवृत्ति भी बढती जाती है। क्या यह केवल हौआ है या इसके पीछे कोई सचाई है? यह बात सच है तो इस रक्षान को रोकने के लिए कौन से कदम उठाये जा सकते हैं?

त भदम उठाव जा सकते ह

बहुत सी समस्याए गिनाई जा सकती हैं, जिनका वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करना आवश्यक है। देश में पहले से ही अनेक सगठन और अनु-सधान सस्यान कायम है, जो विभिन्न समस्याओं की खोज का काम अपने हाथ में ले सकते हैं।

े विकास काय को आवश्यकता स्पप्ट है । लेकिन नये विचारो, नये सूझो और नये आयामो की खोज इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है । कोई भी स्थिति पुणतया अधकारमय नहीं होती ।

जल मे कौन क्या है?

जल सबधी एक न एक समस्या हममें से सभी के सामने आती रहती है। किंतु सरकार ने जल सबधी वडी समस्याओं को व्यवसायिक स्तर पर निपटाने के लिए अनेक सगठन खडे किये हैं। हर राज्य का सिचाई विभाग जल साधनों के विकास, नियलण और

उपयोग के वारे मे योजनाए तैयार करता है। यही विभाग आवश्यक खोज-कार्य भी करते है और केंद्रीय सरकार से वित्तीय मजूरी ले कर और योजना मजूर करा कर इन परियोजनाओं को मृत रूप भी देते हैं। राज्यों के सभी सिंचाई विभागों से किसी न किसी प्रकार के अनुसधान-अनुभाग भी जुडे हैं।

सिंचाई विभागो से किसी न किसी प्रकार के अनुसधान-अनुभाग भी जुड़े हैं।
केंद्र में समूचे देश के सपूण विकास कार्य की देखमाल, इति एवं सिंचाई
मतालय करता है। विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावों के तक्नीकी पक्षों की
जान करने के लिए मतालय में एक तक्नीकी प्रखंड है, जिसे केंद्रिय जल
आयोग कहा जाता है। इनका फील्ड स्टेशन खडकवासला पूना में केंद्रीय
जल और शक्ति अनुसधान केंद्र है, जो परियोजनाओं की वास्तविक यातिकी
और दूसरे पक्षों की खोज करता है। केंद्रीय भूमिगत जल मडल (कृपि और
सिंचाई मतालय) भूमिगत जल मूत्याकन और संबंधित विकास कार्यों में

मूल्याकन करता है और भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है। नदी धारा विकास, जलविसजन भाषन, बाढ ना पूर्वानुमान और चेतावनी देने तथा वाढ नियतण जैसे उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से अनेक सगठन बनाये

राज्यों को सलाई और सहायता देता है। सिचाई आयोग सिचाई पूर्ति और

गये है।

अनेक ऐसे सगठन भी है, जो जल के सिविल अभियाविकी सबधी पक्षो को देखते है। नगर निगमो के सिविल अभियातिकी विभाग, जहाजरानी और परिवहन, रेलवे, वन, तननीकी सस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, अनुसधान सस्यान आदि भी ब्यावसायिक आधार पर जलसवधी समस्याओ को निपटाते और उनका अध्ययन करते हैं।

हाल ही मे राज्य और केंद्रीय स्तर पर कुछ ऐसे सगठन कायम किये गये है जो दूपण सबधी समस्याओं का मूल्याकन करते हे और उस विषय मे सलाह देते है तथा उस पर नियत्नण सबधी तरीके सुझाते हैं। नागपुर का राष्ट्रीय परिवेशी एव अभियाविकी अनुसधान सस्यान हमारी जलपूर्ति से जुडी परिवेश सबधी तात्कालिक और कठिन समस्याओ से जूझ रहा है।

पूरे देश मे वर्षा और वर्फवारी मापन का काय अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हुए भी अब अपेक्षाकृत नेमी विस्म का बन गया है। इन से सर्विधत आकड़े इकट्ठा करने और उन्ह सुरक्षित रखने का कार्य भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जिम्मे है । यही विभाग मौसम सबधी रिपोर्ट और चक्रवात सबधी चेतावनिया जारी करता है और मौसम के बारे में पृत्र मूचना देने का भी प्रयत्न करता है।

सम्मेलन

(विचार गोष्ठियो, कायशालाओ, विचार-मचो आदि) का आयोजन करते हैं। ये सम्मेलन निश्चय ही ज्ञान और शिक्षा दी दृष्टि से महत्वपूण हैं। इसके अलावा ये सम्मेलन भाग लेने वालो को कटीन कार्यों से मुक्ति दिलाते हैं और यह परिवतन स्वागत योग्य भी है। इस सबध मे आपित्त केवल इतनी ह कि इन बैठकी मे अवसर बधे-बधाये लोग वार-बार हिस्सा लेते है! उनके लिए इस तरह का परिवतन अनिवाय होने के साथ-साथ क्या लाभप्रद भी है! इन सम्मेलनो और विचार-गोष्टियों का वास्तविक उद्देश्य नई परिकल्प नाओ, नये विकासो और नये अनुभवों के बारे से विचार-विमर्श करना है! इसी के अतगत विचारों का आदान प्रदान, नये तथ्यों का पारस्परिक मिलान

जल सबधी विभिन्न विषयो पर हम प्रति वर्ष लगभग आधा दजन सम्मेलनो

क्रना और नये सभावित प्रयासो की जानकारी देना भी आ जाता है। इन गोष्ठियों में कुछ हद तक ऐसा होता भी है। इनमें भाग लेने वाले कुछ विशेषज्ञ नयी तकनीकी जानकारी और नये हल पेश करते हैं। वसे हर दो महोने वाद नये विचारा, नये निष्कर्षों या नये विकासों को उम्मीद रखना भी ज्यादती होगी। इसिलए इन सम्मेलनों से काफी भाषण भी सुनने वो मिलते हैं। लोकप्रिय समाचारपत्नों को अपनी खपत के लिए तो बंधी बंधायी ठेठ भाषा में सामान्य तथ्य और उनितयाँ इन सम्मेलनों में बहुतायत से मिल जाती हैं। कभी कभी ऐसा प्रभाव उत्यन्न किया जाता है कि सम्मेसन 103 समस्या का तात्कालिक हल सामने आ गया है और पारस्परिक भिन आव-

श्यकताओं की पूर्ति की जा सक्ती है। वडे ही अस्पट्ट और भारी भरकम शब्दों में इन का विवरण प्रस्तुत किया गया होता है। इन वैठकों भी एक और विशेष बात यह है कि इन में तरह-तरह के विनाश की भविष्यवाणिया की जाती हैं। शायद समस्या के कुछ विशेष पहलुओं की तरफ ध्यान खेचने के लिए ऐसा किया जाता है।

दूसरी तरफ विशेष सीमित विषयो पर सुआयोजित विचार गोप्ठियो को प्रश्ताय सफलता भी मिलती है। अधिकाश सम्मेलनो मे मुख्य उद्देश्यो की पूर्ति आशिक रूप से ही हो पाती है। इनका कुछ शिक्षारमक मूल्य अवश्य है। इसलिए इनयी सख्या यदे तो कोई विशेष हानि नही होने वाली है। हम इनका आयोजन करने में समथ प्रतीत होते हैं।

वुनौती

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जात और प्रचित्त प्रौद्योगिकी के सहारे जल का उपयोग 40 एम एच एम से 80 एम एच एम, अर्थात दुगना किया जा सकता है। अगले दशकों में हमें इतना विकास करना ही होगा। यह अध्यत आवश्यक है। जल सबधी कानून में भी कुछ सात्रा का आवश्यक है। जल सबधी कानून में भी कुछ सात्रा का अर्थ से अर्थ सही हण में समय हो सकेगा। सगठनात्मक ढांचे में भी कुछ परिवतन करने पड सकते हैं। विं विकास का यह लक्ष्म, 80 एम एच एम निश्चय ही प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक चुनौती 80 एम एच एम के बाद का किश्य प्राप्त करने की है। 80 एम एच एम के तथ्य तथा वस्त्रा है। 80 एम एच एम के तथा उपाय्त करने की है। 80 एम एच एम के तथा उपाय्त करने की है। 80 एम एच एम के तथा उपाय्त करने की है। 80 एम एच एम के तथा प्राप्त करने की है। अर्थ एम एच एम के तथा पहले ही चुनौती की दिशाए दिखाई देने लगेगी, अर्थात् 2,000 ई० से पहले ही। यह वहीं तारीख है, जिसकी आजनक खूव चौं है। पाया जिल्ला भिला-भिन तथा है, जो अपने में चुनौतिया है और इन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं। इनका जल्लेख पहले भी किया जा चुका है। एक बार फिर से उनका उल्लेख किया जाता है।

 वर्षा का दीर्घाविध पूर्वोनुमान (एक सप्ताह या उससे पहले)। इससे सिचाई की मौजूदा सुविधाओं के प्रमावी उपयोग में मुधार सभव है।

(2) वर्पा-चक्र मे सशोधन के लिए व्यवहाय प्रौद्योगिकी का विकास ।

(3) ब्रह्मपुत्र ने अतिरेक जल का उपयोग और उसे मुख्य क्षेत्रो तक पहचाना ।

(4) पश्चिमी घाट की अनेव नदियों के अतिरेक जल का उपयोग।

पुनौती

(5) गगा के अतिरेक जल का उपयोग । जैसा कि पहले ही बताया जा जुंका है, इस दिशा मे नई पद्धितयों के विकास पर काम किया जा रहा है और इनके विकसित होने पर ऊपर बताये गये पाचो लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते है । इसलिए यह कोई ऐसी चुनौती नहीं है, जिससे निपटा न जा सकता हो । वास्तविक चुनौती का सामना तब होगा जब इन

पर अमल किया जायेगा।

उपरोक्त विकास से उत्पन्न होने वाली परिस्थितिकीय समस्याओ पर भी नियत्रण रखना होगा।

इस चुनौती को सामना बौद्धिक, विकासात्मक और कार्यान्वयनात्मक स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढी को इसे स्वीकार करने के लिए आगे आना होगा। वेहतर है कि वह इसे दाय रूप मे स्वीकार करने लगे।



